

Ein-/Ausschalten

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät mit den Heizstufenschaltern I und/ oder II ein. Die jeweilige Heizstufe wird durch die entsprechende Indikatorleuchte angezeigt. Sind beide Heizstufen eingeschaltet, arbeitet das Gerät auf max. Stufe mit III (1500W). Zum Ausschalten schalten Sie beide Heizstufenschalter aus, sodass beide Indikatorleuchten erlöschen.

Thermostat einstellen

1. Für eine gleichbleibende Zimmertemperatur benutzen Sie den Thermostatregler.
2. Schalten Sie die gewünschte Heizstufe ein und drehen Sie den Thermostatregler auf **5**.
3. Hat der Raum die gewünschte Temperatur erreicht drehen Sie den Thermostatregler langsam soweit zurück bis Sie ein Klicken wahrnehmen und die Indikatorleuchten der Heizstufenschalter erlöschen. Das Thermostat regelt nun die Raumtemperatur entsprechend der Einstellung.