

Funkgong 230V~ für batterielosen Klingeltaster

B12YD

EAN: 4006341731968



Sicherheitshinweise



Gehäuse nicht öffnen, Vorsicht Gefahr des elektrischen Schlages!

Ziehen Sie den Netzstecker des Produktes bei Störungen während des Betriebes!

Verwenden Sie für den Anschluss nur ordnungsgemäße Netzsteckdosen (230V~, 50Hz) mit Schutzleiter des öffentlichen Versorgungsnetzes, die gut erreichbar sind!

Niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes betreiben!

Inbetriebnahme

Gong (siehe Abbildung A1-A2): Stecken Sie den Gong in eine 230V~-Netzsteckdose.

Klingeltaster (siehe Abbildung A3-A4): Der Klingeltaster ist sofort betriebsbereit und benötigt keine Batterien.

Codierung erstellen/löschen

Gong und Klingeltaster dieses Sets wurden bereits werksseitig codiert (Klingelton Ding-Dong). Falls nicht, oder wenn Sie die Codierung erneuern, oder weitere Gongs/Klingeltaster hinzufügen möchten, gehen Sie wie folgt vor.

Codierung erstellen:

1. Wählen Sie vor der Codierung Ihren bevorzugten Klingelton aus (siehe "Lautstärkeeinstellung/Melodienauswahl").
2. Drücken Sie die Taste "Lautstärke" am Gong für ca. 5 Sekunden. Sie hören einen Ton und der LED-Ring fängt an zu blinken, um zu signalisieren, dass der Codierungsmodus aktiv ist.
3. Drücken Sie den Klingeltaster während des Blinkens um ein Signal an den Gong zu senden. Wenn die Codierung erfolgreich ist, gibt der Gong den ausgewählten Klingelton automatisch wieder.

Hinweise:

- Der Codierungsmodus ist nur für ca. 5 Sekunden aktiv.
- Der Codierungsmodus wird nach Abschluss der Codierung automatisch beendet.
- Der Codierungsmodus ist immer nur für einen Empfänger (Gong) und Sender (Klingeltaster) gleichzeitig verfügbar. Wiederholen Sie die oben beschriebene Codierung, wenn Sie mehrere Empfänger/Sender codieren möchten.
- Sie können jedem Sender bei der Codierung einen anderen Klingelton zuordnen und so eine Rufunterscheidung erstellen.

- Sobald der Sender (Klingeltaster) ausgelöst wird, spielt der Empfänger (Gong) den ausgewählten Klingelton ab. Wenn der Sender (Klingeltaster) erneut ausgelöst wird, während der Klingelton bereits abgespielt wird, dann wird der Klingelton nicht erneut von vorne abgespielt.
- Einem Sender (Klingeltaster) können bis zu 20 Empfänger (Gong) zugeordnet werden.
- Einem Empfänger (Gong) können bis zu 20 Sender (Klingeltaster) zugeordnet werden.

Codierung löschen:

Drücken Sie die Taste "Melodie vorwärts" für ca. 5 Sekunden, um den Gong auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wenn der Gong einen Ton abspielt und der LED-Ring blinkt, war das Zurücksetzen erfolgreich. Alle Codierungen werden gelöscht.

Hinweis: Die Codierung zwischen Gong und Klingeltaster bleibt solange bestehen, bis Sie die Codierung wie oben beschrieben löschen. Auch wenn Sie den Gong aus der Steckdose ziehen.

Lautstärkeeinstellung/Melodienauswahl

Drücken Sie die Taste "Lautstärke"/"Melodie vorwärts/rückwärts" am Gong so oft, bis die gewünschte Lautstärke/Melodie ertönt.

Die Lautstärke können Sie jederzeit ändern und ist unabhängig vom zugehörigen Sender. Die zuletzt ausgewählte Lautstärke wird automatisch gespeichert.

Sie können weiterhin durch Drücken von "Melodie vorwärts/rückwärts" verschiedene Klingeltöne abspielen. Dies hat keinen Einfluss auf den gespeicherten Klingelton bei der Codierung zwischen Sender und Empfänger.

Hinweis: Der LED-Ring blinkt je nach gewähltem Klingelton in einer anderen Frequenz. Die Blink-Frequenz ist fest eingestellt und kann nicht geändert werden.

Montage

Der Gong und auch der Klingeltaster sind für die Nutzung in trockenen Innenräumen vorgesehen.

Wählen Sie einen geeigneten Platz für Gong und Klingeltaster (siehe auch "bestimmungsgemäße Verwendung", "allgemeine Hinweise" und "Fehlersuche"). Prüfen Sie die gewählten Stellen auf Leitungen bevor Sie Löcher bohren.

Tipp: Testen Sie die Funktion vor einer endgültigen Montage an dem von Ihnen gewählten Montageort.

Gong: Stecken Sie den Gong in eine 230V~-Wandsteckdose. Die empfohlene Montagehöhe beträgt 1,1m.

Klingeltaster: Montieren Sie die Montageplatte auf einer sauberen und ebenen Fläche mit den beigelegten Schrauben/Dübeln oder verwenden Sie das beiliegende Klebepad (reinigen Sie die Fläche für das Klebepad und drücken Sie die Montageplatte für ca. 10 Sekunden an). Schieben Sie den Klingeltaster anschließend auf die Montageplatte.

Fehlersuche

Der Gong klingelt nicht

- Überprüfen Sie, ob die Entfernung zwischen Empfänger (Gong) und Sender (Klingeltaster) zu groß ist. Verringern Sie die Entfernung um wieder innerhalb der Reichweite zu sein, wenn notwendig.
- Überprüfen Sie, ob der Empfänger (Gong) mit dem Sender (Klingeltaster) codiert ist. Codieren Sie Empfänger und Sender wie oben beschrieben, wenn notwendig.
- Überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des Empfängers (Gong). Erhöhen Sie die Lautstärke, wenn notwendig.

Reichweite ist gering

- Überprüfen Sie den Montageuntergrund und die Umgebung. Metalloberflächen können die Reichweite reduzieren. Vermeiden Sie die Montage auf oder in der Nähe von Metall/UPVC.
- Bauliche Gegebenheiten (z.B. Betonwände oder -decken) können die Reichweite beeinflussen.
- Andere Funkprodukte in der Nähe können die Reichweite beeinflussen. Ändern Sie den Standort von Empfänger (Gong) und/oder Sender (Klingeltaster) oder des anderen Funkprodukts.

Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose.

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!

Nur gelieferte Originalteile verwenden!

Keine Zusatzkomponenten einsetzen!

Das Produkt hat keine austauschbaren Teile. Versuchen Sie nicht das Produkt zu öffnen oder zu reparieren!

Das Produkt kann unter starkem Funkfrequenz-Einfluss nicht wie unter normalen Bedingungen betrieben werden. In diesem Fall ist eine Änderung des Standortes notwendig!

Technische Daten beachten! Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren! Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben! Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt! Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!

Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder Ähnliches)!

Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen!

Nicht in unmittelbarer Nähe von Planschbecken, Springbrunnen, Teichen oder ähnlichen Gewässern montieren!

Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen!

Nicht mit nassen Händen bedienen!

Das Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden!

Sobald Sie mehrere Produkte verwenden, achten Sie auf ausreichenden Abstand zwischen den Produkten (ca. 1,5m – 2m)!

Stellen Sie sicher, dass zur guten Belüftung genug Freiraum um das Produkt vorhanden ist! Alle Objekte im Umkreis des Produktes sollten mindestens 10cm entfernt sein!

Das Produkt muss frei zugänglich bleiben (auch im Betrieb)!

Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr! Ein Umbau oder eine Veränderung des Produktes darf nicht erfolgen!

Bedienen Sie die Knöpfe des Produktes nicht mit elektrisch leitenden Gegenständen!

Betreiben Sie das Produkt nicht an, auf oder in der Umgebung offener Flammen (z.B. Kerzen)!

Setzen Sie das Produkt nicht dem direkten Sonnenlicht aus und schützen Sie es vor starker Hitze!

Die Tasten des Produkts dürfen nicht dauerhaft gedrückt werden!

Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.



REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend