Bedienungsanleitung • Mode d'emploi • Gebruiksaanwijzing • Istruzioni d´uso • Návod k použití • Brugsanvisning • Instrukcja obsługi • Navodilo za uporabo • Kezelési útmutató • Návod na použitie • Instrucțiuni de utilizare • Bruksanvisning • Instructions for use • Ръководство за обслужване



Abfallentsorgungsunternehmen kontaktieren.

16. Technische Daten

Gasart:	Butan, ungeregelt aus Druckgaskartusche
Füllmenge Kartusche:	190 g
Gerätekategorie:	Dampfdruck Butan (I_{3})
Verbrauch:	ca. 145 g/h
Leistung:	ca. 2,0 kW
Arbeitstemperatur:	ca. 650°C
Brenner:	Ø 21
Düse:	ø 0,28 mm

Die Leistungsangaben in der Bedienungsanleitung beziehen sich auf die Verwendung der mitgelieferten Butangaskartusche bei einer Umgebungstemperatur von ca. 20°C und bei einer Brenndauer von 15 Minuten mit voll geöffnetem Gasregulierknopf. **(Wichtige Information:** Die Umgebungstemperatur hat einen entscheidenden Einfluss auf die Leistung des Gerätes. In der Regel gilt: bei Kälte wird die Leistung geringer).

Technische und optische Änderungen vorbehalten. Stand: 04.2014

DE DEUTSCH

Bedienungsanleitung für Kartuschenlötgerät Lötmeister LM 1000

1. Wichtig: Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, um sich mit dem Gerät vertraut zu machen, bevor Sie es an den Gasbehälter anschließen. Bewahren Sie die Anweisung auf, um sie von Zeit zu Zeit nochmals lesen zu können.

Das Gerät darf nicht zum Anzünden eines Holzkohlegrills benutzt werden, da die Wärmerückstrahlung der glühenden Holzkohle das Kunststoffteil verformen kann - Verletzungsgefahr

Zusammenbau und Einstellungen, die vom Hersteller vorgenommen wurden, sind nicht zu verändern. Es kann gefährlich sein, eigenmächtig am Gerät bauliche Änderungen vorzunehmen. Teile zu entfernen oder anderes als bestimmungsgemäß, wie für das Gerät nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Dieses Gerät darf ausschließlich mit der Butangaskartusche 190 g (Stechkartusche Typ 200 – EN 417, CFH No. 52149) betrieben werden. Diese Standardkartuschen erhalten Sie problemlos im Baumarkt. Es kann gefährlich sein, zu versuchen, andersartige Gasbehälter anzuschließen. **Benutzen Sie nur Mischverwendung von Geräten und Kartuschen unterschiedlicher Hersteller kann es zu schweren Unfällen mit Schadensfolgen kommen! Für Schäden, die durch den Einsatz von Fremdkartuschen verursacht werden, schließt die Fa. CFH Industrie GmbH jegliche Gewährleistung und Haftung aus.**

Nie einen Gasbehälter (Kartusche 190 g) anschließen, ohne vorher die auf ihm angebrachten Instruktionen zu lesen.

Das Gerät nur in gut belüfteten Räumen betreiben.

2. ⚠ Sicherheitshinweise - Warnung

Abschließen der Behälter an einem gut belüfteten Platz, in einer Umgebung, die frei von Flammen- oder Zündquellen, wie offenen Flammen, elektrischen Kochgeräten, ist, und nicht in unmittelbarer Nähe anderer Personen. Rauchen ist beim Behälterwechsel verboten. Überzeugen Sie sich vor Anschluss des Gasbehälters, dass die Dichtung (zwischen Gerät und Gasbehälter) unbeschädigt und in gutem Zustand ist (siehe Zeichnung D, Nr. 4 - Sichtprüfung). Benutzen Sie kein Gerät mit beschädigter oder abgenutzter Dichtung. Benutzen Sie kein Gerät, das leck oder schadhaft ist oder das nicht ordnungsgemäß funktioniert. Kartuschen dürfen nicht ausgetauscht werden, wenn man noch in der Nähe von offenem Feuer ist, bevor die vollständig entleert sind. Sicherheitshinweise auf der Kartusche beachten. Schützen Sie das Gerät vor dem Zugriff von Kindern. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden.

Vor dem Anzünden und während des Betriebes darf das Gerät nicht geschüttelt werden, damit kein flüssiges Gas in den Brenner strömt. Dies kann zu Zündproblemen und Störungen der Brenneigenschaften des Gerätes führen (z. B. rötlich leuchtende, unkontrollierte Flamme). In diesem Fall ist das Gasrufen am Gasregulierknopf (Nr. 1a) durch Drehen in Richtung (-) sofort zu schließen. Es kann kein weiteres Gas unkontrolliert austreten. Nach 2 – 3 Minuten ist das Gerät wieder einsatzbereit. Der Kartuschenwechsel muss im Freien erfolgen und nicht in der Nähe von möglichen Zündquellen, wie offenen Flammen, Elektrokochplatten und ähnlichem, sowie weit entfernt von anderen Personen und Tieren. Vor dem Auswechseln der Kartusche stets den Gasregulierknopf (Nr. 1a) schließen. Kartuschen sind Einwegbehälter. Ein Wiederbefüllen ist unzulässig und stellt eine akute Gefahr dar. Nicht in geschlossenen Räumen arbeiten. Für ausreichende Belüftung sorgen, um die Zufuhr der Verbrennungsluft sicherzustellen. Benutzen nur an sauberen Arbeitsplatz, weit entfernt von brennbaren Stoffen oder feinfaserigen Materialien. Achten Sie darauf, dass keine Lösungsmittel, Lösungsmitteldämpfe, Schmutz oder Schweißgase eingeatmet werden. Fettfreie Schutzkleidung tragen. Augenschutzgräte tragen.

Das Gerät erreicht bei normalem Betrieb in Brennerhöhe sehr hohe Temperaturen. Den gezündeten Brenner nicht ablegen **(Brandgefahr).** Gerät nicht bei laufendem Betrieb ohne Aufsicht lassen. Achten Sie auf Erwärmung oder Entflammung von Materialien.

VORSICHT: zugängliche Teile können sehr heiß sein **(Verletzungsgefahr).** Kinder vom Gerät fernhalten. Vermeiden Sie ein Berühren des Brenners, solange er heiß ist. Wenn das Gerät nicht benutzt wird, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Platz, außerhalb Reichweite von Kindern.

Wird die Flamme durch einen Windstoß ausgeblasen, so schließen Sie sofort den Gasregulierknopf, damit kein weiteres Gas unkontrolliert ausströmen kann.

Nicht in der Nähe von Flammen Materialien oder entflammbaren Produkten einsetzen. Halten Sie einen Abstand von mindestens 50 cm zu angrenzenden Flächen (Wand, Decke). Bei kürzeren Abständen müssen Sie eine geeignete Flammenschutzmatte (z.B.: CFH-No.: 52138 - diese ist in vielen Baumärkten erhältlich) verwenden (Brandgefahr).

Während der Inbetriebnahme Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen. Vorsicht vor Wärmestau. Geeignete Arbeitskleidung tragen, keine giftigen Dämpfe einatmen.

3. Dichtheitsprüfung

Überprüfen Sie die Dichtheit Ihres Gerätes nur im Freien. Die Dichtheit des Gerätes auf der Außenseite an den gasführenden Verbindungen durch Abpinseln mit Seifenwasser oder Gaslecksuchspray (CFH No. 52110) testen, keinesfalls mit einer offenen Flamme. Bemerken Sie Undichtigkeiten, entfernen oder abgenutzter Dichtung und verwenden Sie kein Gerät, das leck oder schadhaft ist oder schlecht arbeitet. Benutzen Sie Ihren Gerätes weiterhin Gasgeruch oder Zischen, bringen Sie es sofort ins draußen an einen Ort mit guter Luftzirkulation und ohne Zündquellen, wo das Leck gesucht und behoben werden kann.

4. Bestandteile des Kartuschenlötgerätes Lötmeister LM 1000

Das Gerät besteht aus 1 Lötlampenbrenner (Nr. 1), Butangaskartusche(n) 190 g (die Menge der mitgelieferten Butangaskartuschen ist Modell abhängig) CFH No. 52149 (Nr. 2), 1 Unterdeel (Nr. 3) und 1 Bedienungsanleitung. Bitte kontrollieren Sie die Ware auf Vollständigkeit.

5. Maßnahmen vor Anschließen des Gasbehälters (Kartusche)

Vergewissern Sie sich, dass Anschlüsse oder andere Verbindungen richtig angebracht und unbeschädigt sind. Überprüfen Sie die gasführenden Teile auf Beschädigungen. Auf keinen Fall ein Gerät in Betrieb nehmen, das eine Beschädigung aufweist. Den Gasregulierknopf (Nr. 1a) auf Leichtgängigkeit überprüfen, bevor eine Kartusche angeschlossen wird. Die Dichtung ist vor Anschluss eines neuen Gasbehälters zu prüfen. **Benutzen Sie unter keinen Umständen ein Gerät mit beschädigter oder fehlender Dichtung. Ein Einstechdorn, die schwere Gummidichtung vorhanden und im guten Zustand ist (Sichtprüfung). Fehlt diese oder ist sie beschädigt, kann das Gerät nicht in Betrieb genommen werden. Auswechseln! Nur Originalersatzteile verwenden! Dichtheitsprüfung nie mit offener Flamme durchführen!** Überzeugen Sie sich stets von der Dichtheit aller Verbindungsstellen, bevor der Brenner gezündet wird.

6. Montage und Wechsel der Butangaskartusche

Gasregulierknopf (Nr. 1a) durch Drehen in Richtung (-) schließen. Butangaskartusche (Nr. 2) in das Unterteil (Nr. 3) des Gerätes einsetzen und dann durch Andrehen an das Oberteil (Nr. 1) gasdicht miteinander verbinden. Bei Kartuschenwechsel, andersartige Gasbehälter oder Adapter, die dieser Norm das Gerät senkrecht halten, das Zusammenschrauben zügig durchführen und die Gewinde dabei nicht verkanten. Nach jeder Montage und jedem Kartuschenwechsel bitte Dichtheitsprüfung durchführen (siehe Punkt 3). Bei Kartuschenwechsel nur nach vollständiger Entleerung des Gerätes (solange Flamme brennt das Schwappen der Flüssigkeit hörbar wird). Prüfen Sie, dass vor dem Lösen des Gasbehälters der Brenner erloschen und vollständig ausgekühlt ist. Prüfen Sie die Dichtung vor Anschluss eines neuen Gasbehälters. Das Unterteil (Nr. 3) durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn vom Oberteil (Nr. 1) lösen. Die Kartusche mit der Kartusche nur im Freien und fern von anderen Personen durchführen. Die Kartusche und das Gerät vor Sonnenbestrahlung (Wärmeeinwirkung) schützen. Nicht einer Temperatur von über 50°C aussetzen.

7. Inbetriebnahme

Nach dem Einsetzen der Kartusche und der Prüfung auf Gasleckagen im Freien den Gasregulierknopf (Nr. 1a) ca. ½ Umdrehung in Pfeilrichtung (+) drehen. Die Gasflamme an der Brennerspitze entzünden und erst dann den Gasregulierknopf (Nr. 1a) voll öffnen, damit die Flamme nicht erlischt. Die Lötspitze kann dann durch Drehen des Gasregulierknopfes (Nr. 1a) in Richtung (+) und (-) können Sie die Einstellung der Brennerleistung bestimmen.

8. Besondere Hinweise

Bei der Inbetriebnahme das Gerät nicht schräg oder über Kopf halten und auch nicht schütteln, da sonst flüssiges Gas aus der Kartusche in den Brenner strömen kann. Nach dem ordnungsgemäßen Anzünden des Brenners mindestens 4 Minuten warten, bevor das Gerät die Lötlampe mit der Brennerspitze nach unten halten (siehe Zeichnung C). Im anderen Fall besteht die Gefahr, dass flüssiges Gas bei Schräglage in den Brenner strömt und eine unkontrollierte Stichflamme entsteht. Sollte dies dennoch passieren, das Gerät in Pfeilrichtung wieder in die normale gerade Haltung (Zeichnung B), damit sich die Flamme stabilisiert und wieder ein normales Flammenbild entsteht. Nach einer entsprechenden Verschnaufpause (siehe oben) kann der Lötbrenner weiter benutzt werden.

9. Außerbetriebnahme des Gerätes

Durch Drehen des Gasregulierknopfes (Nr. 1a) in Pfeilrichtung (-) wird die Gaszufuhr gestoppt, die Flamme erlischt. Den Brenner vollständig auskühlen.

10. Empfehlung für den Betrieb

Der Gasverbrauch bei Normaleinstellung für dieses Gerät beträgt ca. 145 g/h. Die Kartusche und deren Inhalt unterliegen nicht einer Haltbarkeitsdauer. Achten Sie darauf das Gerät in sicherer trockener zu lagern.

11. Lager- und Transportbedingungen

Achten Sie darauf, dass die Lagerungsgemäße Lagerung das Gerät stehend gelagert werden muss. Die Lagerung des Gerätes und der Kartuschen darf **nie** unter Erdgleiche (z. B. Kellerräume, Heizungsräume etc.) erfolgen. Der Lagerraum muss ausreichend belüftet sein. Transport: Gerät stehend transportieren, wobei Sie darauf achten müssen, dass das Gerät nicht unkontrolliert hin- und herfallen kann.

12. Wartung + Reparatur

Nur vorgeschriebene Ersatzteile verwenden. Nie ein Gerät mit einem beschädigten Teil in Betrieb nehmen. Reparaturen, auch Düsenreinigung, nur durch Fachpersonal der Dichtung. Reparaturen nur mit Flüssiggasfachhändler durchführen lassen. Keine Änderungen am Gerät vornehmen. Falls das Gerät beschädigt ist bzw. an den Hersteller oder einen Reparaturservice gesandt werden muss, wenden Sie sich bitte an die Filiale, in der Sie das Gerät erworben haben oder an den Hersteller.

13. Reinigung des Gerätes

Die Reinigung des Gerätes ist bei ausgekühltem Brenner mit einem trockenen Tuch möglich. Keine Putzmittel verwenden, da sonst die Brennerlöcher und Gasdüse verstopfen können.

14. Umwelthinweise

Die Gasfüllung besteht aus umweltfreundlichem Flüssiggas und stellt keine Gefahr für die Umwelt oder Ozonschicht dar. Beachten Sie die Richtlinien für Flüssiggas.

15. Entsorgungshinweise

Entsorgung Kartusche: Leere Kartuschen können dem Sammelsystem der Dualen Systeme zugeführt werden. Volle Kartuschen sind der Schadstoffsammlung zuzuführen.

Entsorgung Gerät: Das Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Für Entsorgung und Recycling dieses Gerätes das zuständige örtliche Amt für Umweltschutz oder Ihre Gemeindeverwaltung kontaktieren.

NL NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzing voor soldeerapparaat met cartouche Lötmeister LM 1000

1. Belangrijk: Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door zodat u vertrouwd raakt met het apparaat voordat u het aansluit op de gascartouche. Bewaar de gebruiksaanwijzing zodat u deze steeds weer kunt doorlezen als dat nodig is.

Het apparaat mag niet gebruikt worden om een houtskoolbarbecue aan te steken omdat de hitterreflectie van de gloeiende houtskool het kunststofgedeelte kan vervormen – gevaar voor verwondingen!

Montage en instellingen die door de producent zijn uitgevoerd, mogen niet veranderd worden. Het kan gevaarlijk zijn zelf de constructie van het apparaat te veranderen. Ook moet u geen soldeerdelen verwijderen of andere onderdelen gebruiken die niet door de producent voor dit apparaat goedgekeurd zijn.

Dit apparaat mag alleen worden gebruikt met de cartouche met butaangas 190 g (prikcartouche type 200 – EN 417, CFH nr. 52149). Deze standaardcartouches kunt u gewoon in een bouwmarkt kopen. Het kan gevaarlijk zijn om andere gascartouches aan te sluiten. **Indien er apparaten en cartouches van verschillende producenten door elkaar worden gebruikt kunnen er ernstige ongevallen met hoge schade optreden! Voor schade die wordt veroorzaakt door gebruik van cartouches van een andere producent is de firma CFH niet aansprakelijk.**

Il ne faut pas utiliser l'appareil pour allumer un barbecue, car la réverbération de la chaleur du charbon de bois brûlant pourrait déformer les pièces plastifiées – risques de blessures!

Il ne faut pas modifier l'assemblage et les réglages effectués par le fabricant. Il peut être dangereux de procéder soi-même à des modifications structurelles sur l'appareil, de retirer des parties ou d'en utiliser d'autres qui ne sont pas autorisées par le fabricant pour l'appareil.

Cet appareil ne doit être utilisé qu'avec une cartouche de gaz butane 190 g (cartouche type 200 – EN 417, CFH No. 52149). Vous trouverez ces cartouches standard facilement dans un magasin de bricolage. Il peut être dangereux d'essayer de raccorder d'autres récipients de gaz . **Une utilisation croisée d'appareils et de cartouches de différentes fabricants peut mener à des accidents graves aux dommages ! L'entreprise CFH décline toute responsabilité pour les dommages causés par l'utilisation de cartouches tierces.**

Ne jamais raccorder de récipient de gaz (cartouche 190 g) sans avoir lu les instructions qui y sont apposées.

N'utilisez l'appareil que dans des espaces bien ventilés.

2. ⚠ Consignes de sécurité - Avertissement

Raccorder le récipient dans un endroit bien ventilé, dans un environnement exempt de sources inflammables ou d'allumage, comme des flammes ouvertes, des appareils de cuisson électrique et pas à proximité immédiate d'autres personnes. Il est interdit de fumer pendant le changement du récipient de gaz. Avant le raccordement du récipient de gaz, s'assurer que le joint (entre l'appareil et le récipient de gaz) est présent et en bon état (vérification visuelle – voir dessin D, Nr. 4). Ne pas utiliser un appareil présentant un joint endommagé ou usé. Ne jamais utiliser un appareil qui fuit, qui est endommagé ou ne fonctionne pas correctement. Les cartouches ne peuvent pas être remplacées si on n'est pas sûr qu'elle soit complètement vidée. Respecter les consignes de sécurité apposées sur la cartouche. Maintenir l'appareil hors de portée des enfants. L'appareil ne peut pas être utilisé par des enfants. Avant l'allumage et pendant le fonctionnement, ne pas secouer l'appareil, pour qu'il n'y ait pas de gaz liquide dans le brûleur. Cela peut mener à des problèmes d'allumage et des défauts dans les propriétés de combustion de l'appareil (ex. flamme incontrôlable). Dans ce cas, il faut fermer immédiatement l'apport de gaz à la tête de régulation de gaz (n°1a) en tournant la tête de régulation de gaz du mot gaz sortir de manière incontrôlée. Après 2 - 3 minutes, l'appareil est réutilisable.

Le changement de cartouche doit toujours se faire à l'air libre et pas à proximité de sources d'allumage possibles, comme des flammes ouvertes, des plaques de cuisson électriques, ainsi que le plus éloigné possible d'autres personnes et animaux. Avant le changement de la cartouche, toujours fermer la tête de régulation du gaz (N°1a).

La cartouche et les récipients à usage unique. Il est interdit de la recharger, cela représente un risque énorme.

Ne pas travailler en espaces clos. Veiller à une ventilation suffisante pour assurer l'apport d'air de combustion. Travailler uniquement sur un poste de travail propre, bien éloigné des matières inflammables ou matériaux gras. Veiller à ne pas respirer de gaz de brasage/soudure. Porter des vêtements de protection exempts de graisse. Porter des dispositifs de protection des yeux. A proximité du brûleur, l'appareil atteint des températures très élevées en fonctionnement normal. Ne pas poser le chalumeau allumé (**risque d'incendie**). Ne pas laisser sans surveillance l'appareil en cours de fonctionnement. Faire attention à l'échauffement de la cartouche.

ATTENTION ! Les parties accessibles peuvent être très chaudes (**risque de blessure**). Tenir l'appareil hors de portée des enfants. Eviter le contact du chalumeau tant qu'il est chaud. Quand l'appareil n'est pas utilisé, le conserver à l'abri de la poussière et de l'humidité.

Si la flamme est éteinte par un coup de vent, fermer aussitôt la tête de régulation du gaz pour que le gaz ne puisse s'échapper de manière incontrôlée.

Ne pas utiliser à proximité de matériaux combustibles ou de produits sensibles à la chaleur. Garder une distance d'au moins 50 cm par rapport aux surfaces proches (mur, plafond). Si la distance est plus courte, il faut utiliser une plaque de protection contre le feu appropriée (p.ex.: CFH-No.: 52138 – celles-ci s'achètent dans la plupart des grandes surfaces de bricolage et réduisent le danger d'incendie).

Pendant la mise en service, ne pas laisser l'appareil sans surveillance. Attention à l'accumulation de chaleur. Porter des chaussures de travail adaptées, ne pas respirer de vapeurs toxiques. Ne pas travailler.

3. Essai d'étanchéité

Vérifier l'étanchéité de l'appareil en plein air uniquement. Tester l'étanchéité de l'appareil à l'extérieur sur les raccords de gaz en passant au pinceau à l'eau savonneuse ou avec un spray de recherche de fuite de gaz (CFH N° 52110), jamais avec une flamme ouverte. Ne pas utiliser d'appareil avec une étanchéité endommagée ou usée et ne jamais utiliser d'appareil qui présente une fuite ou un défaut ou fonctionne mal. Si du gaz s'échappe de votre appareil (odeur de gaz ou sifflement), apportez-le dehors dans un lieu avec une bonne circulation d'air et sans source d'allumage, où vous pourrez trouver et réparer la fuite.

4. Composants de la soudeuse à cartouche Lötmeister LM 1000

L'appareil se compose d'1 partie supérieure de lampe à souder (N°1), d'une/des cartouche(s) de gaz butane (de 190 g la quantité de la cartouche de gaz butane livrée dépend du modèle) CFH N° 52149 (N°2), 1 partie inférieure (N°3) et 1 mode d'emploi. Veuillez vérifier que le matériel livré est complet.

5. Mesures pour le raccordement du récipient de gaz (cartouche)

S'assurer que les raccordements ou autres jonctions sont bien apposés et non endommagés. Vérifier les composants amenant du gaz quant à d'éventuels dommages. Ne jamais mettre en service un appareil qui présente des dommages visibles. Contrôler la tête de régulation de gaz (n°1a) sur l'appareil avant de raccorder une cartouche. Il faut vérifier l'étanchéité avant le raccordement d'un nouveau récipient de gaz. **Vérifier immédiatement s'il y a un joint en caoutchouc noir dans la partie supérieure (n°1) de la cartouche (voir dessin D, Nr. 4) et si le joint est bien présent. Ne pas faire fonctionner l'appareil sans joint. Si l'on ne s'est pas encore procuré un joint, il faut le remplacer impérativement avant d'utiliser le brûleur.**

6. Montage et changement de la cartouche de gaz butane

Fermer la tête de régulation du gaz (n°1a) (en tournant dans le sens (-)). Mettre la cartouche de gaz butane (N°2) dans la partie inférieure (n°3) de l'appareil et la visser à la partie supérieure (n°1) les joindre de manière étanche au gaz jusqu'à ce que la tête de serrage (n°1b) se ferme. Pendant ce montage, tenir l'appareil à la verticale, effectuer le vissage rapidement et ne pas pencher le filetage. Après chaque montage et à chaque changement de cartouche, effectuer un contrôle d'étanchéité (voir point 3). Ne changer la cartouche qu'après son vidage complet (secouer pour que le ballottement du liquide soit audible). Avant de desserrer le récipient du gaz, vérifier que le chalumeau est éteint et complètement refroidi. N'effectuer le changement de cartouche qu'à l'air libre et éloigné d'autres personnes. Protéger la cartouche et l'appareil du rayonnement solaire (influence de la chaleur). Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.

7. Mise en service

Après l'utilisation de la cartouche et la vérification de la présence éventuelle de fuites de gaz à l'air libre, tourner la tête de régulation de gaz (n°1a) d'1/2 tour dans le sens de la flèche (+). Allumer la flamme de gaz à la pointe du brûleur et ouvrir complètement la tête de régulation du gaz (n°1a) pour que la flamme puisse fournir toute sa puissance. En tournant la tête de régulation du gaz (n°1a) dans le sens (+) et (-) vous pouvez adapter le réglage aux performances du brûleur.

8. Particulièrement important !

Lors de la mise en service, ne pas tenir l'appareil de manière oblique ou par la tête et ne pas secouer l'appareil pendant le fonctionnement, pour que du liquide pouvant se trouver dans le brûleur. Après un allumage adéquat du brûleur, le préchauffer pendant au moins 4 minutes, avant de tenir la lampe à souder avec la pointe du brûleur vers le bas (voir dessin C). Sinon, il y a le risque que du gaz liquide s'échappe du brûleur en cas de position oblique et cela crée une flamme incontrôlée. Si cela se produit quand même, retirer l'appareil de la position oblique pour le remettre dans la position droite normale (dessin B) pour que la flamme se stabilise et que revienne une flamme normale. Après un temps de préchauffage correspondant (voir ci-dessus), le brûleur à souder peut être réutilisé.

9. Mise hors service de l'appareil

En tournant la tête de régulation du gaz (n°1a) dans le sens de flèche (-), l'apport de gaz est arrêté, la flamme s'éteint. Laisser refroidir complètement le brûleur.

10. Recommandation pour le fonctionnement

La consommation de gaz pour un réglage normal de cet appareil s'élève à env. 145 g/h. La cartouche et son contenu ne sont pas soumis à une durée de conservation. Veiller à ce que l'appareil soit rangé en lieu sûr et sec.

11. Conditions de stockage et de transport

Veiller à ce que l'appareil soit rangé en position debout pour un bon stockage de l'appareil. Le stockage de l'appareil et des cartouches ne peut pas se faire dans des lieux (en cave, chaufferies, etc.). L'espace de stockage doit être suffisamment ventilé. Transport Ranger l'appareil debout pour le transport et s'assurer que l'appareil ne peut tomber de manière incontrôlée.

12. Entretien + réparation

Utiliser que les pièces de rechange prescrites. Ne pas utiliser un appareil avec une partie endommagée. Faire effectuer les réparations, ainsi que le changement de la douille et du joint par un spécialiste du gaz liquide agréé. Ne pas procéder à des modifications sur l'appareil. Si l'appareil est endommagé ou doit être envoyé au fabriquant ou à un service de réparation, s'adresser à la filiale où l'appareil a été acheté ou au fabricant.

13. Nettoyage de l'appareil

Le nettoyage de l'appareil est possible avec un chiffon sec une fois le chalumeau refroidi. Ne pas utiliser de produits de nettoyage, ils pourraient boucher les trous du chalumeau et la buse de gaz.

14. Conseils écologiques

La recharge de gaz se compose de gaz liquide écologique et ne représente aucun danger pour l'environnement ou la couche d'ozone. Respectez les directives pour le gaz liquide.

15. Conseils d'élimination

Elimination de la cartouche : Les cartouches vides peuvent être amenées au système de collecte du Duales System. Les cartouches pleines sont à amener à la collecte des substances nocives. **Elimination de l'appareil :** L'appareil est fabriqué en matériaux recyclables. Pour l'élimination et le recyclage de cet appareil, contactez l'organisme local compétent pour le recyclage ou l'entreprise d'élimination des déchets.

16. Données techniques

Type de gaz :	butane, de cartouches d'air comprimé.
Contenance de la cartouche :	190 g
Catégorie d'appareil :	Pression de vapeur butane (I_{3})
Consommation:	env. 145 g/h
Puissance :	env. 2,0 kW
Température de travail maxi :	env. 650°C
Chalumeau :	Ø 21
Douille :	ø 0,28 mm

Les données de rendement du mode d'emploi se rapportent à une utilisation avec la cartouche de gaz butane livrée, à une température ambiante de env. 20°C et pour une durée de combustion de 15 minutes avec une tête de régulation de gaz complètement ouvert. **(Information importante :** La température ambiante a une influence décisive sur les prestations de l'appareil. En règle générale : en cas de froid, les prestations diminuent).

Sous réserve de modifications techniques et optiques. Date: 04.2014

IT ITALIANO

Istruzioni per l'uso del saldatore a gas cartuccia Lötmeister LM 1000

1. Importante: leggere attentamente le istruzioni d'uso dell'apparecchio per prenderci confidenza prima di collegarlo al cartoccione di gas. Conservare le istruzioni per poterle consultare nuovamente.

Non usare l'apparecchio per accendere grill a carbone poiché la riflessione del calore del carbone incandescente potrebbe deformarne la parte in materiale plastico – pericolo di ferisi!

Non modificare il montaggio e le regolazioni effettuate dal produttore. Può essere pericoloso apportare modifiche costruttive non autorizzate all'apparecchio, eliminarne delle parti o sostituirle con altre che non siano state ammesse dal produttore.

Il presente apparecchio va utilizzato esclusivamente con la cartuccia a gas butano 190 g (cartuccia a forare modello 200 – EN 417, CFH cod. 52149). La cartuccia standard è reperibile in ogni negozio specializzato. Può rivelarsi pericoloso tentare di collegare contenitori di gas di diverso tipo. **L'utilizzo combinato di apparecchi e cartucce di diversi produttori può causare incidenti gravi con danni! La società CFH Industrie GmbH declina ogni diritto di garanzia per danni causati dall'impiego di cartucce fabbricate da un altro produttore.**

Non collegare mai una cartuccia a gas (190 g) senza averne letto le istruzioni.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in luoghi ben ventilati.

2. ⚠ Istruzioni di sicurezza – attenzione

Collegare i contenitori esclusivamente in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di calore e infiammabili come fiamme aperte o cucine elettriche e mai nella vicinanza di altre persone. Non fumare durante il collegamento dei contenitori. Prima di collegare il contenitore di gas, verificare che la guarnizione (tra apparecchio e contenitore di gas) sia presente e in buono stato (vedi disegno D, n. 4 controllo visivo). Non utilizzare un apparecchio munito di guarnizione difettosa o usurata. Non utilizzare un apparecchio stagno o difettoso o che non funzioni a regola d'arte. Cambiare le cartucce solamente se si è sicuri che siano completamente vuote. Osservare le istruzioni di sicurezza riportate sulla cartuccia. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non far utilizzare l'apparecchio da bambini. Non sostenere l'apparecchio prima dell'accensione e durante il servizio per non far penetrare del gas liquido nel bruciatore. Questo potrebbe provocare problemi d'accensione e compromettere le caratteristiche di combustione dell'apparecchiatura (ad esempio una fiamma divampante rossastra incontrollata). In questo caso interrompere immediatamente l'apporto di gas girando la valvola di regolazione del gas (n. 1a) in direzione (-). Non può più fuoriuscire ulteriore gas. L'apparecchiatura può essere riutilizzata dopo 2 - 3 minuti.

Effettuare i cambiamento delle cartucce solamente all'aperto e lontano da fonti infiammabili o di calore, come fiamme aperte o piastre di cucine elettriche e simili, mai nella vicinanza di altre persone o animali. Prima di cambiare le cartucce chiudere sempre la valvola di regolazione del gas (n. 1a). Cartucce e contenitori usati da getta. Non è lecito ed è molto pericoloso rempirli una seconda volta. Non lavorare in ambienti chiusi. Badare a una ventilazione sufficiente per garantire l'apporto di aria per la combustione. Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in posti di lavoro puliti, lontano da materiali infiammabili o grassi. Non aspirare i vapori di brasatura e di saldatura. Indossare tute da lavoro pulite e non grasse e proteggere gli occhi.

Durante l'uso normale, l'apparecchio raggiunge temperature molto alte vicino al bruciatore. Non deporre l'apparecchio acceso **(pericolo di incendio).** Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è in esercizio. Fare attenzione al surriscaldamento della cartuccia.

ATTENZIONE: le parti accessibili possono diventare molto calde **(pericolo di lesione).** Tenere l'apparecchio lontano dalla portata dei bambini. Non toccare il bruciatore finché è caldo. Se l'apparecchio non viene usato, conservarlo in un posto asciutto e privo di polvere.

Chiudere immediatamente la valvola in caso di spegnimento del gas se la fiamma dovesse essere spenta da un soffio di vento, onde evitare la fuoriuscita di altro gas.

Non utilizzare l'apparecchio vicino a materiali infiammabili o prodotti sensibili al calore. Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 50 cm dalle superfici circostanti (muro, soffitto). Se la distanza è più minori, va utilizzato un parafiamma adeguato (ad esempio CFH cod. 52138 - lo si trova facilmente nei centri bricolage e diminuisce il pericolo d'incendio).

Non lasciare l'apparecchio incustodito durante l'utilizzo. Fare attenzione all'accumulo di calore. Portare guanti da lavoro adatti, non inalare i vapori velenosi.

3. Esame di tenuta

Esaminare la tenuta dell'apparecchio esclusivamente all'aperto. Non controllare la tenuta mai con una fiamma aperta, ma spennellando il corpo dell'apparecchio e i collegamenti apportanti il gas di acqua e sapone o spruzzandoli con gas cercafughe (CFH cod. 52110). Non usare mai un apparecchio con guarnizioni difettose o usurate. Non usare mai un apparecchio che perde gas o che funziona male. Se l'apparecchio perda gas (individuabile dall'odore di gas o dal sibilo di uscita dello stesso) portarlo subito fuori in un luogo ben ventilato e lontano da una fonte infiammabile dove è possibile trovare e correggere la perdita.

4. Le componenti del saldatore a gas cartuccia Lötmeister LM 1000

L'apparecchio è composto dai seguenti elementi: una calotta superiore del saldatore (n. 1), cartucce di gas butano 190 g (la quantità delle cartucce di gas butano dipende dal modello) CFH cod. 52149 (N. 2), una calotta inferiore (N°3) e il modo d'impiego. Verificare che la fornitura sia completa e priva di danni.

5. Precauzioni prima dell'allaccio al contenitore di gas (cartuccia)

Controllare che tutti gli agganci e i collegamenti siano apportati correttamente e che non siano difettosi. Controllare l'integrità dei componenti del gas. Non mettere mai in funzione un apparecchio con componenti difettosi. Chiudere la valvola di regolazione del gas (n. 1a) dell'apparecchio prima del collegamento alla cartuccia. Controllare anche la guarnizione prima dell'aggancio ad un nuovo contenitore di gas.

Il assaltemperatures tekniske specifikationer er baseret på en omgivelsestemperatur på ca. 20°C og en brændetid på 15 minutter med fuldt åbnet gasreguleringsknap. (Vigtig oplysning: Omgivelsestemperaturen har en afgørende indflydelse på apparatets effekt. Som regel gælder: ved kulde bliver effekten lavere).

Verificare immediatamente se all'interno dell'apparecchio è presente un anello di tenuta in caucciù nero. Non utilizzare mai l'apparecchio se non è presente la guarnizione. Se non si è ancora provveduto a procurarsi una guarnizione di ricambio, è assolutamente necessario procurarsi una guarnizione prima di utilizzare il saldatore.

6. Montaggio e sostituzione della cartuccia di gas butano

Chiudere la valvola di regolazione del gas (n. 1a) girandola in direzione (-). Inserire la cartuccia di gas butano (n. 2) nella base inferiore (n. 3) e, avvitando la calotta superiore (n. 1), fissarla solidamente a prova di gas. Durante questo montaggio tenere l'apparecchio in posizione verticale, effettuare l'avvitamento rapidamente e non inclinare la filettatura. Effettuare il controllo della tenuta dopo ogni montaggio e dopo ogni cambio di cartuccia (vedi punto 3). Sostituire la cartuccia solo quando è completamente vuota (per assicurarsi che non ci sia più liquido dentro). Assicurarsi che il bruciatore sia spento e completamente raffreddato prima di togliere il contenitore di gas. Verificare la guarnizione prima di collegare un nuovo contenitore di gas. Per aprire, (n. 3) della calotta (n 1). Effettuare il cambio della cartuccia esclusivamente all'aperto e lontano da altre persone. Proteggere la cartuccia e l'apparecchio dai raggi solari (influsso termico). Non esporre ad una temperatura superiore ai 50°C.

7. Messa in funzione

All'aperto, dopo aver montato la cartuccia e dopo essersi assicurati che non ci siano fughe di gas, girare la manopola (n. 1a) di circa ½ giro in direzione della freccia +. Accendere la fiamma del gas alla punta del bruciatore e girare solamente adesso per intero la manopola di regolazione del gas (n. 1a) per dare alla fiamma la piena potenza. Girando la manopola di regolazione del gas (n. 1a) nella direzione (+) e (-) è possibile determinare la regolazione del rendimento del bruciatore.

8. Particolarmente importante

Durante la messa in servizio non tenere l'apparecchio storto o capovolto né scuoterlo poiché del gas liquido potrebbe fuoriuscire dalla cartuccia ed entrare nel bruciatore. Dopo aver acceso correttamente il bruciatore, riscaldarlo per almeno 4 minuti prima di tenere il saldatore verso il basso (vedi disegno C), altrimenti potrebbe verificarsi il pericolo che del gas liquido fuoriesca dal bruciatore in caso di posizione obliqua, generando una fiamma incontrollata. Se ciò dovesse subito l'appar

kartusza sprawdzić uszczelkę. Pokręcając dolną częścią (nr 3) w lewo, odłączyć ją od części górnej (nr 1). Wymiany kartusza dokonywać zawsze na świeżym powietrzu i z dala od innych osób. Kartusz i całe urządzenie chronić przed promieniowaniem słonecznym (działaniem ciepła). Nie wystawiać na działanie temperatur powyżej 50°C.

7. Uruchomienie

Po założeniu kartusza i kontroli możliwych przecieków gazu przeprowadzonych na świeżym powietrzu przekręcić w kierunku strzałki (+) gałkę regulującą dopływ gazu (nr 1a) o ok. ½ obrotu. Zapalić płomień gazowy na końcówce palnika zapałką lub zapalniczką i dopiero wtedy całkowicie otworzyć gałkę regulującą dopływ gazu (nr 1a) tak, aby uzyskać najwiekszy płomień. Wielkość płomienia można regulować gałką regulującą dopływ gazu (nr 1a), pokręcając ją w kierunku (+) lub (-).

8. Szczególnie ważne!

W czasie uruchomienia nie przechylać urządzenia, nie pochylać urządzenia w dół, nie pozwalać, w przeciwnym razie płynny gaz może dostać się do palnika. Po zwidrowaniu zapalić palnik, rozgrzewać go przez ok. 4 minuty, zanim pochyli się lutownicę końcówką palnika na dół (patrz rysunek C). W przeciwnym razie w położeniu pochyłym istnieje niebezpieczeństwo wypływania płynnego gazu do palnika i powstania niebezpieczeństwa pożaru. Lutownicę zimno wyczyścić mimo wszystko powstanie taka sytuacja, to urządzenie należy z położenia pochyłego ustawić w położeniu pionowym (rysunek B), aby ustabilizować płomień i otrzymać jego normalną wielkość. Po odpowiednim czasie rozgrzewania (patrz u góry) można ponownie korzystać z palnika.

9. Wyłączenie urządzenia

Dopływ gazu zamykany jest gałką regulującą dopływ gazu (nr 1a) pokręcaną w kierunku strzałki (-), płomień wtedy gaśnie. Palnik powinien całkowicie ostygnąć.

10. Zalecenia dotyczące stosowania

Zużycie gazu dla normalnego ustawienia lutownicy wynosi ok. 145 g/h. Kartusz i jego zawartości nie obowiązuje żaden okres przydatności do użycia. Urządzenie przechowywać w temperaturze pokojowej i w suchym miejscu.

11. Warunki składowania i transportu

Urządzenia należy przechowywać w pozycji stojącej. Urządzenia i kartusze **nigdy** nie przechowywać pod powierzchnią ziemi (np. w piwnicy, kotłowni itp.). Pomieszczenie do składowania musi posiadać wystarczającą wentylację. Transport: Urządzenie transportować w pozycji stojącej; dodatkowo należy zabezpieczyć urządzenia przed niekontrolowanym ruchem i upadkiem.

12. Konserwacja + naprawa

Stosować tylko podane części zamienne. Nigdy nie uruchamiać urządzenia z uszkodzoną częścią. Naprawę, również wymianę dyszy i uszczelki, może dokonywać wyłącznie autoryzowany przedstawiciel handlu płynnymi gazami. Zadbanych urządzeń w budowie urządzenia, które przedstawione jest na uszkodzone lub gdy musi być odesłane do producenta lub serwisu naprawczego, to należy zwrócić się do filii, w której nabyto urządzenie lub do producenta

13. Czyszczenie urządzenia

Po ostygnięciu palnika urządzenie można oczyścić suchą szmatką. Nie stosować żadnych środków czyszczących, ponieważ zatkać one mogą otwory palnika i dyszę gazu.

14. Wskazówki dotyczące ochrony środowiska

Gaz, którym napełnione są kartusze, jest płynnym gazem przyjaznym dla środowiska i nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa ani dla środowiska ani warstwy ozonowej. Niezużyte kartusze należy oddawać do punktów zbiórki odpadów.

15. Usuwanie i usuwania do odpadów

Usuwanie kartusza: Opróżnione kartusze można usuwać w ramach dualnego systemu zbiórki odpadów. Pełne kartusze usuwać do odpadów szkodliwych.

Usuwanie urządzenia: Urządzenie należy zdać z materiałów podlegających ponownemu wykorzystaniu. W celu prawidłowego usunięcia i recyklingu tego urządzenia należy skontaktować się z miejscowym Urzędem ds. Recyklingu lub z przedsiębiorstwem usuwającym śmieci.

16. Dane techniczne

Rodzaj gazu:	butan, nieregulowany z kartuszem na gaz
Pojemność kartusza:	190 g
Kategoria urządzenia:	ogólnie pary butanu (I_3)
Zużycie:	ok. 145 g/h
Moc:	ok. 2,0 kW
Temperatura robocza:	ok. 650°C
Palnik:	P 21
Dysza:	ø 0,28 mm

Informacje dot. wydajności podane w instrukcji obsługi odnoszą się do zastosowania dostarczonego kartusza z gazem butan stosowanego w temperaturze otoczenia wynoszącej ok. 20°C i czasu palenia równego 15 minut przy całkowicie otwartej gałce regulującej dopływ gazu. (**Ważne informacje:** Temperatura otoczenia ma znaczny wpływ na wydajność urządzenia. Z reguły wydajność jest mniejsza przy niskich temperaturach).

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i optycznych. Stan: 04.2014

(SI) SLOVENŠČINA

Navodila za uporabo spajkalnika na kartušo Spajkalni mojster LM 1000

1. Pomembno! Pozorno preberite navodila za uporabo, da se izognete napakam in napravo, preden jo priključite na posodo za plin. Shranite ta navodila, da jih boste lahko ponovno prebrali.

Naprave se ne sme uporabljati za prižiganje žara na lesno oglje, ker lahko toplotni odboj žarečega lesnega oglja deformira plastični del - nevarnost poškodbe!

Sestave in nastavitev, ki jih je izvedel proizvajalec, se ne sme spreminjati. Samovoljno izvajanje sprememb v sestavi naprave, odstranjevanje delov ali uporaba drugih delov, ki jih proizvajalec za napravo ni odobril, je lahko nevarno.

Ta naprava ni namenjena uporabi s plinsko kartušo butana 190 g (vbodna kartuša tipa 200 - EN 417, CFH št. 52149). Te standardne kartuše brez težav dobite v gradbeni trgovini. Poizkušati priključiti drugačne posode za plin je lahko nevarno. **Pri mešani uporabi naprav in kartuš različnih proizvajalcev lahko pride do puščanja plina in posledično do požara. Posledično: Za škode, povzročene z uporabo tujih kartuš, podjetje CFH izključuje vse garancijske zahtevke.**

Nikoli ne priključite posode za plin (kartuša 190 g), ne da bi prej preverili na njej navedenih navodil.

Napravo uporabljajte le v dobro prezračevanih prostorih.

(SR) Упозорење

1. Запаљиви напитак - Опасност

Пажљиво прочитајте ово упутство за употребу како бисте избегли грешке и правилно користили уређај. Сачувајте ово упутство за употребу за будућу употребу.

Овај уређај је намењен искључиво за употребу са гасним кертриџима са вентилом (бутан, пропан или њихова мешавина) који одговарају стандарду EN 417 и који су опремљени навојним спојем. Ови кертриџи се могу набавити у продавницама грађевинског материјала. Немојте покушавати да користите друге врсте кертриџа јер постоји опасност од цурења гаса и пожара.

Немојте мењати ни покушавати да мењате састав и конструкцију уређаја. Немојте користити уређај ако је оштећен или ако недостаје неки његов део. Користите само оригиналне резервне делове произвођача. Неовлашћене измене или употреба неодговарајућих резервних делова могу бити опасне по корисника и могу довести до губитка гаранције.

Уређај није намењен за употребу од стране особа (укључујући децу) са смањеним физичким, сензорним или менталним способностима, или особа које немају довољно искуства и знања, осим ако су под надзором или су добиле упутства о коришћењу уређаја од стране особе одговорне за њихову безбедност. Деца морају бити под надзором како би се осигурало да се не играју са уређајем.

Уређај користите само у добро проветреним просторијама. Немојте користити уређај у затвореним просторијама, као што су подруми, складишта, шупе, гараже, шатори, приколице, чамци, ниже површине или било где где гас може да се акумулира. Немојте користити уређај у близини запаљивих материјала.

Немојте користити уређај у близини запаљивих течности, гасова или експлозивних средстава.

Немојте користити уређај у близини деце или животиња.

Немојте користити уређај ако сте уморни или под утицајем алкохола, дрога или лекова који могу утицати на ваше способности.

Немојте користити уређај ако сте трудни.

Немојте користити уређај ако сте имплантирали пејсмејкер.

Немојте користити уређај ако сте имплантирали дефибрилатор.

Немојте користити уређај ако сте имплантирали инсулинску пумпу.

Немојте користити уређај ако сте имплантирали слушни апарат.

Немојте користити уређај ако сте имплантирали неки други медицински уређај.

Немојте користити уређај ако сте имплантирали неки други медицински уређај.

Немојте користити уређај ако сте имплантирали неки други медицински уређај