



BOSCH

EasySaw 18V-70



Ohne Akkupack und Ladegerät
Akku-Stichsäge

Praktisch für alle leichten Sägearbeiten

- ▶ Alles im Griff – einfache Bedienung mit nur einem Schalter
- ▶ Sägt Holz bis zur Schnitttiefe von 70 mm, perfekt z. B. für Laminatböden
- ▶ Kontrolliertes Sägen dank Geschwindigkeitsregulierung für Sanftanlauf und variable Drehzahl



Technische Daten

Akkuspannung	18 V
Schnitttiefe in Holz	70 mm
Schnitttiefe in Stahl	6 mm
Hubzahl bei Leerlauf	0 – 2.600 min ⁻¹
Werkzeugabmessungen (L x B x H)	235 x 80 x 195 mm
Bestell-ID / EAN-Code	0603012000 / 4053423229912

Lieferumfang	Bestell-ID
1 Sägeblatt T 144 D**	2 608 630 040
** Nachkauf nur im 5er-Set	
Karton	

