



TECHNISCHE INFORMATION

Küchenreiniger

EINSATZBEREICHE

Der Agent Eco Küchenreiniger ist für Arbeitsplatten, Kochfelder, Küchenschränke und Dunstabzugshauben geeignet. Es kann auf Oberflächen aus Kunststoff, Ceranfeldern, Melamin, Holz, Edelstahl, Chrom verwendet werden.

ANWENDUNG

Die Agent Eco Sprühflasche mit Wasser bis zur oberen Markierung auffüllen und den kompletten Inhalt des Sachets zugeben. Den Sprühkopf auf die Flasche schrauben, kräftig schütteln und Sprühdüse öffnen. Anschließend den Agent Eco Küchenreiniger auf die Oberfläche aufsprühen. Einfach auf die zu behandelnde Oberfläche gleichmäßig aufsprühen. Kurze Zeit einwirken lassen. Dann wie gewohnt mit einem Tuch oder Schwamm gelösten Schmutz aufnehmen. Anschließend Oberfläche mit feuchtem Tuch nachwischen.

HINWEISE

Empfohlen zur regelmäßigen Reingung der Küche. Bei empfindlichen Oberflächen Reiniger vorab auf ein Tuch sprühen. Bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen Einwirkzeit verlängern und Vorgang wiederholen.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: Wässriges Konzentrat aus Soda, natürlichen Komplexbildnern, Tensiden und Lösemitteln. Enthält natürlichen und erfrischenden Duft nach Gurke.

Verbrauch: Ergiebig

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline: +49 (0)2163/950 90-999.