



Die Bedienungsanleitung wird für den Benutzer benötigt, lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, bitte bewahren Sie diese auf und geben Sie diese an andere Benutzer weiter.

1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch.

Dieser Bewässerungscomputer ist ausschließlich für den Privatgebrauch im Außenbereich bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie den Bewässerungscomputer nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen. Der Bewässerungscomputer ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

2. Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

WARNING!

Verletzungsgefahr!

- Unsachgemäßes Umgang mit den Batterien kann zu Verletzungen führen.
- Beschädigen Sie niemals Batterien.
- Öffnen oder schließen Sie niemals die Batterien kurz.
- Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser.
- Laden Sie Batterien niemals wieder auf. Es besteht Explosionsgefahr.
- Entfernen Sie Batterien, die fast entladen sind, aus dem Gerät, da erhöhte Auslaufgefahr besteht.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten, falls die Batterie ausgelaufen ist.
- Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Setzen Sie die Batterien keinen extremen Bedingungen wie Hitze (z. B. Heizkörper oder Sonne) aus. Es besteht Explosionsgefahr!
- Keine Trinkwasserentnahme

3. Symbolerklärung

Die Verpackung ist recyclebar.

Dieser Bewässerungscomputer kann nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Konformitätserklärung. Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

4. Vor der Inbetriebnahme

Packen Sie den Bewässerungscomputer aus und überprüfen Sie ob der Inhalt der Verpackung vollständig ist.

5. Batterien einsetzen

Setzen Sie Batterie 2 x LR6/R6/AA 3,0V (2x 1,5V DC) ein, indem Sie den Batteriehalter von der Rückseite des Bewässerungscomputers entfernen und die Batterien einlegen. Setzen Sie den Batteriehalter anschließend wieder ein.

Setzen Sie neue Batterien ein, wenn die Anzeige des Batteriestatus auf dem LCD-Display unter 20% liegt.

Recyceln Sie die Batterien nach der Benutzung.

Benutzen Sie nicht wiederaufladbare Batterien.

6. Programmierung

6.1 Aktuelle Zeit einstellen

Drücken Sie die oder Taste um die Zeit zurück - oder vorzustellen. Drücken Sie die oder Taste zur Bestätigung, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Beachten Sie: Die Zeit ist auf ein 12-Stunden-Format eingestellt. Um auf ein 24-Stunden-Format zu wechseln, drücken Sie die Taste und halten diese für zehn Sekunden gedrückt.

6.2 Bewässerungsstartzeit einstellen

Drücken Sie die oder Taste um die gewünschte Startzeit der Bewässerung vor - oder zurückzustellen. Drücken Sie die oder Taste zur Bestätigung, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

6.3 Bewässerungsdauer einstellen

Drücken Sie die oder Taste um die Bewässerungsdauer zu verringern oder zu erhöhen (bis zu 240 Minuten). Drücken Sie die oder Taste zur Bestätigung, um zum nächsten Schritt zu gelangen.

Document Nr.: 20160711
Version: 1

- 6.4 Bewässerungsfrequenz einstellen
A. Es stehen elf Bewässerungsfrequenzprogramme zur Auswahl.
B. Alle 4, 6, 8 oder 12 Stunden oder alle 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7 Tage.
C. Benutzen Sie die oder Taste um die gewünschte Frequenz auszuwählen.
D. Drücken Sie die oder Taste oder warten Sie drei Sekunden zur Bestätigung der Einstellung, um zum nächsten Schritt zu gelangen.
- 6.5 Grundeinstellungen: Wenn innerhalb des Einstellmodus 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird automatisch die aktuelle Einstellung gespeichert und das Einstellmenü verlassen. Um das Einstellmenü wieder aufzurufen, drücken Sie die OK Taste und wählen mit den und Tasten den gewünschten Einstellpunkt.

7. Bewässerungscomputer anschließen

Der Bewässerungscomputer ist mit einer Anschluss für Wasserhähne mit 1" Gewinde und einem Adapter für 3/4" Gewinde ausgestattet.

7.1 Anschluss an Wasserhähne mit einem 1" Gewinde:
Entfernen Sie den Adapter und schrauben Sie das Gewinde am Wasserhahn fest. Benutzen Sie hierfür keine Zange.

7.2 Anschluss an Wasserhähne mit einem 3/4" Gewinde:
Drehen Sie den Adapter für 3/4" Gewinde in den Anschluss für die Wasserleitung. Anschließend schrauben Sie das Gewinde am Wasserhahn fest. Benutzen Sie hierfür keine Zange. Schließen Sie den Gartenschlauch am unteren Teil des Bewässerungscomputers an.

8. Programmierung aktivieren

- 8.1 Drücken Sie die oder Taste, um die Anzeige von zu "ON" zu ändern.
- 8.2 Drücken Sie die oder Taste, um die Inbetriebnahme zu bestätigen und das Programm zu aktivieren.

9. Programm abschalten/deaktivieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die automatische Bewässerung für eine bestimmte Zeit auszusetzen.

9.1 Drücken Sie die oder Taste um die Anzeige von auf "OFF" zu ändern.

9.2 Drücken Sie die oder Taste um die Abschaltung zu bestätigen und das Programm zu deaktivieren.

10. Manuelle Bewässerung

Während der bewässerungsfreien Zeiten können Sie diesen Modus aktivieren, um die Bewässerung zu starten.

10.1 Drücken Sie die Taste , um die manuelle Bewässerungszeit zu starten oder einzustellen.

10.2 Drücken Sie die Taste oder , um die Dauer zu verringern oder zu erhöhen (bis zu 240 Minuten).

10.3 Drücken Sie die Taste oder die Taste, um die Einstellungen zu bestätigen.

11. Installation

Befestigen Sie den Bewässerungscomputer an einem Wasserhahn und einem Schlauch (wie im Abschnitt "Bewässerungscomputer anschließen" beschrieben). Drehen Sie den Wasserhahn auf. Die Bewässerung startet und schaltet sich zu der eingestellten Zeit ab.

Beachten Sie: Dieser Bewässerungscomputer kann vor Anbringung programmiert werden.

12. Wartung und Pflege

- A. Stellen Sie den Wasserhahn ab und trennen Sie den Bewässerungscomputer vom Wasserhahn.
- B. Öffnen Sie oben auf dem Bewässerungscomputer manuell das Ventil, um das Wasser abfließen zu lassen.
- C. Entfernen Sie die Batterien.
- D. Trocknen Sie den Bewässerungscomputer und lagern Sie diesen an einem trockenen Ort.
- E. Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches Tuch mit Wasser und einem milden Reiniger.

ACHTUNG:

- Nur für den Außenbereich geeignet.
- Nur für die Gartenbewässerung zu verwenden.
- Entfernen Sie den Bewässerungscomputer zu Beginn von Frostperioden.

13. Aufbewahrung

Montieren Sie den Bewässerungscomputer vor der ersten Frostperiode ab.

Entfernen Sie die Batterien. Reinigen Sie den Bewässerungscomputer (s. Abschnitt "Reinigung") und lagern Sie ihn an einem trockenen und frostfreien Ort.

ACHTUNG: Frosteinwirkung kann den Bewässerungscomputer zerstören!

14. Technische Daten

14.1 Betriebswasserdruck: unter 6 bar.

14.2 Betriebswassertemperatur: 32° F (0° C) ~100° F (38° C).

14.3 38° C max. Wasserzulauftemperatur.

14.4 Produktabmessungen (16 x 9.5 x 10 cm).

14.5 benötigt Batterie 2 x LR6/R6/AA 3,0V (2x 1,5V DC) (nicht im Lieferumfang enthalten).

15. Recycling und Entsorgung

Leere Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, diese ordnungsgemäß an Sammelstellen für Altbatterien abzugeben. Ebenso dürfen Altgeräte nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zugeführt werden. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden. Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem kommunalen Entsorger. Entsorgen Sie auch die Verpackungsmaterialien umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

16. Garantie/Service

Die Garantiezeit beträgt 10 Jahre. Als Nachweis für den Kauf bewahren Sie bitte den Kassenbon auf. Defekte Bewässerungscomputer werden während der Garantiezeit kostenlos und kurzfristig ersetzt.