



Bedienungsanleitung
Feuerschale Eisen

Ø 60 cm
Ø 80 cm
Ø 100 cm
Ø 120 cm



Bedienungshinweise – Bitte aufbewahren!

buschbeck





Bedienungs- und Sicherheitshinweise

WICHTIG – Entfernen Sie vor dem Gebrauch vorsichtig sämtliche Verpackungsmaterialien.

Diese Anweisungen sind Teil des Lieferumfangs.

Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam und bewahren sie auf.

Diese Anleitung sollte in der Nähe der Feuerschale aufbewahrt werden.

Diese Feuerschale ist ausschließlich für den Hausgebrauch geeignet und darf nicht für gewerbliche Zwecke verwendet werden.





HINWEISE

Die Feuerschale ist nur für die Verwendung im Freien bestimmt. Verwenden Sie die Feuerschale nicht in geschlossenen Räumen.

WARNUNG – Halten Sie Kinder und Haustiere von der Feuerschale fern, wenn diese in Betrieb ist.

Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.

GEFAHR einer Kohlenmonoxid-Vergiftung – die Feuerschale darf **NIEMALS** in geschlossenen Räumen betrieben werden.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einem Zelt, Wohnwagen, Auto, Keller oder auf einem Dachboden oder Boot.

Verwenden Sie die Feuerschale niemals unter Markisen, Sonnenschirmen oder Pavillons.

BRANDGEFAHR – es kann zu einem Funkenflug kommen.

WARNUNG - Verwenden Sie **KEIN** Benzin, Spiritus, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere Chemikalien für die Befeuerung. Benutzen Sie **AUSSCHLIESSLICH** Grillanzünder, welche die EN 1860-3 erfüllen.

Die Feuerschale ist nur für die Verwendung mit unbehandeltem Holz, Holzscheiten oder Holzkohle geeignet.

Verwenden Sie **KEINE** Steinkohle in diesem Artikel.

Verwenden Sie die Feuerschale nicht auf Terrassendielen oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Sägespänen, Blättern oder dekorativer Rinde.

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale mit einem Abstand von mindestens 2 m entfernt von brennbaren Gegenständen positioniert wird. Stellen Sie außerdem sicher, dass ein Abstand von mindestens 2 m über der Feuerschale eingehalten wird.

Verwenden Sie die Feuerschale nicht als Heizung - nur als Terrassenheizer.

ACHTUNG – Das Produkt wird sehr heiß. Bewegen Sie es nicht während des Betriebs.

Verwenden Sie immer das mitgelieferte Sicherheitswerkzeug und hitzebeständige Handschuhe beim Umgang mit der Funkenschutz-Abdeckung.

Die Feuerschale ist **NICHT** zum Kochen oder Erwärmen von Essen geeignet.

PFLEGE & VERWENDUNG

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale auf einer ebenen, stabilen, hitzebeständigen und nicht brennbaren Oberfläche steht.

Stellen Sie sicher, dass die Feuerschale einen Abstand von mindestens 2 m zu den umliegenden Gegenständen hat.

Entscheiden Sie sich für einen Standort, der den oben genannten Anforderungen entspricht. Bewegen Sie die Feuerschale nur, wenn sie abgekühlt ist, indem Sie sie anheben (nicht ziehen).

Die Feuerschale kann das ganze Jahr über draußen gelassen werden, sofern eine Abdeckhaube verwendet wird.

Da dieses Modell aus Stahl ist, wird die Oberfläche altern und Flugrost ansetzen, sobald es im Freien platziert wird. Dies ist zu erwarten und hat keinen Einfluss auf den Nutzen und ist kein Produktfehler. Im Folgenden finden Sie Anweisungen, wie Sie den Lack aufbessern können.

Reiben Sie die Feuerschale mit einem ölichen Lappen ein, um den Flugrost zu verringern.

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Ihre Feuerschale vor dem Gebrauch immer auf Schäden und Fehler überprüfen und diese sofort beheben. Wenn Sie die Feuerschale trotz Schäden weiterverwenden, kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

Verwenden Sie immer hitzebeständige Handschuhe während des Gebrauchs und beim Hinzufügen von Feuerungsmaterial.

mit unbehandeltem Holz, Holzscheiten oder Holzkohle geeignet. Stellen Sie sicher, dass das Holz trocken ist, ansonsten kann es zu einer starken Rauchentwicklung kommen.

Bereiten Sie einen Stapel Zeitungspapier (zusammengeknüllt) vor und legen Sie diesen in die Feuerschale.

Stapeln Sie feines trockenes Brennholz oder Kleinholz auf dem Papier.

Um die Zeitung anzuzünden, verwenden Sie lange Zündhölzer oder ein langes Feuerzeug.

Überladen Sie die Feuerschale nicht, 1 - 2 größere Holzstücke sind ausreichend.

Verwenden Sie nur hitzebeständige Handschuhe und das Sicherheitswerkzeug beim Hinzufügen von Feuerungsmaterial, da die Feuerschale sehr heiß wird.

LÖSCHEN

Lassen Sie das Feuer langsam ausgehen oder bedecken Sie es mit Sand. Verwenden Sie **KEIN** Wasser, da dies die Feuerschale beschädigen könnte.

LAGERUNG

Wenn die Feuerschale nicht in Gebrauch ist und wenn sie im Freien gelagert wird, decken Sie die Feuerschale, sobald sie abgekühlt ist, mit einer wetterbeständigen Abdeckhaube ab.

ANZÜNDEN & AUFFÜLLEN

Die Feuerschale ist nur für die Verwendung



Buschbeck GmbH
Friedrich-Engels-Straße 21
D-51545 Waldbröl
Germany
Telefon 49 (0) 2291 90718 - 00
Fax 49 (0) 2291 90718 - 08
E-Mail info@buschbeck.de
www.buschbeck.de



buschbeck

