



**Gebrauchsanweisung für Gartensteckdose
2-fach in Steinoptik mit mechanischer Zeitschaltuhr**

NAN: 7903193 / Art. Nr. 9060275



REWE-Zentral AG
D-50603 Köln



Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise

Gebrauchsanweisung

Sämtliche Anweisungen sind zu lesen. Bewahren Sie diese Anweisungen zum späteren Nachschlagen gut auf! Geben Sie die Gartensteckdose nur mit dieser Gebrauchsanweisung an andere Personen weiter.

Sicherheitshinweise

- Die Gartensteckdose darf nicht verwendet werden, wenn das Gehäuse, die Netzleitung oder der Netzstecker Schäden aufweisen. Stromschlaggefahr!
- Die Gartensteckdose darf nur an vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdosen angeschlossen werden.
- Die Gartensteckdose ist nur bei gezogenem Stecker vollkommen spannungsfrei. Vor jeder Reinigung muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- Es ist ratsam, den Stromkreis, an den die Gartensteckdose angeschlossen wird, mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter abzusichern.
- Die Gartensteckdose erfüllt die Schutzart IP44. Das bedeutet, dass die Gartensteckdose Spritzwasser ausgesetzt werden kann, nicht aber in Wasser eingetaucht werden darf. Es besteht auch kein Schutz vor einem Wasserstrahl (z.B. von einem Wasserschlauch oder Hochdruckreiniger).
- Die Gartensteckdose darf nicht an einem Ort aufgestellt werden, wo sich Wasser sammeln kann.
- Um zu verhindern, dass die Gartensteckdose ins Wasser fällt, soll zu Teichen oder Ähnlichem mindestens ein Abstand von 5 Metern eingehalten werden. Schützen Sie den Netzstecker vor Feuchtigkeit.
- Falls die Gartensteckdose umgeworfen wurde, ist unbedingt zu prüfen, ob Wasser ins Innere eingedrungen ist.
- Die Gartensteckdose darf nur in aufrechter Position und auf stabilem Untergrund verwendet werden.
- Die Netzleitungen der angeschlossenen Elektrogeräte müssen durch die Öffnungen des Deckels durchgeführt werden.
- Es dürfen zum Anschließen nur Elektrogeräte verwendet werden, die der Schutzart IP44 entsprechen.
- Der Deckel muss nach dem Anschließen der Elektrogeräte wieder geschlossen werden.
- Die Gartensteckdose darf nicht abgedeckt betrieben werden, weil dadurch ein Hitzestau entstehen kann.
- Zur Erhöhung der Standsicherheit kann die Gartensteckdose zusätzlich mit zwei Schrauben (im Lieferumfang enthalten) auf festem Untergrund (z.B. Mauerwerk) gesichert werden. Bohren Sie hierfür zwei Löcher in den Boden und setzen Sie gegebenenfalls die Dübel ein. Befestigen Sie die Gartensteckdose mit den 2 Schrauben und Unterlegscheiben an der vorgesehene Stelle neben dem Netzkabel.
- Nur an Orten aufstellen/befestigen, an denen ein Umkippen unwahrscheinlich ist.
- Im Zweifelsfall fragen Sie einen Fachbetrieb.
- Nicht hintereinander stecken.
- Die Gartensteckdose darf nur an eine Steckdose mit einer Erdungsverbindung angeschlossen werden.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Gartensteckdose ist eine Energieverteilung für den Garten. Es können zwei elektrische Geräte angeschlossen werden. Durch die Steinoptik fügt sich die Gartensteckdose unauffällig ins Landschaftsbild ein.

Technische Daten

- Nennspannung, -frequenz: 250 V~, 50 Hz
- Nennstrom: 16 A
- Nennleistung: max. 3680 W
- Schutzklasse: I
- Schutzart: IP44 (spritzwassergeschützt)
- Zuleitung: ca. 1,5 m H07RN-F 3G1,5 mm²

Bedienung der mechanischen Zeitschaltuhr

Drehen Sie den Einstellring der Uhr im Uhrzeigersinn bis die aktuelle Zeit mit der Zeit, auf die der Pfeil zeigt, übereinstimmt.

Jeder DIP-Schalter ist äquivalent zu einem Zeitraum von 15 Minuten. Schieben Sie die DIP-Schalter für die Zeitspanne, in der die angeschlossenen Elektrogeräte aktiviert (eingeschaltet) werden sollen, nach außen. In der Zeitspanne, wo die angeschlossenen Elektrogeräte ausgeschaltet sein sollen, schieben Sie die DIP-Schalter nach innen. Stellen Sie den Schieberegler auf das Symbol . Die Programmierung ist nun aktiv und schaltet die angeschlossenen Elektrogeräte zur eingestellten Zeit ein oder aus. Sie können auch mithilfe der ON/OFF-Anzeige ablesen, ob die angeschlossenen Elektrogeräte ein- (ON) bzw. ausgeschaltet (OFF) sind. Für Dauerbetrieb stellen Sie den Schieberegler auf das Symbol **I**.

Entsorgung



Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit anderem Haushaltsmüll innerhalb der EU zu entsorgen ist. Recyceln Sie dieses Produkt fachgerecht, um möglichen Umweltschäden oder einer Gefährdung der menschlichen Gesundheit durch unkontrollierte Müllentsorgung vorzubeugen und um eine nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Nutzen Sie zur Rückgabe Ihres Alt-Produkts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben. Dieser kann dieses Produkt annehmen und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

Entsorgung

Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

	Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.
	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Lithiumbatterien und Akkupacks aller Systeme sind nur im entladenen Zustand bei den Rücknahmestellen abzugeben. Diese Batterien sind immer durch abkleben der Pole vor Kurzschlüssen zu sichern. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen entnehmen Sie bitte bei Ihren Stadt- oder Kommunalverwaltungen.