

# Regenwasserklappe

---

## **Beschreibung:**

Die Regenwasserklappe zum Einbau in das Fallrohr dient zum sammeln von Regenwasser.

Die Wasserklappe gibt es wahlweise mit Sieb oder ohne Sieb.

Das Sieb hat die Funktion als Laubfang für das Regenrohr und sollte im Winter wegen Vereisungsgefahr entnommen werden.

Für die Regenwasserklappe gibt es spezielle Auslaufverlängerungen welche mittels einfacher Steckverbindung zu befestigen sind.

Produktbild	Größen
	100 mm
	87 mm
Regenwasserklappe Auslaufverlängerung 400 mm lang	80 mm

Lieferbar in den Materialien:

- Alu-natur
- Alu-farbig (weiß, braun, grün, anthrazit)
- Zink
- Kupfer