

Achtung:
Das Produkt leuchtet nicht während dem Ladevorgang. Zum Aufladen schließen Sie das Produkt an eine geeignete Stromquelle an (USB-C). Verwenden Sie keine Schnellladegeräte (Fastcharger), wie sie für Smartphones und Laptops verwendet werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Das Produkt ist nur für den Privatgebrauch geeignet. Öffnen und bauen Sie das Produkt nicht auseinander. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind. Sollte der Akku defekt oder ausgelaufen sein ist das Produkt umgehend zu entsorgen. Achtung! Strangulationsgefahr. Kinder könnten sich mit der Schlaufe oder Schnur verletzen. Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt mit der Schnur spielen. Diese Schlaufe ist nur zum Aufhängen des Spielzeugs vorgesehen. Nicht für andere Zwecke verwenden. Laden Sie das Licht nur außerhalb der Reichweite Ihres Kindes auf. Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr aufgrund verschluckbarer Kleinteile. Dieses Produkt enthält nicht austauschbare Batterien. Die Anleitung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält. Das Ladegerät, Zuleitung, Stecker, Gehäuse sind regelmäßig auf Schäden zu überprüfen und darf bei Defekten erst nach Reparatur wieder verwendet werden.

Warning:
The product does not illuminate during charging. To charge, connect the product to a suitable power source (USB-C). Do not use fast chargers, such as those used for smartphones and laptops. Read the user manual, especially the safety instructions, carefully before using the product. The product is intended for private use only. Do not open or disassemble the product. The manufacturer or retailer assumes no liability for damages resulting from improper or incorrect use. If the battery is defective or leaking, dispose of the product immediately. Warning! Risk of strangulation. Children could injure themselves with the loop or cord. Do not leave children unattended with the cord. This loop is intended only for hanging the toy. Do not use for other purposes. Charge the light only out of reach of your child. Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard due to small parts. This product contains non-replaceable batteries. The instructions must be retained as they contain important information. The charger, power cord, plug, and housing must be regularly checked for damage and may only be used again after repairs if any defects are found.

Attention :
Le produit ne s'allume pas pendant la charge. Pour le charger, connectez le produit à une source d'alimentation appropriée (USB-C). N'utilisez pas de chargeurs rapides, tels que ceux utilisés pour les smartphones et les ordinateurs portables. Lisez attentivement le manuel d'utilisation, en particulier les consignes de sécurité, avant d'utiliser le produit. Le produit est destiné à un usage privé uniquement. N'ouvrez pas et ne démontez pas le produit. Le fabricant ou le détaillant n'assume aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou incorrecte. Si la batterie est défectueuse ou fuit, jetez immédiatement le produit. Attention ! Risque de strangulation. Les enfants pourraient se blesser avec la boucle ou le cordon. Ne laissez pas les enfants jouer avec le cordon sans surveillance. Cette boucle est destinée uniquement à suspendre le jouet. Ne pas utiliser à d'autres fins. Chargez la lumière hors de portée de votre enfant. Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Risque d'étouffement en raison de petites pièces. Ce produit contient des piles non remplaçables. Les instructions doivent être conservées car elles contiennent des informations importantes. Le chargeur, le câble d'alimentation, la fiche et le boîtier doivent être régulièrement vérifiés pour détecter d'éventuels dommages et ne doivent être réutilisés qu'après réparation en cas de défaut.

Attenzione:
Il prodotto non si illumina durante la carica. Per caricarlo, collegare il prodotto a una fonte di alimentazione adeguata (USB-C). Non utilizzare caricabatterie rapidi, come quelli usati per smartphone e laptop. Leggere attentamente il manuale d'uso, in particolare le istruzioni di sicurezza, prima di utilizzare il prodotto. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso privato. Non aprire né smontare il prodotto. Il produttore o il rivenditore non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti da uso improprio o scorretto. Se la batteria è difettosa o perde, smaltire immediatamente il prodotto. Attenzione! Rischio di strangolamento. I bambini potrebbero ferirsi con il laccio o il cordone. Non lasciare i bambini incustoditi con il cordone. Questo laccio è destinato solo per appendere il giocattolo. Non utilizzare per altri scopi, Caricare la luce solo fuori dalla portata del bambino. Attenzione! Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Pericolo di soffocamento a causa di piccole parti. Questo prodotto contiene batterie non sostituibili. È necessario conservare le istruzioni poiché contengono informazioni importanti. Il caricabatterie, il cavo di alimentazione, la spina e l'involucro devono essere controllati regolarmente per eventuali danni e possono essere riutilizzati solo dopo la riparazione in caso di guasto.

Varning:
Produkten lyser inte under laddning. Anslut produkten till en lämplig strömkälla (USB-C) för att ladda. Använd inte snabbladdare, som de som används för smartphones och bärbara datorer. Läs användarmanualen, särskilt säkerhetsinstruktionerna, noggrant innan du använder produkten. Produkten är endast avsedd för privat bruk. Öppna eller montera inte isär produkten. Tillverkaren eller återförsäljaren tar inget ansvar för skador som orsakas av felaktig eller oriktig användning. Om batteriet är defekt eller läcker, kassera produkten omedelbart. Varning! Risk för strypning. Barn kan skada sig med öglan eller snöret. Lämna inte barn utan tillsyn med snöret. Denna ögla är endast avsedd för att hänga upp leksaken. Använd inte för andra ändamål. Ladda lampan endast utom räckhåll för ditt barn. Varning! Ej lämplig för barn under 36 månader, Kvävningsrisk på grund av smådelar. Denna produkt innehåller batterier som inte kan bytas ut. Instruktionerna måste behållas eftersom de innehåller viktig information. Laddaren, strömsladden, kontakten och höljet ska regelbundet kontrolleras för skador och får endast användas igen efter reparation vid fel.

Atención:
El producto no se ilumina durante la carga. Para cargarlo, conecte el producto a una fuente de alimentación adecuada (USB-C). No utilice cargadores rápidos, como los utilizados para smartphones y portátiles. Lea atentamente el manual de usuario, especialmente las instrucciones de seguridad, antes de usar el producto. El producto está destinado solo para uso privado. No abra ni desmonte el producto. El fabricante o el minorista no asume ninguna responsabilidad por daños resultantes de un uso inadecuado o incorrecto. Si la batería está defectuosa o tiene fugas, deseche el producto de inmediato. ¡Atención! Riesgo de estrangulamiento. Los niños podrían lesionarse con el lazo o el cordón. No deje a los niños sin supervisión con el cordón. Este lazo está destinado solo para colgar el juguete. No lo use para otros fines. Cargue la luz solo fuera del alcance de su hijo. ¡Atención! No apto para niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia debido a piezas pequeñas. Este producto contiene baterías no reemplazables. Se deben conservar las instrucciones ya que contienen información importante. El cargador, el cable de alimentación, el enchufe y la carcasa deben revisarse periódicamente para detectar daños y solo deben volver a usarse después de una reparación si se encuentran defectos.

Uwaga:
Produkt nie świeci podczas ładowania. Aby naładować, podłącz produkt do odpowiedniego źródła zasilania (USB-C). Nie używaj szybkich ładowarek, takich jak te używane do smartfonów i laptopów. Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi, w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Nie otwieraj ani nie demontuj produktu. Producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub nieprawidłowego użytkowania. Jeśli bateria jest uszkodzona lub wycieka, natychmiast zutylizuj produkt. Uwaga! Ryzyko uduszenia. Dzieci mogą zranić się pętlą lub sznurkiem. Nie pozostawiaj dzieci bez nadzoru z tym sznurkiem. Ta pętla jest przeznaczona wyłącznie do zawieszania zabawki. Nie używaj do innych celów. Ładuj lampkę tylko poza zasięgiem dziecka. Uwaga! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Ryzyko zadławienia z powodu małych części. Ten produkt zawiera baterie niewymienne. Należy zachować instrukcję, ponieważ zawiera ważne informacje. Ładowarka, przewód zasilający, wtyczka i obudowa powinny być regularnie sprawdzane pod kątem uszkodzeń i w przypadku usterek mogą być ponownie używane dopiero po naprawie.

Let op:
Het product geeft geen licht tijdens het opladen. Sluit het product aan op een geschikte stroombron (USB-C). Gebruik geen snelle opladers, zoals die voor smartphones en laptops. Lees de handleiding, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Het product is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik. Open of demonteer het product niet. De fabrikant of verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig of verkeerd gebruik. Als de batterij defect is of lekt, moet u het product onmiddellijk weggooien. Let op! Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zichzelf verwonden met de lus of het koord. Laat kinderen niet zonder toezicht met het koord spelen. Deze lus is alleen bedoeld om het speelgoed op te hangen. Niet voor andere doeleinden gebruiken. Laad het licht alleen op buiten bereik van uw kind. Let op! Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Verstikkingsgevaar door kleine onderdelen. Dit product bevat niet-vervangbare batterijen.
De gebruiksaanwijzing moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat. De oplader, stroomkabel, stekker en behuizing moeten regelmatig op schade worden gecontroleerd en mogen bij defecten pas na reparatie weer worden gebruikt.

Pozor:
Výrobek nesvítí během nabíjení. Pro nabíjení připojte výrobek k vhodnému zdroji napájení (USB-C). Nepoužívejte „rychlonabíječky", jako jsou ty, které se používají pro chytré telefony a notebooky. Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze, zejména bezpečnostní pokyny. Výrobek je určen pouze pro soukromé použití. Neotvírejte a nerozebírejte výrobek. Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím. Pokud je baterie vadná nebo vyteklá, je nutné výrobek ihned zlikvidovat. Pozor! Nebezpečí uškrcení. Děti by se mohly zranit šňůrou nebo smyčkou. Nenechávejte děti bez dozoru se šňůrou. Tato smyčka je určena pouze k zavěšení hračky. Nepoužívejte k jiným účelům. Nabíjejte světlo pouze mimo dosah dítěte. Pozor! Není vhodné pro děti mladší 36 měsíců. Nebezpečí udušení v důsledku spolknutí malých částí, Tento výrobek obsahuje nevyměnitelné baterie. Návod k použití musí být uchován, protože obsahuje důležité informace. Nabíječka, přívodní kabel, zástrčka a kryt musí být pravidelně kontrolovány na poškození a v případě závady smí být znovu použity až po opravě.

Προσοχή:
Το προϊόν δεν φωτίζει κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Για να φορτίσετε, συνδέστε το προϊόν σε κατάλληλη πηγή ενέργειας (USB-C). Μην χρησιμοποιείτε γρήγορους φορτιστές, όπως αυτούς που χρησιμοποιούνται για smartphone και φορητούς υπολογιστές. Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ειδικά τις οδηγίες ασφαλείας, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Το προϊόν προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση. Μην ανοίγετε και μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν. Ο κατασκευαστής ή ο πωλητής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη ή λανθασμένη χρήση. Εάν η μπαταρία είναι ελαττωματική ή παρουσιάζει διαρροή, απορρίψτε το προϊόν αμέσως. Προσοχή! Κινδυνος στραγγαλισμού. Τα παιδιά θα μπορούσαν να τραυματιστούν με τον βρόχο ή το κορδόνι. Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς παίζουν με το κορδόνι χωρίς επίβλεψη. Αυτός ο βρόχος προορίζεται μόνο για την ανάρτηση του παιχνιδιού. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς. Φορτίστε το φως μόνο εκτός της εμβέλειας του παιδιού σας. Προσοχή! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών, Κίνδυνος πνιγμού λόγω μικρών εξαρτημάτων. Αυτό το προϊόν περιέχει μη αντικαθιστώμενες μπαταρίες, Οι οδηγίες πρέπει να φυλάσσονται καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες, Ο φορτιστής, το καλώδιο τροφοδοσίας, το βύσμα και το περίβλημα πρέπει να ελέγχονται τακτικά για φθορές και μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν μόνο μετά από επισκευή σε περίπτωση βλάβης.

Atenție:
Produsul nu luminează în timpul încărcării. Pentru a încărca, conectați produsul la o sursă de alimentare adecvată (USB-C). Nu utilizați încărcătoare rapide, cum ar fi cele folosite pentru smartphone-uri și laptopuri. Citiți cu atenție manualul de utilizare, în special instrucțiunile de siguranță, înainte de a utiliza produsul. Produsul este destinat exclusiv utilizării private. Nu deschideți și nu demontați produsul. Producătorul sau distribuitorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă. Dacă bateria este defectă sau scursă, eliminați produsul imediat. Atenție! Pericol de strangulare. Copiii s-ar putea răni cu șnurul sau bucla. Nu lăsați copiii nesupravegheați cu șnurul. Această buclă este destinată exclusiv agățării jucăriei. Nu folosiți în alte scopuri. Încărcați lumina doar în afara razei de acțiune a copilului. Atenție! Nerecomandat pentru copii sub 36 de luni. Pericol de sufocare din cauza pieselor mici, Acest produs conține baterii care nu pot fi înlocuite. Instrucțiunile trebuie păstrate deoarece conțin informații importante. Încărcătorul, cablul de alimentare, fișa și carcasa trebuie verificate periodic pentru eventuale deteriorări și pot fi reutilizate doar după reparație în caz de defecțiuni.

DE: Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. EN: Dispose of the packaging in a recyclable manner. FR: Jetez l'emballage de manière à respecter le tri sélectif. IT: Smaltire l'imballaggio separatamente in modo differenziato. ES: Deseche el embalaje de forma separada y adecuada para el reciclaje. PL: Utylizuj opakowanie w sposób zgodny z zasadami segregacji. CZ: Likvidujte obal tříděným způsobem. NL: Gooi de verpakking gescheiden weg voor recycling. EL: Απορρίψτε τη συσκευασία με διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών. RO: Eliminați ambalajul în mod selectiv, conform reciclării. SV: Sortera förpackningen för återvinning.



DE: Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! EN: Old appliances must not be disposed of in household waste! FR: Les anciens appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères ! IT: I vecchi apparecchi non devono essere smaltiti nei rifiuti domestici! ES: ¡Los aparatos viejos no deben desecharse con la basura doméstica! PL: Zużyte urządzenia nie mogą być wyrzucane do odpadów komunalnych! NL: Oude apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval! CZ: Staré spotřebiče nesmí být vyhazovány do komunálního odpadu! EL: Οι παλιές συσκευές δεν πρέπει να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα! RO: Aparatele vechi nu trebuie aruncate la gunoiul menajer! SV: Gamla apparater får inte slängas i hushållsavfallet!



DE: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Achtung! Dieses Produkt enthält Batterien, die nicht austauschbar sind. EN: Batteries and rechargeable batteries must not be disposed of in household waste! Warning! This product contains non-replaceable batteries. FR: Les piles et les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères ! Attention ! Ce produit contient des piles non remplaçables. IT: Le batterie e gli accumulatori non devono essere gettati nei rifiuti domestici! Attenzione! Questo prodotto contiene batterie non sostituibili. ES: ¡Las pilas y baterías no deben desecharse con la basura doméstica! ¡Atención! Este producto contiene baterías no reemplazables. PL: Baterie i akumulatory nie mogą być wyrzucane do odpadów komunalnych! Uwaga! Ten produkt zawiera baterie, których nie można wymienić. NL: Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval! Let op! Dit product bevat niet-vervangbare batterijen. CZ: Baterie a akumulátory nesmějí být vyhazovány do komunálního odpadu! Pozor! Tento produkt obsahuje nevyjímatelné baterie. EL: Οι μπαταρίες και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να πετιούνται στα οικιακά απορρίμματα! Προσοχή! Αυτό το προϊόν περιέχει μη αντικαταστάσιμες μπαταρίες. RO: Bateriile și acumulatorii nu trebuie aruncați la gunoiul menajer! Atenție! Acest produs conține baterii care nu pot fi înlocuite. SV: Batterier och uppladdningsbara batterier får inte slängas i hushållsavfallet! Varning! Denna produkt innehåller batterier som inte kan bytas ut.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DE: Bedienungsanleitung, EN: Follow the instructions in the user manual, FR: Respectez les consignes du manuel d'utilisation, IT: Seguite le istruzioni nel manuale d'uso, ES: Siga las instrucciones del manual de usuario, PL: Przestrzegaj wskazówek zawartych w instrukcji obsługi, NL: Volg de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing, CZ: Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití, EL: Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης, RO: Respectați instrucțiunile din manualul de utilizare, SV: Följ anvisningarna i bruksanvisningen.

Inhalt / Content:	1x MYSTERY LIGHT, 1x HOOK, 1x STRING, 1x BRACELET
Produktname / Product name:	EGGY'S MYSTERY LIGHTS SERIES 2 - MONSTER
Material / Materials:	Silicone, ABS, HIPS
Lichtfarbe / Light colour temperature:	3.000 K - warm + RGB
Akkukapazität / Battery capacity:	200mAh / 3,7V
Ladestrom Akku / Charging rate battery:	500mA
Aufladedauer / Charging time:	4h
Leistung / Rated power:	0,2W
Entladedauer / Discharge time:	Min 5h / Max 200h
Anschluss / Interface type:	DC5V - USB-C (not incl.)
Artikelnummer / Item number:	187840.ML.00



DE: Separate Versorgungseinheit, EN: Separate power unit, FR: Unité d'alimentation séparée, IT: Unità di alimentazione separata, ES: Unidad de alimentación separada, PL: Oddzielna jednostka zasilająca, NL: Gescheiden voedingsunit, CZ: Samostatná napájecí jednotka, EL: Ξεχωριστή μονάδα τροφοδοσίας, RO: Unitate de alimentare separată, SV: Separat strömenhet



Possible Items: CARELESS CARL, ANGRY ANDY, CHEERING CHARLIE, SAD SARAH, PEEKY PIP, TOOTHY TIM, SHOCKY SHAWN, LOVELY LOU, BABY EGGY MONSTER (1/24)

MALLA GmbH, Königstraße 71, 90402 Nürnberg
Tel: +49 (0)911 9628070, Mail: info@malla-design.de