

PVC-Falldür

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise:

VORSICHT: Enthält Schrauben, kleine Komponenten und Schmiermittel – von Kindern fernhalten. Kontakt mit Möbeln und Stoffen vermeiden.

Benötigte Werkzeuge:

- Kleiner Bohrer
- Kreuzschlitzschraubendreher
- Metallsäge
- Maßband

1. **Türrahmen messen:** Messen Sie die Öffnung am oberen Teil des Türrahmens. Die Schiene sollte 4 mm kürzer als die Öffnung sein. Lassen Sie an beiden Enden 2 mm Platz.
2. **Schiene befestigen:** Positionieren Sie die Schiene, markieren Sie die Schraubenlöcher und bohren Sie Vorbohrlöcher. Befestigen Sie an einem Ende eine Schraube, sodass die Schiene schwenkbar bleibt.
3. **Türhöhe anpassen:** Messen Sie die Höhe vom Boden bis zur Schiene. Kürzen Sie die Tür, falls nötig, mit einer Metallsäge. Entfernen Sie vorher die Schrauben am unteren Ende der Tür. Die Tür kann schmaler gemacht werden, indem eine Platte und ein Scharniernetz entfernt werden.
4. **Läufer einsetzen:** Halten Sie die Tür an die Schiene und führen Sie die Läufer ein.
5. **Schrauben einsetzen:** Schwenken Sie die Tür in Position und schrauben Sie die restlichen Schrauben ein.
6. **Sicherungspanel:** Falten und positionieren Sie das Panel flach gegen den Türrahmen. Markieren und bohren Sie die Vorbohrlöcher, dann befestigen Sie die Schrauben.
7. **Verschlusskanal:** Markieren Sie eine vertikale Linie von der mittleren oberen Schiene bis zum Boden. Kürzen Sie den Kanal, falls nötig, und befestigen Sie ihn mit den Schrauben.
8. **Löcher vorbereiten:** Markieren Sie die Position der Löcher im Verschlusskanal auf die vertikale Linie.
9. **Kanal befestigen:** Bohren Sie die Löcher an den markierten Punkten. Befestigen Sie den Verschlusskanal mit den mitgelieferten Schrauben.
10. **Tür schließen und anpassen** Schließen Sie die Tür in den Verschlusskanal und markieren Sie darauf die Position des Magneten an der Vorderkante der Tür.
11. **Stahlverschluss anbringen:** Bohren Sie die Löcher und befestigen Sie die Stahlverschlussplatte mit den mitgelieferten langen Schrauben.
12. **Griffe anbringen:** Stecken Sie die Edelstahlstifte in die Löcher des Türpfostens und drücken Sie die Griffe fest an.

Weitere Hinweise:

Für eine reibungslose Funktion der Tür das mitgelieferte Schmiermittel auf die Innenseite der Schiene auftragen.

