

Infoblatt zu Unterputzspülkästen / Anschlussets zur Verwendung mit unseren Dusch-WCs

Wir machen in der Anleitung keine Angabe zu einem zu verwendenden Spülkasten, da sich die Installationsbedingungen vor Ort erheblich unterscheiden können.

Grundsätzlich sind die Installationshinweise der Hersteller der Unterputzspülkästen und der Anschlussets zu beachten! Wir können keine Gewähr dafür übernehmen, dass die hier aufgeführten Spülkästen und Anschlussets unter allen Installationsbedingungen kompatibel sind.

Unterputzspülkästen

Geberit Sigma Duofix

Wir empfehlen die Verwendung des Spülkastens Geberit Sigma Duofix inklusive des notwendigen Anschlussets.

die Spülkasten Geberit Sigma Duofix kann direkt verwendet werden, da die Anschlussdurchführungen für die Wasserversorgung und Stromversorgung in der Keramik des Dusch-WCs darauf abgestimmt sind. (Das Anschlusset 250.005.00.1 AquaClean 8000plus von Geberit wird benötigt. Zusätzlich wird eine Gewindeadapter 3/8" IG – 1/2" AG zum Anschluss am Dusch-WC benötigt.)

Viga Prevista Dry-WC-Element

Das Viga Prevista Dry-WC-Element kann ebenfalls verwendet werden, da die Position der Wasserzuführung im Bereich des Abflusses frei verlegt werden kann. (Das Leerrohr für die Wasserversorgung endet frei auf Höhe des Spülwasserzulaufes.)

Die Position der Wasserzufuhr kann also frei passend zur Keramik des Dusch-WCs gewählt werden. (Maße für die Anschlüsse nach Skizze zur verdeckten Installation, oder Maße aus dem Installationsvideo)

Der Elektroanschluss kann aus der Anschlussbox des UP-Elementes erfolgen, wenn die Anschlussleitung neben dem Abflussrohr verlegt werden. (Die Zuleitungen für Wasser und Strom sind bei diesem Spülkasten jedoch

vertauscht, (Strom links, Wasser rechts) daher müssen die Anschlussleitungen ausreichend lang gewählt werden.)

TECEprofil – WC 1120

Beim UP-Spülkasten TECEprofil – WC 1120 muss das Leerrohr von oberhalb der Traverse nach unterhalb der Traverse versetzt werden, dann kann auch dieser UP-Spülkasten verwendet werden.

Keine spezielle Zuführung für den Elektroanschluss vorgesehen. Diese muss selbstständig erfolgen. (Position nach Anleitung des Dusch-WCs, oder rechts, neben dem Abflussrohr gemäß Skizze oder Installationsvideo)

Anschlussets (Kaltwasser)

Bei allen Spülkästen müssen die Anschlussets der jeweiligen Hersteller ggf. unter Nutzung eines zusätzlichen Gewindefittings zum Übergang von dem Dusch-WC seitigen Schlauchanschluss $\frac{1}{2}$ " IG verwendet werden.

DRAVIT 100692 00 00

Das Anschlusset von Duravit ist zu den meisten Spülkästen mit $\frac{3}{8}$ " Anschlusseckventil kompatibel und kann direkt ohne weiteren Adapter an das Dusch-WC angeschlossen werden. Das dem Dusch-WC beiliegende Kugelventile wird nicht benötigt, da ein Kugelventil im Set fest verbaut ist.

Geberit AquaClean 8000plus 250.005.00.1

Das Anschlusset von Geberit ist zu den meisten Spülkästen mit $\frac{3}{8}$ " Anschlusseckventil kompatibel. Es wird ein Gewintheadapter $\frac{3}{8}$ " IG – $\frac{1}{2}$ " AG zum Anschluss am Dusch-WC benötigt. Der Adapter wird zur Verbindung des Kugelventils von Geberit und dem $\frac{1}{2}$ " Anschlussschlauch vom Dusch-WC benötigt. Das dem Dusch-WC beiliegende Kugelventile kann nicht verwendet werden.

Bilder Umbau Leerrohr Wasserzuführung TECEprofil UP-Spülkasten

Original Ausführung (Anlieferungszustand) Leerrohr oberhalb der Traverse befestigt



1. Halterung des Leerrohres unter die Traverse verlegen und mit Kabelbinder sichern



2. Leerrohr nach Umbau unterhalb der Traverse

