



Ziehen Sie die Scharniere mit einem maximalen Drehmoment von $5 \pm 0,5$ Nm an.
 Bitte befestigen Sie den Sitz gemäß der Aufbauanleitung. Achten Sie darauf, dass die Scharniere vollständig von der Unterlegscheibe abgedeckt sind.
 Setzen Sie die Achsen des Scharniers in das Loch des Sitzes ein, bis sie dicht verschlossen sind.