



# PATTEX

Technisches Merkblatt  
Ausgabe 10.07.2019  
Seitenanzahl 3

## Kleben statt Bohren Spender

Wasserbasierter Dispersion – Montageklebstoff

### EIGENSCHAFTEN

- **Hohe Endfestigkeit**
- **Für alle saugfähigen Materialien**
- **Starre Klebefuge**
- **Spaltfüllend bis 10 mm**
- **Innen- und Außenanwendung<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Nicht der direkten Witterung aussetzen. Dauerfeuchtigkeitsbelastung sollte ausgeschlossen werden. Auf Grund der Vielzahl an möglichen Anwendungen sind Vorversuche empfohlen. (Nicht PE, PP, PTFE usw.)

### EINSATZBEREICHE

Klebt

- Dekor- und Dämmplatten, Dekorbalken
- Sockelleisten
- Akustikplatten, Lüftungs- und Kabelkanäle, Faserplatten, Gipsplatten, etc.

Geeignet sind saugende Untergründe wie

- Holz, Spanplatten, Latten, Putz, Beton, Gasbeton, Bims, Faserzement, Trockenbauplatten, Gips untereinander und in Kombination mit nichtsaugenden Untergründen wie Styropor®, Keramik, Stein, Kork, PVC und viele anderen Kunststoffe

Nicht geeignet auf Naturstein, wie z.B. Marmor, Travertin und anderen offenporigen Belägen. Die Untergründe können optisch beeinträchtigt werden.

### TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Dispersion, wasserbasiert
Farbe:	Weißlich
Dichte:	ca. 1,35 g/cm <sup>3</sup>
Offene Zeit/ Verarbeitungszeit:	ca. 15 min
Verarbeitungstemp eratur:	+10°C bis +40°C
Überbrückungs- vermögen:	bis 10 mm
Temperaturbe- ständigkeit:	-20°C bis +80°C
Endfestigkeit (DIN EN 205):	bis 5 N/mm <sup>2</sup> , (Scherfestigkeit Holz/Holz, bei RT)
Endfest nach:	ca. 24 Stunden



## UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG


Um ein Abbinden des Klebstoffes zu gewährleisten, muss entweder der Untergrund oder das zu verklebende Material saugfähig bzw. feuchtigkeitsdurchlässig sein.

Alle Untergründe müssen sauber, staubfrei, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Wasserquellbare und lose Anstriche sowie Tapeten entfernen. Stark saugende und staubige Flächen reinigen, ggf. mit einem Tiefgrund wie Metylan Tapezier Universal Grund vorbehandeln um ein zu schnelles Abbinden zu verhindern.

## VERARBEITUNG

### Klebstoffauftrag

Der Klebstoffauftrag erfolgt unverdünnt direkt aus dem Spender. Klebstoff, insbesondere im Außenbereich, punktweise oder in senkrechten Strängen auf das zu verklebende Material oder auf den Untergrund auftragen. Schwere Objekte sollten ganzflächig auf einen saugenden Untergrund verklebt



werden!

Werkstücke innerhalb von 5 – 15 min zusammen-drücken. Bei unter Spannung stehenden oder schweren Werkstoffen abstützen oder zusätzlich fixieren (mind. 48Std.), unbedingt Hebelwirkung der Klebeobjekte beachten.

## SPENDER

- 1.) Entfernen der Sicherheitslasche unten an der Dosierspitze
- 2.) Drehen gegen den Uhrzeigersinn um (90°C)
- 3.) Dosierung durch sanftes runterdrücken der Hebel
- 4.) Nach Gebrauch Dosierspitze um (90°C) zurückdrehen
- 5.) Zum Schutz vor Austrocknung rote Kappe wieder auf die Dosierspitze setzen

### Kleben von Paneelen, Wandverkleidungen

Paneelen bzw. Platten\* 1 – 2 cm vor dem eigentlichen Klebefeld ansetzen, in die richtige Lage schieben und gut andrücken. Bei unter Spannung stehenden oder schweren Werkstoffen evtl. abstützen oder zusätzlich mit Dekorationsnadeln heften. Verbrauch 15–50g/m. Bei glattem und festem Untergrund können Paneelen und Platten direkt auf dem Untergrund geklebt werden.

Bei größeren Unebenheiten sind zunächst Holzdistanzstücke oder eine Lattenkonstruktion zu befestigen. Das Holz muss trocken, sauber und unbehandelt sein. An Stelle eines Lattenrostes können auch Streifen aus Polystyrol- oder PU-Hartschaum\* mit Pattex Kleben statt Bohren wasserresistent montiert werden. Die Breite der Streifen sollte zwischen 5 -10cm, bei der Materialdicke von 5 – 20 mm, betragen. Der Abstand der Streifen oder Unterkonstruktion richtet sich nach den Maßen der Platten.

Für Polystyrol- und PU-Hartschaum im Innenbereich geeignet.

Kann nach dem Abbinden insbesondere mit wässrigen Acryllack überstrichen werden.

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen. Feucht abreiben.



## **BITTE BEACHTEN**

Nicht geeignet für die Verklebung von PE, PP, PTFE, Acrylglas, Naturstein und Verklebungen, die dauerhaft Wasser (z.B. unter Wasser) oder Staunässe ausgesetzt sind.  
Nach Gebrauch Verschlussspitze fest aufsetzen, um ein Aushärten zu verhindern.

## **FLECKENTFERNUNG**

Klebstoffreste sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Getrockneter Montage Kleber kann nur mechanisch entfernt werden.

## **HINWEIS**

Formgeschäumte PU-Dekorplatten / Dekorelemente können Trennmittelrückstände aufweisen, die durch Anschleifen oder mit Lösemittel zu entfernen sind.

## **LAGERUNG**

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Originalgebinde 18 Monate lagerfähig.

## **VERPACKUNG**

### **Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen**

PKBK1                      133g

## **SICHERHEITSHINWEISE**

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdaten-blattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mymsds.henkel.com](http://www.mymsds.henkel.com) erhältlich.  
Informationen für Allergiker unter  
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



## **ENTSORGUNGSHINWEIS**

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden.  
Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.  
Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-0  
[www.pattex.de](http://www.pattex.de)

