

## Graffiti-Entferner

### Produktbeschreibung

Beseitigt leicht und gründlich Altanstriche von fast allen Untergründen.

### Eigenschaften

- hoch wirksam
- unkomplizierte Anwendung
- universell einsetzbar
- wirkt konzentriert, dank gelartiger Konsistenz

### Anwendung

Ideal geeignet für die Entfernung von Graffiti, Altanstrichen und Farbschmierereien im Außenbereich. Untergründe z. B. Mauerwerk, Beton, Asphalt, Holz, Metall, Stein.

### Trocknung

Einwirkzeit: min. 10–15 min

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

### Inhaltsstoffe

Lösemittel, Propan/Butan (Treibgas), Additive.

### Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 1 m<sup>2</sup>/ Anstrich

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

### Verarbeitung

#### Untergrundvorbereitung

Gestrichene Untergründe an unauffälliger Stelle auf Beständigkeit der Grundfarbe prüfen. Nicht zu behandelnde Flächen mit Karton oder mehreren Lagen Papier abdecken.

#### Verarbeitung

Sprühen

Vor Gebrauch gut schütteln, die Mischkugeln müssen dabei min. 3 Min. lang hörbar aneinander schlagen. Probesprühen. Die Dose senkrecht halten und im Abstand von ca. 20 cm reichlich auf den Untergrund aufsprühen. Den toom Graffiti-Entferner mindestens 10–15 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit geeignetem Werkzeug abschaben und ggf. mit Nitroverdünnung oder Wasser abwaschen. Für stark poröse Untergründe evtl. Drahtbürste verwenden. Falls nötig, den Vorgang wiederholen. Vor Auftrag neuer Anstriche müssen alle Reste von toom Graffiti-Entferner entfernt werden.

#### Werkzeugreinigung

Nach dem Sprühen die Dose umdrehen und das Ventil leersprühen.

#### Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Trocken lagern. Vor Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen schützen. Weitere Hinweise auf dem Etikett beachten! Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080 111.