

## 2in1 Fußboden-Siegel

seidenmatt

### Produktbeschreibung

2in1 Fußboden-Siegel für innen mit hoher Widerstandsfähigkeit. Grundierung und Lack in Einem.

### Eigenschaften

- widerstandsfähig
- tritt- und abriebfest
- geruchsarm
- schnell trocknend

### Anwendung

Alle Neu- und Renovierungsanstriche innen, insbesondere für:

- Estrich
- Putz
- Beton
- Mauerwerk
- Naturstein
- Nicht geeignet für Garagenböden

### Untergrund

- mineralische Untergründe
- zement- und kalkgebundene Flächen

### Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 2 h  
Überstreichbar: ca. 12 h

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

### Inhaltsstoffe

Bindemittel (Organische (Co-)Polymere), organische/anorganische Pigmente, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 7447450.

### VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie i): 140 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.

# TECHNISCHES MERKBLATT

**toom**

## Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 8 m<sup>2</sup>/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung. Bei dunklen, farbigen oder verschmutzten Untergründen ist ggf. ein zweiter Anstrich erforderlich.

## Untergrundvorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malerkrepp abkleben.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- Zementschlämme, Kalkablagerungen, Oxidschichten oder Trennmittel restlos entfernen und gründlich nachwaschen
- neue Betonflächen mind. 4–6 Wochen austrocknen lassen

## Weitere vorbereitende Maßnahmen

Vor Gebrauch gut aufrühren. Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7 °C.

## Verarbeitung

Rollen, Streichen

### Neuanstrich

Grundanstrich: Mit diesem toom 2in1 Fußboden-Siegel, verdünnt mit ca. 10 % Wasser.

Zwischenanstrich: Mit diesem toom 2in1 Fußboden-Siegel, verdünnt mit ca. 5 % Wasser.

Schlussanstrich: Mit diesem toom 2in1 Fußboden-Siegel, unverdünnt.

### Renovierungsanstrich

Gut erhaltene Altanstriche gründlich anschleifen, säubern und wie unter „Schlussanstrich“ beschrieben überstreichen. Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen (abbeizen, abschleifen) und wie Neuanstrich behandeln.

Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und reinigen.

## Werkzeugreinigung

Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmem Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern.

## Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarme Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2), Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).