

TECHNISCHES MERKBLATT



Kreidefarbe Antik-Wachs

Produktbeschreibung

Veredelungsfinish für mit toom Kreidefarbe Möbellack, Kreideeffekt-Spray oder Metallic-Effekt vorlackierte Möbel (z. B. Stühle, Tische, Bänke, Kommoden oder Schränke) aus Holz. Für einen individuellen Vintage-Look.

Eigenschaften

- kreidig-matt
- schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit
- lasierend
- lässt sich leicht verwischen und ergibt Vintage-/Shabby-Look
- für innen
- wasserbasiert

Anwendung

- Kommoden
- Tische
- Schränke
- Möbel
- Dekoration

Untergrund

- Holz
- Metall
- lackierbare Kunststoffe

Trocknung

Verstreich-/Verwischbar nach Auftragen*: innerhalb von ca. 1-2 Min.

Oberflächentrocken*: nach ca. 1 Std.

Überstreichbar*: nach ca. 3 Std.

Durchgetrocknet*: nach ca. 8 Std.

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trocknungszeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Inhaltsstoffe

Reinacrylat-PU-Dispersion, organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-Isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. (Konservierung)

Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 7447450.

VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält 10 g/l VOC.

Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 10–14 m²/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbehandlung und Produktverarbeitung.

TECHNISCHES MERKBLATT



Verdünnen

Nicht Notwendig, bei Bedarf mit Wasser.

Untergrundvorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malerkrepp abkleben.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- Die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein.
- Auf vorab lackierten Untergründen ist ein Probeanstrich zur Prüfung der Tragfähigkeit durchzuführen.

Weitere vorbereitende Maßnahmen Vor Gebrauch gut aufrühen.

Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7°C.

Verarbeitung

Streichen oder mit einem Tuch aufbringen

Grundanstrich:

Mit toom Kreidefarbe Möbellack, Kreideeffekt-Spray oder Metallic-Effekt.

Schlussanstrich: Mit diesem toom Kreidefarbe Antikwachs. Produkt mit Pinsel oder Tuch aufbringen. Zur Erreichung eines Vintage-Effektes Material innerhalb von zwei Minuten mit einem Tuch in Richtung der Holzmaserung vom Objekt nehmen und in Vertiefungen einarbeiten. Wenn gewünscht erneute Schicht auftragen um einen intensiveren Effekt zu erhalten.

Technische Hinweise:

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Niederschlag verarbeiten oder trocknen lassen.

Durch einen Probeanstrich sind Farnton und Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

Einfarbig oder mit weiteren Farbtönen mehrschichtig kombinierbar. Im getrockneten Zustand, je nach Geschmack an Ecken, Kanten oder in der Fläche mit Schleifpapier abschleifen.

Werkzeugreinigung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und Seife reinigen. Insbesondere hochwertige Farbrollen und Pinsel bleiben somit lange haltbar.

Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarme Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2), Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern und verarbeiten. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Eingetrocknete Reste zum Hausmüll geben bzw. als Baustellenabfall entsorgen. Flüssige Reste nur bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben (AVV 080 112).