

Einfach clevere Baustoffe.



Naturstein-Fugenmörtel NFM



EIGENSCHAFTEN:

Zementgebundener, hydraulisch erhärtender Fugenschlämm-Mörtel. Naturstein-Fugenmörtel zeichnet sich durch hohe Verbundfähigkeit, Wasserundurchlässigkeit und rasche Festigkeitsentwicklung aus. Die vollständig erhärtete Fuge ist frost- und witterungsbeständig nach Erhärtung. Mineralisch und schnellerhäftend. Die Tragfähigkeit muss über die Unterkonstruktion gewährleistet werden.

ANWENDUNG:

Als Fugenschlämm-Mörtel für Natursteinbeläge im Innen- und Außenbereich für Fugenbreiten von ca. 3 - 25 mm.

QUALITÄT:

Enthält zementgebundenen, hydraulisch erhärtenden Fugenmörtel. Zement gemäß DIN EN 197. Güteüberwacht. Chromatarm. Zuschlag gem. DIN EN 13139.

UNTERGRUND:

Der Untergrund wird vor der Verfugung vorgenässt. Die zu verschließenden Fugen sollen frei von Ansetzmörtel oder Kleber sein. Ungleichmäßig tiefe Fugen und unterschiedlich stark saugende Fugenflanken können zu einem ungleichmäßigen, fleckenhaften Abtrocknen des Fugenmörtels führen. Fugentiefe ca. 20 mm. Naturstein-Fugenmörtel nur auf harten, nicht saugenden Natursteinen verwenden. Bei quick-mix Flexkleber darf nach 12 Stunden (Wand) bzw. 24 Stunden (Boden) nach dem Ansetzen mit dem Verfugen begonnen werden. Bei mit Naturstein-Verlegemörtel NVL verlegten Natursteinen nach 48 Stunden.

VERARBEITUNG:

Die auf Matten vorfixierten Natursteine mit einem geeignetem Flexkleber z. B. quick-mix Natursteinkleber oder quick-mix Flexkleber verkleben. Grundsätzlich soll soviel Mörtel mit einem Kammschäpel (z. B. 8 mm) aufgetragen werden, dass eine vollflächige und hohlräumfreie Verklebung gewährleistet ist. Nicht mehr Kleber auftragen als in der Einlegezeit (ca. 30 min.) mit Natursteinplatten belegt werden kann.

Naturstein-Fugenmörtel mit sauberem Wasser (25-kg-Gebinde mit ca. 5,5 l) zu geschmeidiger Konsistenz anmischen. Mischzeit ca. 90 Sekunden mit Quirl. Mörtel immer mit gleichem Wassergehalt anmischen, da unterschiedliche Wasserzugaben zu einem farblich unterschiedlichen Fugenbild oder Flecken führen. Nach einer Reifezeit von ca. 3 Minuten kurz aufrühren und Material diagonal mit Gummischieber, Hartgummibrett oder Gummischaber einbringen. Nach dem Anziehen des Mörtels, d. h. wenn Natursteinfüge nicht mehr herausgerieben bzw. herausgewaschen werden kann („fingerfest“, Material auf dem Stein darf nicht antrocknen), überschüssiges Material mit feuchtem Schwamm und / oder Schlauch mit Reinigungsdüse abwaschen. Der mit quick-mix Naturstein-Fugenmörtel verfugte Belag ist nach ca. 2 Stunden begehbar.

Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter + 10 °C. Frische Fugen vor Frost, Niederschlag bzw. zu rascher Austrocknung (direkte Sonneneinstrahlung) schützen, ggf. durch Abdecken mit einer Folie.

VERBRAUCH:

Steinformat 9 x 9 cm	Fugentiefe 12 mm	Verbrauch ca. 9 kg/m ²

Der Verbrauch bei Polygonalplatten richtet sich nach Plattendgröße und Fugengestaltung.

LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

Pflaster- und Naturstein setzen, legen, verfugen

Naturstein-Fugenmörtel



LIEFERFORM:

25-kg-Sack

HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Juni 2016

Naturstein-Fugenmörtel NFM



Weitere Auskünfte durch:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853
info@quick-mix.de
Notfallnummer: +49 551 19 240