

Produktanforderung/ Produktpass toom Spezialkleister

Produkt	toom Spezialkleister
Anwendung	Spezialkleister eignet sich zum Verkleben von Rauhfaser tapeten, Papiertapeten, Vinyltapeten u. ä. Wandbelägen.
Rohstoffbasis	Stärkether, Polyvinylacetatpulver, Methylcellulose, < 1 % Additive, frei von Calciumcarbonat (Kreide)
Schüttgewicht	ca. 0,50 g/cm ³
pH-Wert	ca. 8
Löslichkeit	nach ca. 30 Minuten gebrauchsfertig
Untergrund	Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit Füllspachtel innen ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit Tiefengrund LF vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit Tapetengrund weiß.
Verarbeitung	Spezialkleister unter kräftigem Rühren in sauberer, kaltes Wasser zügig einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 30 Minuten Reifezeit nochmals kräftig durchrühren. Den Kleister mit einer Bürste auf die Tapete auftragen, diese zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Die Gebrauchsanweisung der Tapetenhersteller beachten. Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfehlen wir einen Zusatz von einer 750-Dose Wandbelags- und Bordürenkleber pro Päckchen Spezialkleister. Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Ansatzverhältnis	Vorkleistern 1:40 Rauhfas, Vlies, Vinyl 1:20 Strukturtapete; Prägetapeten 1:15
Lagerung	kühl und trocken
Konservierung	nein
Formaldehyd Gesamtgehalt in bauchemischen Produkten - RZAG R	< 10 mg/kg
Glykole in Anstrichmitteln und bauchemischen Produkten - RZAG R	< 1000 mg/kg
Phtalate	< 0,1%
Gebindegröße	200 g Faltschachtel 500 g Faltschachtel