

## Produktanforderung/ Produktpass toom Vliestapeten-Kleister

Produkt	toom Vliestapeten-Kleister
Anwendung	Hochwertiger, schnell-löslicher Tapetenkleister für Wandklebetechnik und Bürstenauftrag. Vliestapetenkleister eignet sich hervorragend zum Verkleben von Vliestapeten mit der Wandklebetechnik (Kleisterauftrag auf die Wand) oder für den traditionellen Kleisterauftrag (auf die Tapete) und zum Kleben von schweren Wandbelägen, wie z.B. Textiltapeten, Glasfasergewebe, Prägetapeten, Vinyltapeten u.ä.
Rohstoffbasis	Methylcellulose, Polyvinylacetatpulver, Stärkeether, Klebkraftverstärker, Additive <3 %, frei von Calciumcarbonat
Schüttgewicht	0,500 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert	ca. 8
Löslichkeit	in 5 Minuten gebrauchsfertig
Untergrund	Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte, schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit Füllspachtel innen ausbessern. Stark saugende, sandende und kroidende Untergründe mit Tiefengrund LF vorbehandeln. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten isoliert werden.
Verarbeitung	Vliestapetenkleister unter kräftigem Rühren schnell und zügig in kaltes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren. <u>Auftrag auf den Untergrund:</u> Bei der modernen Wandklebetechnik - z.B. bei der Verklebung von formstabilen Vliestapeten und bei vielen anderen Wandbelägen - empfehlen die Tapetenhersteller den Auftrag des Kleisters auf den Untergrund. Hierzu den angerührten Vliestapetenkleister mit einer kurzflorigen Rolle in der Breite von 1 - 2 Tapetenbahnen gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Die Tapetenbahn direkt in das frische Kleberbett einlegen und gleichmäßig andrücken. <u>Bei Auftrag auf die Tapeten:</u> Die Tapeten gleichmäßig mit Vliestapetenkleister einstreichen und zusammenlegen. Nach ausreichender Weichzeit die Tapeten auf Stoß verkleben und andrücken. Zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit und bei schwach saugenden Untergründen empfehlen wir einen Zusatz von einer 750-g-Dose Wandbelags- und Bordürenkleber pro Päckchen angerührtem Vliestapetenkleister. Bei der Verklebung von trocken abziehbaren Vliestapeten sollte auf diesen Zusatz jedoch verzichtet werden, da hierdurch das leichte Abziehen der Vliestapete beim Tapetenwechsel beeinträchtigt werden könnte. Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller sind unbedingt zu beachten. Eventuelle Kleisterreste auf der Tapetenvorderseite sofort mit einem feuchten Tuch entfernen. Nicht unter + 5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten!
Ansatzverhältnis	Wandauftrag 1:15 Auftrag auf die Tapete 1:20
Lagerung	kühl und trocken
Konservierung	
Formaldehyd Gesamtgehalt in bauchemischen Produkten - RZAG R	< 10 mg/kg
Glykole in Anstrichmitteln und bauchemischen Produkten - RZAG R	< 1000 mg/kg

## Produktanforderung/ Produktpass toom Vliestapetenkleister

Phtalate	< 0,1 %
Gebindegröße	200 g Faltschachtel 500 g Faltschachtel