
















Lieferumfang:

	Nr. 1 Wandhalterung 1x		Nr. 11 Dichtung 3x
	Nr. 2 Duschstangenhalterung 1x		Nr. 12 Dichtung mit Schmutzfangsiegel für die Kopfbrause 1x
	Nr. 3 Halterungsbuchse der Duschstange 1x		Nr. 13 Kopfbrause 1x
	Nr. 4 Abdeckkappe Wandhalterung 4x		Nr. 14 Handbrause 1x
	Nr. 5 Kreuzschlitzschraube mit Bohrspitze 2x		Nr. 15 Brauseschlauch 1x
	Nr. 6 Dübel 2x		Nr. 16 Thermostatarmatur 1x
	Nr. 7 Duschstange 1x		Nr. 17 S-Anschluss 2x
	Nr. 8 Konusgleiter 1x		Nr. 18 Abdeckung S-Anschluss 2x
	Nr. 9 Verbindungsstück für den Umsteller 1x		Nr. 19 Thermostatarmatur 2x
	Nr. 10 Umsteller für die Verschraubung 1x		

Bedienungsanleitung Duschsäule HAMBURG



**Dieses Produkt
ist eine gute Wahl.
Viel Freude damit!**

Sicherheitshinweise

Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte befolgen Sie diese Befestigungs- und Pflegehinweise, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher angebracht ist und seine hochwertige Oberfläche behält. Bitte bewahren Sie die Packungsbeilage für die zukünftige Nutzung auf.

Informationen und Sicherheitshinweise

Diese Duschsäule ist nur zur Installation in Duschen vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren oder Gefahren von Sachbeschädigung. Die Duschsäule ist für die Benutzung mit Heißwasserspeichern und Durchlauferhitzern mit mechanisch einstellbaren Mischern geeignet. Nicht geeignet ist die Duschsäule in Kombination mit Niederdruck- und Elektrokleinspeichern. Außerdem ist das Produkt ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungsgefahr vermeiden

- Lassen Sie die Installation nur durch eine fachkundige Person durchführen.
- Verpackungsmaterialien für Babys und Kleinkinder unerreichbar aufbewahren – Erstickungsgefahr bzw. Gefahr durch Verschlucken!
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Teile unbeschädigt und fachgerecht montiert sind.
- Die Duschsäule ist nicht zum Festhalten oder Abstützen geeignet. Die Materialien sind für die dabei auftretenden Lasten nicht ausgelegt.

Verbrühungsgefahr

- Achten Sie darauf, dass die Vorlauftemperatur des Wassers nicht zu heiß eingestellt ist.
- Überprüfen Sie im Gebrauch die Temperatureinstellung von Kopf- bzw. Handbrause, bevor Sie sich unter den Wasserstrahl stellen!
- Die integrierte Verbrühschutztaste verhindert ein unbeabsichtigtes Überschreiten der Wassertemperatur bei 38 Grad.

Montagesicherheit

- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Dichtungen und Verbindungen korrekt sitzen.

Reinigung und Wartung

- Für die Reinigung Ihrer Duschsäule verwenden Sie bitte nur klares Wasser, milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch bzw. Leder. Scheuer- oder Lösungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet.
- Trocknen Sie Ihre Duschsäule nach jedem Gebrauch mit einem geeigneten Tuch ab, um evtl. Kalkablagerungen zu vermeiden.

ACHTUNG!

Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und benutzen Sie zum Schutz Ihres Produktes niemals die grobe Seite des Schwamms.

Wichtige Hinweise

- Vor der Installation bitte die Montage- / Bedienungsanleitung genauestens durchlesen und das Produkt auf evtl. Transportschäden überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Für durch unsachgemäßen Transport und unsachgemäße Lagerung entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Auf Verschleißteile besteht kein Gewährleistungs-/Garantieanspruch.
- Die Duschsäule darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, andernfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch.
- Alle unsere Produkte werden vor Verlassen unseres Werkes einer vollständigen Funktionsprüfung unterzogen. Aus diesem Grund kann noch Restwasser im System enthalten sein. Eventuelle sichtbare Rückstände sind auf diese zurückzuführen.
- Änderungen der Konstruktion vorbehalten.
- Die mitgelieferten Dübel sind ausschließlich für solide Wände geeignet. Für Hohlwände oder Gipskartonplatten benutzen Sie bitte spezielle Dübel, die Sie z.B. in Ihrem toom-Baumarkt erhalten.

Garantie / Gewährleistung

Die Garantie beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum.

Bitte bewahren Sie für den Kaufnachweis Ihren Kassenbon auf.

Von der Garantie / Gewährleistung ausgenommen:

- Unsachgemäße Benutzung der Duschsäule
- Unsachgemäßer Anschluss
- Schäden durch zu aggressive Reinigung
- Schäden durch Kalk im Wasser
- Schäden durch nicht originale Ersatzteile
- Schäden durch Verletzung der Sorgfaltspflicht
- Verschleißteile
- nicht vorgesehene Verwendung

Du brauchst:



Stift



Bohrer



Akkuschrauber



Kreuzschlitzschraubendreher und
Schlitzschraubendreher



Lineal




Imbusschlüssel





Schraubenschlüssel

Montage


Schritt 1




Schritt 2




Schritt 3



Schritt 4




Schritt 5



Notizen

Schritt 6



Schritt 7

