

Übersicht
Overview

Digitale Wasser-
mengen und
Temperaturanzeige
Digital display of
water quantity and
temperature

38°

SCHÜTTE

Touch-Tasten
Touch button

Drehknopf
Wassermenge
Water flow controller

Drehknopf Temperatur /
mit LED-Farbverlauf
Temperature controller /
with LED colour gradient

Beleuchtung
Light behaviour

BLAU (KALT)
BLUE (COLD)

ROT (WARM)
RED (HOT)

TEMPERATUR
TEMPERATURE CONTROLLER

DURCHFLUSSMENGE MIN 10 %
FLOW RATE MIN 10 %

DURCHFLUSSMENGE MAX 100 %
FLOW RATE MAX 100 %

Farbabweichungen drucktechnisch bedingt
Colour variation due to print process

Statusmeldung
State mode

AUS
OFF

AUSWAHL BENUTZER
USER SELECTION

IN BETRIEB
WORKING

PAUSE
BREAK

VORBEREITUNG / AUFWÄRMEN
PREPARATION / WARM UP

REINIGUNG
CLEANING

LEGIONELLEN & REINIGUNG
LEGIONELLA & CLEANING

INBETRIEBNAHME
START-UP

WERKSEINSTELLUNG
RESET

EINSTELLUNG SPEICHERN
SAVE SETTING

0 WERKSEINSTELLUNG
FACTORY RESET

Ausgeschaltet
Turned off

1

Drehknopf Temperatur
und Wassermenge
drücken
Press water flow and
temperature controller

5 sec

38°

Ausgeschaltet
Turned off

1 INBETRIEBNAHME
START UP PROCEDURE

Ausgeschaltet
Turned off

1

Lang drücken:
Taste 1 berühren
Long press:
Touch button 1

3 sec

Anzeige startet
Display started

Countdown
Countdown

Wasser läuft
Working

Einstellung suchen
Start up

Wasser stoppt
Water stops

Ausgeschaltet
Turned off

Esc

1 x
Kurz drücken:
Prozess abbrechen
Short press:
Cancel process

2 REINIGUNG & LEGIONELLEN
CLEANING & LEGIONELA

Ausgeschaltet
Turned off

1

Lang drücken:
Taste 2 berühren
Long press:
Touch button 1

3 sec

Countdown
Countdown

Wasser läuft
Working

Reinigung
Cleaning

Legionellen & Reinigung
Legionella & Cleaning

Wasser stoppt
Water stops


Ausgeschaltet
Turned off

Esc


1 x
Kurz drücken:
Prozess abbrechen
Short press:
Cancel process

3 START DUSCHEN

START SHOWER




4 PAUSE
PAUSE




5 DUSCHEN BEENDEN

FINISH SHOWERING





6 BENUTZER AUSWAHL

SAVE USER



7 AUFWÄRMEN BENUTZER



7.1 AUFWÄRMEN HAUPTNUTZER

