



DE	3
GB	9
NL	15
CZ	20
PL	25

Inhalt

Einführung.....	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch.....	3
Wichtige Sicherheitshinweise.....	4
Reinigung & Pflege.....	6
Entsorgung.....	6
Gewährleistung.....	6
Urheberrecht.....	7
Hersteller und Produktservice.....	7
Aufbau.....	8 + 33
Abbau.....	8
Lieferumfang.....	31

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser PLATS-Produkt entschieden haben. Diese Nutzungsinformation gibt Ihnen wichtige Hinweise und Warnungen für den Gebrauch, die Sicherheit, den Aufbau und die Bedienung.



Bewahren Sie die Nutzungsinformation für den späteren Gebrauch gut auf.

Übergeben Sie diese auch an einen möglichen Nachbesitzer. Verwenden Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei in Ordnung ist. Ist der Artikel oder ein Teil davon defekt, darf er keinesfalls genutzt werden.

Online finden Sie uns unter:



alltrade-topo.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Diese Mülltonnenbox ist zur Verwendung im Außenbereich vorgesehen und für die Verwendung von Mülltonnen aus Kunststoff vorgesehen. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produktes ist

nicht zulässig und kann zu Verletzungen und Beschädigungen am Produkt führen. Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.



Warnung!

Bei unsachgemäßer Verwendung besteht Verletzungsgefahr für den Benutzer und evtl. Personen im unmittelbaren Umfeld!

- Überlasten Sie das Produkt nicht. Benutzen Sie es nur für Zwecke, für die es vorgesehen ist.
- Das Produkt entspricht den aktuellen Standards sowie den geltenden Sicherheitsbestimmungen zum Zeitpunkt des Inverkehrbringens im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Immer die gültigen nationalen- und internationalen Arbeitsvorschriften beachten.

Wichtige Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass keine Kinder, Jugendliche oder Haustiere mit der Verpackung spielen. Sie könnten darin erstickten. Ebenfalls könnten Kleinteile verschluckt werden!



Gefahr von Produktschäden!

Befreien Sie die Oberseite des Artikels regelmäßig von Schnee, Eis und Laub, da eine zu hohe Belastung zu Schäden am Produkt führen kann.



Schnittgefahr!

Es wurde während der Herstellung darauf geachtet, scharfe Kanten an dem Artikel zu vermeiden. Gehen Sie dennoch mit den Einzelteilen vorsichtig um, damit Unfälle bzw. Verletzungen während des Aufbaus und der Benutzung vermieden werden. Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit Schutzhandschuhe!



Gefahr! Achtung! Gefahren für Kinder!

ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass Kinder und Jugendliche nicht mit dem Artikel spielen und / oder diesen unbeaufsichtigt nutzen!



Warnung!

Halten Sie unbefugte Personen und Haustiere von dem Produkt fern!



Gefahr von Produktschäden!

Der Artikel muss auf einem festen, ebenen und ausreichend tragfähigen Untergrund montiert und aufgestellt werden. Eine Montage auf Rasen, Erde oder anderen unzureichendem Untergründen beeinträchtigt die Stabilität des Artikels, da diese Untergründe bei Regen matschig und weich werden können. Überprüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen und die Standsicherheit des Artikels!



Verletzungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Aufbau und Verstellen der beweglichen Teile, nicht die Finger einklemmen!



Warnung!

Es kann zum Ausbleichen der Farbe kommen, wenn der Artikel ungeschützt den Witterungsbedingungen (z.B. UV-Strahlung) ausgesetzt ist!



Verletzungsgefahr!

Dieser Artikel ist kein Klettergerät und kein Ersatz für eine Leiter!

Beachten Sie alle Sicherheitshinweise! Wenn Sie die Sicherheitshinweise missachten, gefährden Sie sich und andere. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und Sachschäden führen.



Warnung!

Schützen Sie den Artikel vor starkem Wind und Sturm, da der Artikel sonst umkippen und/oder davongeweht werden kann!



Reinigung und Pflege!

Lesen Sie sich vor Gebrauch den Punkt Reinigung und Pflege vollständig und sorgfältig durch! Dieser Punkt beschreibt wichtige Hinweise zum Thema Reinigung und Pflege.



Gesundheitsgefahr!

Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, Scheuerlappen, chemischen Lösungsmittel, Farblösungsmittel oder Verdünnern, um das Produkt zu säubern. Diese sind gesundheitsschädlich und beschädigen die Oberfläche!



Gesundheitsgefahr!

Schließen Sie die Türen und Deckel nach jedem Gebrauch, um Beschädigungen durch Wind zu vermeiden und um Tiere fernzuhalten.

Reinigung & Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung ein Baumwolltuch und klares Wasser.
- Bei hartnäckigem Schmutz empfehlen wir lauwarmes Wasser und ein mildes Reinigungsmittel.
- Keinesfalls Benzin, Lösungsmittel, Scheuermittel oder Reinigungsmittel auf Chlorbasis verwenden.
- Verschüttete Flüssigkeiten sollten sofort entfernt werden.
- Verwenden Sie zur Pflege nur empfohlene Pflegeprodukte.

Entsorgung

Entsorgen Sie den Artikel am Ende des Produktlebens fachgerecht. Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Abfallbeseitigungsunternehmen. Die Verpackung besteht aus Karton und Kunststoffen, die entsprechend

gekennzeichnet sind und wiederverwertet werden können. Entsorgen Sie die Verpackung fachgerecht bei den dafür zuständigen Entsorgungsstellen in Ihrer Region.

Gewährleistung

Dieser Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger Kontrolle produziert.

Die gesetzliche Gewährleistung beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum.

Bitte bewahren Sie den **Kassenbon** auf.

Die Gewährleistung entfällt bei unzureichender oder gar unterlassener Pflege und / oder falscher Bedienung des Artikels.

Ferner gilt die Gewährleistung nicht für Verschleißteile und Verschleißerscheinungen (wie z. B. Rostbildung, Farbveränderungen, o. Ä.).

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen an der Konstruktion vorzunehmen, ohne die technischen Eigenschaften und die Leistungsqualitäten des Artikels einzuschränken.

Für Änderungen, die der Anwender an dem Artikel vornimmt, ist der Hersteller nicht verantwortlich. Bei etwaigen Beanstandungen

wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Die Gewährleistungszeit wird durch etwaige Reparaturen aufgrund der gesetzlichen Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert.

Das gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Nach Ablauf der Gewährleistung sind anfallende Reparaturen kostenpflichtig.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, etwaige Kosten wie Arbeitszeit, Fracht- / Transportkosten, Verpackungskosten, o. Ä. für nicht reklamationfähige Beanstandungen an den Käufer zu belasten.

Klären Sie mit dem Hersteller daher vor einer Reklamationseinsendung, ob ein Gewährleistungsanspruch besteht, um etwaige Kosten zu vermeiden.

Bitte beachten Sie:

- Wir übernehmen grundsätzlich keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Benutzung des Artikels entstehen. Die korrekte Benutzung des Artikels obliegt allein dem Benutzer.
- Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und darf keinesfalls gewerblich genutzt werden.
- Bei Zuwiderhandlungen, Veränderungen an dem Artikel oder durch den Gebrauch von Teilen, die nicht vom Hersteller geprüft und freigegeben sind, können unvorhersehbare Schäden entstehen. Diese liegen somit außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung.
- Mängel und / oder Schäden an dem Artikel müssen unverzüglich, jedoch spätestens **sieben Tage** nach Kaufdatum, an den Hersteller gemeldet werden.
- Der Artikel ist aus galvanisiertem Stahl gefertigt und mit einer Pulverbeschichtung veredelt. Bei Beschädigungen durch z.B. Kratzer oder Stöße, kann der Artikel dennoch rosten.

Urheberrecht

Diese Nutzungsinformation ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung bzw. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Nutzung der Abbildungen, auch in veränderter Form, ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet.

Hersteller und Produktservice

Ersatzteile erhalten Sie über den Produktservice. Heben Sie daher unbedingt Ihren Kaufbeleg auf. Die auf der Verpackung und der Nutzungsinformation abgebildeten Produktdarstellungen sind dem Produkt ähnlich.

Art.-Nr.: 108628

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
D-20537 Hamburg
info@alltrade-topo.de



alltrade-topo.de

Aufbau

- Im aufgebauten Zustand darf das Produkt nicht bewegt werden, bauen Sie das Produkt daher am finalen Aufstellort auf.
- Legen Sie alle Teile vor sich auf den Fußboden und prüfen Sie, ob alle aufgeführten Teile in der genannten Anzahl vorhanden sind.
- Wenden Sie sich bitte umgehend an den Hersteller, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Nach erfolgter oder angefangener Montage können Reklamationen aufgrund von Beschädigungen oder fehlender Teile nicht mehr anerkannt werden!
- Bauen Sie das Produkt mit mindestens 2 Personen auf und lassen Sie sich ausreichend Zeit bei der Montage.
- Sollten Bohrlöcher nicht exakt passen, schrauben Sie zunächst die Schrauben nicht fest oder lösen Sie sie wieder. So erhalten klemmende Schrauben mehr Spielraum.
- Nach Beendigung der Montage schrauben Sie alle Schrauben nacheinander fest.
- Die Verschraubungen können sich während des Gebrauchs lockern und somit die Stabilität des Produktes beeinträchtigen. Ziehen Sie daher regelmäßig die Schrauben nach.
- Achten Sie darauf, dass sämtliche Teile nach erfolgter Montage korrekt sitzen und funktionieren.

Abbau

Bitte gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge als beim Aufbau vor.

Content

Introduction	9
Intended use	9
Important Safety Instructions	10
Cleaning & Care	12
Disposal	12
Warranty	13
Copyright	14
Manufacturer and Product Service	14
Assembly	14 + 33
Disassembly	14
Scope of Delivery	31

Introduction

Thank you for choosing our PLATS product. This user information provides important instructions and warnings for usage, safety, assembly, and operation.



Keep this user information for future reference. Pass it on to any potential new owner. Use the product only if it is in perfect condition. If the item or any part of it is defective, it must not be used.

Find us online at:



alltrade-topo.de



Warning:

Improper use may result in injury to the user and possibly to people in the immediate vicinity!

- Do not overload the product. Use it only for its intended purpose.
- The product complies with current standards and safety regulations at the time of placing on the market, within its intended use.
- Always observe valid national and international work regulations.

Intended use: This waste garbage can box is intended for outdoor use and is designed for use with plastic waste garbage cans. Any use other than that described above or any modification of the product is not permitted and may result in injury and damage to the product. The product is not suitable for commercial use.

Important Safety Instructions



Risk of suffocation!

Ensure that children, teenagers, and pets do not play with the packaging. They could suffocate. Small parts could also be swallowed!



Danger !

Caution! Risks for children!

Ensure that children and teenagers do not play with or use the product unsupervised!



Risk of Cuts!

Care has been taken during manufacturing to avoid sharp edges on the product. Nevertheless, handle individual parts with care to avoid accidents or injuries during assembly and use. For your own safety, wear protective gloves!



Warning!

Keep unauthorized persons and pets away from the product!



Risk of injury!

Be careful not to pinch your fingers when assembling or adjusting movable parts!



Risk of injury!

This item is not a climbing device and not a substitute for a ladder!



Warning!

The color may fade if the item is exposed to weather conditions (e.g., UV radiation) without protection!



Risk of product damage!

Regularly clear the top of the item from snow, ice, and leaves, as excessive load may damage the product.



Warning!

Protect the item from strong winds and storms, as it could tip over and/or be blown away!

Observe all safety instructions! Ignoring safety instructions endangers yourself and others. Violations can result in personal injury and property damage.



Cleaning and Care!

Read the cleaning and care instructions carefully before use! This section provides important information on cleaning and maintenance.



Health risk!

Do not use sharp objects, scouring pads, chemical solvents, paint thinners, or diluents to clean the product. These are harmful to health and can damage the surface!



Health risk!

Close doors and lids after each use to prevent damage from wind and to keep animals away.

Cleaning & Care

- Use a cotton cloth and clear water for cleaning.
- For stubborn dirt, we recommend luke-warm water and a mild detergent.
- Do not use gasoline, solvents, abrasives, or chlorine-based cleaning agents. Spilled liquids should be removed immediately.
- Use only recommended care products for maintenance.

Disposal

Dispose of the item properly at the end of its product life cycle. Information is available from your local waste disposal company. The packaging consists of cardboard and plastics,

which are appropriately labeled and recyclable. Dispose of the packaging properly at designated disposal sites in your area.

Warranty

This product was manufactured with great care and under constant supervision. The statutory warranty is two years from the date of purchase. **Please keep the receipt.** The warranty is void in the event of insufficient or omitted maintenance and/or incorrect use of the product. Furthermore, the warranty does not cover wear parts and signs of wear (such as rust, color changes, etc.).

The manufacturer reserves the right to make design changes without affecting the technical properties and performance qualities of the product. The manufacturer is not responsible for modifications made by the user. For complaints, please contact the manufacturer.

Warranty repairs or goodwill repairs do not extend the warranty period. This also applies to replaced and repaired parts. Repairs after the warranty period are subject to charge. The manufacturer reserves the right to charge costs such as labor time, freight/transport costs, packaging costs, etc., for non-warranty complaints. Please clarify with the manufacturer before returning a product for complaint to determine if a warranty claim exists to avoid unnecessary costs.

Please Note :

- We generally do not accept liability for damage resulting from improper use of the product. Proper use is the sole responsibility of the user.
- The product is intended for private use only and must not be used commercially.
- Unauthorized modifications, alterations, or the use of unapproved parts may cause unforeseen damage and are not covered by the warranty.
- Defects and/or damage to the product must be reported to the manufacturer immediately, but no later than **seven days** after the purchase date.
- The item is made of galvanized steel with a powder-coated finish. Despite this, damage such as scratches or impacts can cause rust.

Copyright

This user information is protected by copyright. Reproduction or reprinting, even in part, as well as the use of images, even in modified form, is only permitted with written consent from the manufacturer.

Manufacturer and Product Service

Replacement parts are available through our product service. Retain your purchase receipt. The product images on the packaging and in the guide are representative.

Art. No. 108628

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
20537 Hamburg / Germany
info@alltrade-topo.de



alltrade-topo.de

Assembly

- Do not move the product once assembled. Assemble it at its final location.
- Lay all parts on the floor and check that all listed parts are present in the specified quantity.
- Contact the manufacturer immediately if parts are missing or damaged. Complaints regarding missing or damaged parts after or during assembly cannot be accepted!
- Assemble the product with at least two people and take your time with the assembly.
- If drilled holes do not align exactly, do not fully tighten the screws initially or loosen them again to give tight screws more play. After finishing the assembly, tighten all screws consecutively.
- Screw connections may loosen during use and compromise the product's stability. Therefore, regularly check and tighten the screws.
- Ensure that all parts are correctly positioned and functioning after assembly.

Disassembly

Proceed in reverse order of assembly.

Inhoud

Inleiding.....	15
Beoogd gebruik.....	15
Belangrijke veiligheidsinstructies.....	16
Reiniging & Onderhoud x Verwijdering.....	18
Garantie.....	18
Auteursrecht.....	19
Fabrikant en Productservice.....	19
Montage.....	19 + 33
Demontage.....	19
Leveringsomvang.....	31

Inleiding

Hartelijk dank dat u voor ons PLATS-product heeft gekozen. Deze gebruiksinformatie geeft u belangrijke aanwijzingen en waarschuwingen over het gebruik, de veiligheid, montage en bediening.



Bewaar deze gebruiksinformatie goed voor later gebruik. Geef deze ook door aan een eventuele volgende eigenaar.

Gebruik het product alleen als het in perfecte staat verkeert. Als het artikel of een deel ervan defect is, mag het absoluut niet worden gebruikt.

Online vindt u ons op:



alltrade-topo.de

Beoogd gebruik:

Deze afvalbakbox is bedoeld voor gebruik buitenshuis en is ontworpen voor gebruik met kunststof afvalbakken. Ander gebruik dan hierboven beschreven of wijzigingen aan het product zijn niet toegestaan en kunnen leiden tot letsel en schade aan het product. Het product is niet geschikt voor commercieel gebruik.



Waarschuwing!

Bij onjuist gebruik bestaat er gevaar voor verwondingen voor de gebruiker en eventueel aanwezige personen! personen in de directe omgeving!

- Overbelast het product niet. Gebruik het alleen voor de doeleinden waarvoor het bedoeld is.
- Het product voldoet aan de actuele normen en veiligheidsvoorschriften op het moment van in de handel brengen bij correct gebruik.
- Houd altijd rekening met de geldende nationale en internationale arbeidsvoorschriften.

Belangrijke veiligheidsinstructies



Verstikkingsgevaar!

Zorg ervoor dat kinderen, jongeren of huisdieren niet met de verpakking spelen. Zij kunnen stikken of kleine onderdelen inslikken!



Gevaar! Let op! Gevaaren voor kinderen!

Zorg ervoor dat kinderen en jongeren niet met het artikel spelen of het ongebeheerd gebruiken!



Snijgevaar!

Tijdens de productie is er op gelet om scherpe randen te vermijden. Ga desondanks voorzichtig om met de onderdelen om ongelukken en verwondingen tijdens montage en gebruik te voorkomen. Draag veiligheids-handschoenen voor uw eigen veiligheid!



Waarschuwing!

Houd onbevoegden en huisdieren weg van het product!



Gevaar voor productbeschadiging!

Monteer het artikel op een stevige, vlakke en voldoende draagkrachtige ondergrond. Montage op gras, aarde of andere onstabiele ondergronden kan de stabiliteit beïnvloeden, vooral bij regen. Controleer na de montage alle verbindingen en de stabiliteit!



Verwondingsgevaar!

Wees voorzichtig bij het opbouwen en verstellen van bewegende delen, om beknelling van vingers te voorkomen!



Verwondingsgevaar!

Dit artikel is geen klimtoestel en geen vervanging voor een ladder!



Gevaar voor productbeschadiging!

Verwijder regelmatig sneeuw, ijs en bladeren van het product om schade te voorkomen.



Waarschuwing!

Het product kan verkleuren als het onbeschermd wordt blootgesteld aan weersomstandigheden (bijvoorbeeld UV-straling)!



Waarschuwing!

Bescherm het product tegen sterke wind en storm, anders kan het omvallen of wegwaaien!

Volg alle veiligheidsinstructies op! Overtreding kan leiden tot persoonlijke letsels of materiële schade.



Reiniging en onderhoud!

Lees de sectie "Reiniging en Onderhoud" zorgvuldig door voor gebruik.



Gezondheidsgevaar!

Gebruik geen scherpe voorwerpen, schuursponzen, chemische oplosmiddelen of verdunners voor het schoonmaken. Deze zijn schadelijk en beschadigen het oppervlak!



Gezondheidsgevaar!

Sluit deuren en deksels na elk gebruik om schade door wind en het binnendringen van dieren te voorkomen.

Reiniging & onderhoud

Gebruik voor het schoonmaken een katoenen doek en helder water. Bij hardnekkig vuil wordt lauw water met een mild reinigingsmiddel aanbevolen. Gebruik nooit benzine, oplosmiddelen, schuurmiddelen of chloorhoudende

schoonmaakmiddelen. Verwijder gemorste vloeistoffen direct. Gebruik alleen aanbevolen onderhoudsproducten.

Verwijdering

Voer het artikel aan het einde van de levensduur op de juiste manier af. Informatie hierover ontvangt u bij uw lokale afvalverwerkingsbed-

rijf. De verpakking bestaat uit karton en kunststoffen die gemarkeerd zijn voor recycling. Voer deze correct af.

Garantie:

Dit artikel is met zorg geproduceerd en voortdurend gecontroleerd. De wettelijke garantieperiode bedraagt twee jaar vanaf de aankoopdatum. Bewaar uw **aankoopbewijs**. De garantie vervalt bij onvoldoende onderhoud of verkeerd gebruik. Slijtageonderdelen en slijtageverschijnselen (zoals roestvorming, kleurveranderingen) vallen niet onder de garantie. De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder de technische eigenschappen en prestaties van het artikel te beïnvloeden. Voor aanpassingen die door de gebruiker worden gedaan, is de fabrikant niet aansprakelijk. De garantietermijn wordt niet verlengd door reparaties. Na afloop van de garantieperiode zijn reparaties tegen betaling. De fabrikant kan kosten in rekening brengen voor arbeid, transport en verpakking. Neem vooraf contact op met de fabrikant om kosten te vermijden.

Let op:

- Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
- Het artikel is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik.
- Overtredingen, aanpassingen of gebruik van niet-goedgekeurde onderdelen vallen buiten de garantie.
- Schade moet binnen **zeven dagen** na aankoop worden gemeld.
- Het artikel is gemaakt van gegalvaniseerd staal met poedercoating en kan roesten bij beschadiging.

Auteursrecht:

Deze gebruiksinformatie is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie, zelfs gedeeltelijk, en gebruik van afbeeldingen zijn alleen toegestaan met schriftelijke toestemming.

Fabrikant en Productservice:

Reserveonderdelen zijn verkrijgbaar via de productservice. Bewaar uw aankoopbewijs zorgvuldig.

Artikelnr: 108628

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
20537 Hamburg / Duitsland
info@alltrade-topo.de



alltrade-topo.de

Montage:

- Het product mag in gemonteerde toestand niet worden verplaatst, dus zet het product in elkaar op de plaats waar het uiteindelijk wordt geïnstalleerd.
- Leg alle onderdelen voor u op de grond en controleer of alle vermelde onderdelen in de opgegeven hoeveelheid aanwezig zijn.
- Neem onmiddellijk contact op met de fabrikant als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn.
- Als de montage eenmaal is voltooid of gestart, kunnen klachten door beschadiging of ontbrekende onderdelen niet meer worden erkend!
- Zet het product met minstens 2 personen in elkaar en neem voldoende tijd voor de montage.
- Als de boorgaten niet precies passen, draai de schroeven dan niet eerst vast of weer los. Hierdoor krijgen vastzittende schroeven meer bewegingsruimte. Draai na de montage alle schroeven één voor één aan.
- De schroefverbindingen kunnen tijdens het gebruik loskomen en zo de stabiliteit van het product in gevaar brengen. Draai de schroeven daarom regelmatig aan.
- Controleer na de montage of alle onderdelen goed zitten en functioneren.

Demontage:

Volg de omgekeerde volgorde van de montage.

Obsah

Úvod	20
Určené použití	20
Důležité bezpečnostní pokyny	21
Čištění a údržba x Likvidace	23
Záruka	23
Autorská práva	24
Výrobce a produktový servis	24
Montáž	24 + 33
Demontáž	24
Obsah balení	31

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt PLATS. Tato uživatelská příručka obsahuje důležité pokyny a varování týkající se používání, bezpečnosti, montáže a obsluhy.



Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití. Předávejte ji případnému novému majiteli. Používejte produkt pouze v případě, že je v bezvadném stavu. Pokud je výrobek nebo jeho část poškozená, nesmí být používána.

Online nás najdete na:



alltrade-topo.de

Určené použití:

Tento box na odpadky je určen pro venkovní použití a je určen pro použití s plastovými odpadkovými koši. Jakékoli jiné než výše popsané použití nebo jakákoli úprava výrobku není povolena a může vést ke zranění a poškození výrobku. Výrobek není vhodný pro komerční použití.



Varování!

Při nesprávném použití hrozí nebezpečí zranění uživatele nebo osob v bezprostředním okolí!

- Produkt nepřetěžujte. Používejte jej pouze k účelům, ke kterým je určen.
- Produkt odpovídá aktuálním standardům a platným bezpečnostním předpisům v době uvedení na trh v rámci jeho určeného použití.
- Vždy dodržujte platné národní a mezinárodní pracovní předpisy.

Důležité bezpečnostní pokyny:



Nebezpečí udušení!

Zajistěte, aby děti, mladiství a domácí zvířata nehrály s obalem. Mohly by se v něm udusit. Malé části by mohly být také spolknuty!



Nebezpečí! Pozor!

Nebezpečí pro děti! Ujistěte se, že děti a mladiství si s výrobkem nehrají a/nebo jej nepoužívají bez dozoru!



Nebezpečí pořezání!

Během výroby bylo dbáno na to, aby se předešlo ostrým hranám na výrobku. Přesto manipulujte s jednotlivými částmi opatrně, aby nedošlo k nehodám nebo zraněním během montáže a používání. Pro svou vlastní bezpečnost noste ochranné rukavice!



Varování!

Udržujte nepovolané osoby a domácí zvířata mimo dosah výrobku!



Nebezpečí zranění!

Dávejte pozor, abyste si při montáži a nastavování pohyblivých částí neskrýpli prsty!



Nebezpečí poškození produktu!

Výrobek musí být smontován a umístěn na pevný, rovný a dostatečně nosný povrch. Montáž na trávu, zeminu nebo jiné nevhodné povrchy snižuje stabilitu výrobku, zejména když tyto povrchy při dešti změknou a stanou se bahnitými. Po montáži zkontrolujte všechny spoje a stabilitu výrobku!



Nebezpečí zranění!

Tento výrobek není určen jako lezecké zařízení ani jako náhrada za žebřík!



Nebezpečí poškození produktu!

Pravidelně odstraňujte sníh, led a listí z horní části výrobku, protože přílišná zátěž může výrobek poškodit.



Varování!

Při vystavení výrobku povětrnostním vlivům (např. UV záření) může dojít k vyblednutí barvy!



Varování!

Chraňte výrobek před silným větrem a bouřkami, aby se nepřevrátil a/nebo neodfoukl!

Dbejte všech bezpečnostních pokynů! Nedodržováním bezpečnostních pokynů ohrožujete sebe i ostatní. Nedodržení může mít za následek zranění osob a škody na majetku.



Čištění a údržba!

Před použitím si pečlivě přečtěte část o čištění a údržbě! Tato část obsahuje důležité pokyny k tématu čištění a péče.



Zdravotní riziko!

K čištění produktu nepoužívejte ostré předměty, drátěnky, chemická rozpouštědla, ředidla nebo čisticí prostředky. Tyto látky jsou zdraví škodlivé a poškozují povrch výrobku!



Zdravotní riziko!

Po každém použití zavřete dveře a víka, abyste zabránili poškození větrem a ochránili výrobek před zvířaty.

Čištění a údržba:

K čištění použijte bavlněný hadřík a čistou vodu. Pro odolné nečistoty doporučujeme vlažnou vodu a jemný čisticí prostředek. Nepoužívejte benzín, rozpouštědla, abrazivní prostředky nebo čisticí prostředky na bázi

chlóru. Rozlité kapaliny odstraňte ihned. Pro údržbu používejte pouze doporučené prostředky.

Likvidace

Po skončení životnosti výrobek řádně zlikvidujte. Informace získáte u příslušného odpadového hospodářství. Balení je vyrobeno z kartonu a plastu, které jsou příslušně označeny

a recyklovatelné. Balení zlikvidujte správně v příslušných sběrných místech ve vašem regionu.

Záruka

Tato položka byla vyrobena s velkou péčí a pod neustálou kontrolou. Zákonná záruka je dva roky od data zakoupení. Ušchovejte si prosím doklad o koupi. Záruka se nevztahuje na případy nedostatečné nebo dokonce zanedbané péče a/nebo nesprávného používání předmětu. Dále se záruka nevztahuje na opotřebitelné části a známky opotřebení (např. tvorba rzi, barevné změny atd.).

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny v konstrukci, aniž by tím byly dotčeny technické vlastnosti a užité vlastnosti předmětu.

Výrobce neodpovídá za změny provedené na předmětu uživatelem. V případě jakýchkoli stížností se obraťte na výrobce.

Záruční doba se neprodlužuje o opravy provedené v rámci zákonné záruky nebo jako projev dobré vůle. To platí i pro vyměněné a opravené díly. Opravy provedené po uplynutí záruční doby jsou zpoplatněny.

Výrobce si vyhrazuje právo účtovat kupujícímu veškeré náklady, jako jsou náklady na práci, dopravu/přepravu, balné atd. v případě reklamaci, na které se nevztahuje záruka.

Proto si před zasláním reklamace ujasněte s výrobcem, zda se jedná o záruční nárok, abyste se vyhnuli případným nákladům.

Berte na vědomí:

- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním položky. Za správné použití položky je odpovědný výhradně uživatel.
- Výrobek je určen výhradně pro soukromé použití a nesmí být v žádném případě používán komerčně.
- K nepředvídatelným škodám může dojít v případě nedodržení předpisů, úprav předmětu nebo použití dílů, které nebyly testovány a schváleny výrobcem. Na tyto případy se proto nevztahuje zákonná záruka.
- Vady a/nebo poškození předmětu je třeba neprodleně, nejpozději však do sedmi dnů od data zakoupení, nahlásit výrobcí.
- Položka je vyrobena z pozinkované oceli a opatřena práškovou povrchovou úpravou.
- V případě poškození, např. poškrábáním nebo nárazem, může předmět přesto zrezivět.

Autorská práva

Tyto informace o používání jsou chráněny autorským právem.

Kopírování nebo tisk, i částečný, stejně jako použití obrázků, i ve změněné podobě, je povoleno pouze s písemným souhlasem výrobce.

Výrobce a zákaznický servis:

Náhradní díly obdržíte prostřednictvím zákaznického servisu. Proto si pečlivě uschovejte doklad o koupi.

Zobrazení produktů na obalu a v návodu k použití jsou podobné skutečnému výrobku.

Číslo artiklu: 108628

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
20537 Hamburg / Německo
info@alltrade-topo.de



alltrade-topo.de

Montáž

- Výrobek po sestavení nepřemísťujte, proto jej sestavte na konečném místě instalace.
- Rozložte všechny části na podlahu a zkontrolujte, zda jsou přítomny všechny uvedené díly v odpovídajícím počtu.
- Pokud nějaké části chybí nebo jsou poškozené, okamžitě kontaktujte výrobce.
- Reklamace po dokončení nebo zahájení montáže z důvodu poškození nebo chybějících dílů již nebudou uznány!
- Výrobek sestavujte alespoň ve dvou osobách a věnujte dostatek času správné montáži.
- Pokud otvory pro šrouby přesně nesedí, nejprve šrouby zcela neutahujte nebo je uvolněte.
- Tím získáte větší volnost při montáži. Po dokončení montáže všechny šrouby postupně pevně utáhněte.
- Během používání se mohou šrouby uvolnit, což může ovlivnit stabilitu výrobku. Pravidelně proto šrouby dotahujte.
- Po montáži se ujistěte, že všechny části správně sedí a fungují.

Demontáž

Postupujte v opačném pořadí než při montáži.

Spis Treści:

Wprowadzenie	25
Przeznaczenie	25
Ważne wskazówki bezpieczeństwa	26
Czyszczenie i pielęgnacja	28
Utylizacja	28
Gwarancja	29
Prawa autorskie	30
Producent i serwis produktu	30
Montaż	30 + 33
Demontaż	30
Zakres dostawy	31

Wprowadzenie:

Dziękujemy za wybór naszego produktu PLATS. Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera ważne wskazówki i ostrzeżenia dotyczące użytkowania, bezpieczeństwa, montażu i obsługi.



Zachowaj instrukcję użytkowania do przyszłego użytku. Przekaż ją także ewentualnemu przyszłemu właścicielowi. Używaj produktu tylko wtedy, gdy jest on w idealnym stanie. Jeśli produkt lub jego część są uszkodzone, nie należy go używać.

ciała i uszkodzeniem produktu. Produkt nie nadaje się do użytku komercyjnego.



! Ostrzeżenie:

Niewłaściwe użycie może prowadzić do obrażeń użytkownika lub osób w najbliższym otoczeniu!

Online znajdziesz nas pod adresem:



alltrade-topo.de

Przeznaczenie:

Ten pojemnik na odpady jest przeznaczony do użytku na zewnątrz i jest przeznaczony do użytku z plastikowymi pojemnikami na odpady. Jakiegokolwiek użycie inne niż opisane powyżej lub jakiegokolwiek modyfikacje produktu są niedozwolone i mogą skutkować obrażeniami

- Nie przeciążaj produktu. Używaj go wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Produkt spełnia aktualne normy i obowiązujące przepisy bezpieczeństwa w momencie wprowadzenia do obrotu.
- Zawsze przestrzegaj krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących pracy.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa:



Niebezpieczeństwo uduszenia!

Upewnij się, że dzieci, młodzież ani zwierzęta domowe nie bawią się opakowaniem. Mogą się w nim udusić. Małe elementy mogą zostać połknięte!



! Ryzyko uszkodzenia produktu!

Regularnie usuwaj śnieg, lód i liście z górnej części produktu, ponieważ zbyt duże obciążenie może prowadzić do uszkodzeń.



Niebezpieczeństwo skaleczenia!

Podczas produkcji zwrócono uwagę na unikanie ostrych krawędzi produktu. Niemniej jednak, obchodź się ostrożnie z poszczególnymi częściami, aby zapobiec wypadkom lub obrażeniom podczas montażu i użytkowania. Dla własnego bezpieczeństwa zakładaj rękawice ochronne!



Niebezpieczeństwo! Uwaga!

Zagrożenie dla dzieci! UWAGA! Upewnij się, że dzieci i młodzież nie bawią się produktem ani nie korzystają z niego bez nadzoru! domących zwierząt k produktu!



Ryzyko uszkodzenia produktu!

Produkt musi być zamontowany i ustawiony na stabilnym, równym i wystarczająco nośnym podłożu. Montaż na trawie, ziemi lub innych niewystarczających podłożach zmniejsza stabilność produktu, ponieważ takie podłoża mogą stać się błotniste i miękkie podczas deszczu. Po montażu sprawdź wszystkie połączenia i stabilność produktu!



Ostrzeżenie!

Trzymaj osoby nieupoważnione i zwierzęta z dala od produktu!



Ryzyko obrażeń!

Zachowaj ostrożność podczas montażu i przestawiania ruchomych części, aby nie przytrafić palców!



Ryzyko obrażeń!

Ten produkt nie jest urządzeniem do wspinaczki ani zamiennikiem drabiny!



Ostrzeżenie!

Produkt może blaknąć, jeśli jest narażony na działanie warunków atmosferycznych (np. promieniowanie UV) bez odpowiedniej ochrony!



Zagrożenie dla zdrowia!

Po każdym użyciu zamykaj drzwi i pokrywę, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wiatrem i odstraszyć zwierzęta. UV żareniu) bez ochrony.



Ostrzeżenie!

Chroń produkt przed silnym wiatrem i burzami, ponieważ może się przewrócić i/lub zostać porwany przez wiatr!



Czyszczenie i pielęgnacja!

Przed użyciem dokładnie przeczytaj sekcję dotyczącą czyszczenia i pielęgnacji! Ta sekcja zawiera ważne wskazówki dotyczące czyszczenia i pielęgnacji.



Zagrożenie dla zdrowia!

Nie używaj ostrych przedmiotów, szorstkich ściereczek, rozpuszczalników chemicznych, rozcieńczalników farb ani rozpuszczalników do czyszczenia produktu. Są one szkodliwe dla zdrowia i mogą uszkodzić powierzchnię!

Zwracaj uwagę na wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa! Nieprzestrzeganie ich może prowadzić do obrażeń i szkód materialnych.

Czyszczenie i pielęgnacja!

Przed użyciem dokładnie zapoznaj się z instrukcją dotyczącą czyszczenia i pielęgnacji. Nie używaj ostrych przedmiotów, szorstkich ściereczek, rozpuszczalników chemicznych ani środków do usuwania farby, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia i uszkodzenia powierzchni.

Zawsze zamykaj drzwi i pokrywę po użyciu, aby uniknąć uszkodzeń przez wiatr i odstraszyć zwierzęta.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Używaj bawełnianej ściereczki i czystej wody. W przypadku trudnych zabrudzeń zalecamy letnią wodę i łagodny środek czyszczący. Unikaj benzyny, rozpuszczalników, środków ściernych lub produktów na bazie chloru. Natychmiast usuwaj rozlane płyny. Używaj tylko zalecanych produktów pielęgnacyjnych.

Używaj tylko zalecanych produktów pielęgnacyjnych.

Utylizacja:

Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami. Informacje uzyskasz w lokalnym zakładzie utylizacji odpadów.

Opakowanie można poddać recyklingowi.

Gwarancja:

Ten przedmiot został wyprodukowany z wielką starannością i pod stałą kontrolą.

Ustawowa gwarancja wynosi dwa lata od daty zakupu. Prosimy o zachowanie paragonu.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku niewystarczającej lub nawet zaniedbanej pielęgnacji i/lub nieprawidłowego użytkowania produktu. Ponadto gwarancja nie obejmuje części zużywających się i oznak zużycia (np. rdzy, zmian koloru itp.). Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie bez wpływu na charakterystykę techniczną i właściwości użytkowe produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonane w produkcie przez użytkownika. W przypadku jakichkolwiek reklamacji prosimy o kontakt z producentem.

Okres gwarancji nie jest przedłużany przez jakiekolwiek naprawy wykonywane w ramach gwarancji ustawowej lub w geście dobrej woli. Dotyczy to również wymienianych i naprawianych części. Naprawy przeprowadzone po upływie okresu gwarancyjnego podlegają opłacie. Producent zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy wszelkimi kosztami, takimi jak koszty robocizny, frachtu/transportu, opakowania itp. w przypadku reklamacji nieobjętych gwarancją. Dlatego przed wysłaniem reklamacji należy wyjaśnić z producentem, czy istnieje roszczenie gwarancyjne, aby uniknąć jakichkolwiek kosztów.

użytku prywatnego i w żadnym wypadku nie może być wykorzystywany do celów komercyjnych.

- Nieprzewidywalne szkody mogą wystąpić w przypadku niezgodności, modyfikacji produktu lub użycia części, które nie zostały przetestowane i zatwierdzone przez producenta. W związku z tym nie są one objęte ustawową gwarancją.
- Wady i/lub uszkodzenia produktu należy zgłaszać producentowi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty zakupu.
- Element jest wykonany ze stali ocynkowanej i wykończony powłoką proszkową. W przypadku uszkodzenia, np. zadrapania lub uderzenia, przedmiot może nadal rdzewieć.

Uwaga:

- Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowe korzystanie z produktu.
- Artykuł jest przeznaczony wyłącznie do

Prawa autorskie:

Niniejsza informacja dla użytkownika jest chroniona prawem autorskim. Powielanie lub przedruk, nawet w części, jak również wykorzystanie ilustracji, nawet w zmodyfikowanej formie, jest dozwolone wyłącznie za pisemną zgodą producenta.

Producent i serwis produktu:

Części zamienne można uzyskać w serwisie produktu. Dlatego ważne jest, aby zachować dowód zakupu. Ilustracje produktu na opakowaniu i informacje dotyczące użytkowania są podobne do produktu.

Art. Nr art. 108628

Alltrade TOPO GmbH
Eiffestrasse 76
20537 Hamburg / Niemcy
info@alltrade-topo.de



alltrade-topo.de


Montaż:

- Produkt nie może być przenoszony po zmontowaniu, dlatego należy go zmontować w miejscu docelowej instalacji.
- Umieść wszystkie części na podłodze przed sobą i sprawdź, czy wszystkie wymienione części są obecne w określonej ilości.
- W przypadku braku lub uszkodzenia jakichkolwiek części należy niezwłocznie skontaktować się z producentem. Po zakończeniu lub rozpoczęciu montażu reklamacje z powodu uszkodzeń lub brakujących części nie mogą być uznawane!
- Produkt powinien być montowany przez co najmniej 2 osoby, a czas montażu powinien być wystarczający.
- Jeśli wywiercone otwory nie pasują dokładnie, nie dokręcaj najpierw śrub lub poluzuj je ponownie. Zapewni to zakleszczonemu śrubom większe pole manewru. Po zakończeniu montażu dokręć kolejno wszystkie śruby.
- Połączenia śrubowe mogą poluzować się podczas użytkowania, a tym samym pogorszyć stabilność produktu. Dlatego należy regularnie dokręcać śruby.
- Po zakończeniu montażu należy upewnić się, że wszystkie części są prawidłowo osadzone i działają.

Demontaż:

Należy postępować w kolejności odwrotnej do montażu.

A		1x
B		2x
C		1x
D		2x
E		1x
F	1014x598x20mm	2x
G	1014x623x20mm	2x
H		2x
I	1014x580x22mm	2x

J	1014x605x22		2x
K			8x
L			8x
M			4x
N			4x
O			4x
P			8x
Q			10x
R	M4x10mm		48x
S	M4x20mm		12x
T	M4x30mm		18x
U	M4x14mm		60x
V			4x
X			1x
Y1			8x

(DE) Diese Teile werden nur benötigt, wenn man mehrere Boxen miteinander verbinden möchte.



(GB) These parts are only needed if you want to connect multiple boxes together.

(NL) Deze onderdelen zijn alleen nodig als je meerdere boxen met elkaar wilt verbinden.


(CZ) Tyto díly jsou potřeba pouze v případě, že chcete propojit více boxů dohromady.

(PL) Te części są potrzebne tylko wtedy, gdy chcesz połączyć ze sobą kilka pudełek.


Y			4x
Z			4x




1. _____




2. _____




3. _____




4. _____




5.




6.




7.




8.



9.



10.



Alltrade TOPO GmbH
Eiffestraße 76
20537 Hamburg / Germany

info@alltrade-topo.de
www.alltrade-topo.de