



DE Code 0000 einstellen. Bügel herunterdrücken und öffnen

GB Set code 0000. Press down the shackle and open

FR Composez le code 0000. Appuyer sur l'anse et ouvrir

NL Code 0000. Beugel omlaag drukken en openen

IT Regolare la combinazione 0000. Premere l'arco verso il basso e aprirlo

ES Ajustar el código 0000. Abrir el arco presionando hacia abajo

PT Introduzir o código 0000. Pressionar o arco para baixo e abrir

DK Indstil kode 0000. Tryk på bjælken ned, og åbn

SE Ställ in koden 0000. Tryck ned bygeln och öppna

NO Still inn nøkkelen, og vri den 90°

SK Vri kľúčom avainta takaisin 90 astetta

PL Aseta koodiksi 0000. Paina sanka alas ja avaa se

PL Ustawić kod 0000. Wypchnąć pałąk i otworzyć

CZ Nastavte kód 0000. Zatlačte strmeň smerom nadol a otvorte

SK Nastavte kód 0000. Zatlačte strmeň smerom nadol a otvorte

HU Állíts be a 0000. Nyomja le a kengyelét és nyissa ki

RU Установите код 0000. нажать на скобу и открыть

DE Schlüssel einstecken und um 90° drehen

GB Insert key and turn by 90°

FR Insérer la clé et tourner de 90°

NL Steek de sleutel in en draai deze 90°

IT Inserire la chiave e ruotare di 90°

ES Insertar la llave y girar 90°

PT Inserir a chave e rodar em 90°

DK Sæt nøglen i, og drej den 90°

SE Stick in nyckeln och vrid 90°

NO Sett inn nøkkelen og vri den 90°

SK Aseta avain lukkoon ja käännä sitä 90 astetta

PL Włożyć klucz i obrócić o 90°

CZ Zasuňte klíč a otočte jím o 90°

SK Zasuňte kľúč a otočte ho o 90°

HU Dugja be a kulcsot és forgassa el 90°-kal

RU вставить ключ и повернуть на 90°

DE Neuen Code einstellen

GB Set new code

FR Composez votre nouveau code

NL Nieuwe code instellen

IT Regolare la nuova combinazione

ES Introducir el código

PT Configurar um novo código

DK Indstil den nye kode

SE Ställ in den nya koden

NO Still inn en ny kode

SK Aseta uusi koodi

PL Ustawić nowy kod

CZ Nastavte nový kód

SK Nastavte nový kód

HU Állítson be új kódot

RU установить новый код

DE Schlüssel um 90° zurück drehen und danach entfernen

GB Turn key back by 90° and then remove

FR Tourner à nouveau la clé de 90° dans le sens contraire puis la retirer

NL Sleutel 90° terugdraaien en daarna uittrekken

IT Ruotare la chiave di 90° nel verso opposto e poi rimuoverla

ES Girar 90° hacia atrás la llave y después retirarla

PT Rodar a chave de volta em 90° e depois retirar

DK Drej nøglen 90° tilbage, og tag den derefter ud

SE Vrid tillbaka nyckeln 90° och dra sedan ut

NO Vri nøkkelen 90° tilbake og dra den ut

SK Käännä avainta takaisin 90 astetta ja poista se lukosta

PL Następnie obrócić klucz z powrotem o 90° i wyciągnąć

CZ Otočte kľúčom o 90° zpět a vytáhněte ho

SK Otočte kľúč späť o 90° a potom ho vytiahnite

HU Forgassa vissza a kulcsot 90°-kal, majd vegye ki

RU вывернуть ключ обратно на 90° и затем вытаснуть

DE Bügel herunterdrücken und Zahlenräder verstellen

GB Press down the shackle and scramble digits

FR Appuyer sur l'anse et brouiller les roues à chiffres

NL Beugel omlaag drukken en cijferwielen verdraaien

IT Premere l'arco verso il basso e ruotare le cifre per mascherare la combinazione

ES Presione hacia abajo el arco y rotar las ruedas

PT Pressionar o arco para baixo e mover as rodas numéricas

DK Tryk på bjælken ned og drej kodehjulene

SE Tryck ned bygeln och ändra sifferhjulene

NO Skryv ned bøylen og juster tallhjulene

SK Paina sanka alas ja numeriekikkojen asetus

PL Wypchnąć pałąk i przestawianie kółek cyfrowych

CZ Zatlačte na oko a protočte číselná kolečka

SK Zatlačte strmeň smerom nadol a prestavte číselníkové kolieska

HU Nyomja le a kengyelét és állítsa el a kódot

RU нажать на скобу и поменять положение роликов с цифрами



© ABUS 2024
ABUS August Bremicker Söhne KG
D 58292 Wetter | Germany.
Tel.: +49 (0) 23 35 63 40
www.abus.com | info@abus.de