

Zkouška vztlaku:
1.9 Pojistka proti prasknutí hadice (CFH, vřr. č. 52118)
10.Tlakový regulátor na 2,5 bar (CFH, vřr. č. 52114)
11.Propanová lahev

Kontrolujte laskavě, zda-li nechybí žádný díl.

Sevastiny:

Speciální 60 mm hořák (obr.1) pevně přisluhuje na prodloužavé trubici (obr.2). Totéž pla-tí i při připojení prodloužovací trubice (obr.2) na dráždo (obr.4). Není přípotebě hadič, kterou je veden propan (obr.7) na dráždo (obr.4) – pozor: jedná se o levotočivý závit. Jako další prvek namontujte tlakový regulátor (obr.10) na hadici, kterou je veden propan (obr.7), jak je zobrazeno na obrázku. Někdy se používá i prodloužená hadice, která umožňuje výmě-nu plynem o hmotnosti 5 kg, 11 kg nebo 33 kg, musťe na lahvi s propanovým plynem pev-ně utáhnout ventil (č.11). Montáž přístroje - jenž je již jinak kompletně sestaven - na propanovou lahev (obr.11) lze provádět výhradně pouze venku.

Zkouška těsnosti

Než začne proudit tekutý plyn, přesvědčte se, je-li na dráždo (obr.4) uzavřen regulační ven-til (obr.6). Pak otevřete ventil na lahvi s propanovým plynem (obr.11). Je nezbytné, abyste po sestavení přístroje a později před každým dalším použitím kontrolovali, jsou-li všechny součástky spojeny tak, aby neunikal žádný plyn. Přesvědčte se, aby byly všechny připoje a spojovací prvky těsné a nebyly poškozeny. Na zkoušku těsnosti použijte originální sprej na hledání netěsních míst od firmy CFH, vřr.č. 52110, jenž je za výhodnou cenu k do-stání v obchodě, nebo spíše, pokud prochází plyn, potuďte mydlovou vodou (např. plát skleničky vody) o 10 kapek prostředků na mytí nádobí). Buto-li se tvoří malé bublinky, místo netěsní. V žádném případě však nesmíte provádět tuto kontrolu otevřeným plamenem.

Uvedení do chodu

Uzavřete regulační ventil (obr.6) na dráždle a správné namontujte tlakový regulátor (obr.10) na lahev s propanem (obr.11). Pootevřete nyní plynový regulační ventil (obr.6), jenž je na dráž-dle (obr.4), a ventil na lahvi s propanem. Potom stiskněte několikrát tlačítko piezozapalování (obr.8) a zapalte na hořák (obr.1) plamen, aniž byste však stiskli páčkový spříc (obr.5). Nech- te přístroj krátce zahřát (asi 20 vteřin) s malým plameňom. Potom pomalu stiskněte páčkový spříc (obr.5), aby se dosáhlo plného výskolu přístroje. Při krátkém přerušení práce páčkový spříc (obr.5) uvolníte, tím se automaticky zoslabí plamen. Preto je nutné, abyste smontovali přiložený stojan na odkládání přístroje. Zabraňte přetřátí hadice. Přesvědčte se, že plamen (přestávky) uzavřete prvodu plynů uzavřením ventilu na lahvi s propanem. Lahve s propanem musí vždy stát, aby se zabránilo vniknutí kapalného plynu do hořáku.

Vypnutí

Uzavřete ventil na lahvi s propanovým plynem, přístroj však ponechejte tak dlouho v chodu, dokud se nepozastavíe zbývající množství plynu z hadice. Poté zavřete regulační ventil plynu (obr.6) na drážku.

Výměna lahev s propanem

Výměna propanové lahev se může provádět pouze venku, v bezpečné vzdálenosti od zápalných zdrojů, hořálkových látek a v dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. Před výměnou lahev se ujistěte, že vyhořel plyn, který byl v hadci. Při výměně lahev se přesvědčte, aby byl ventil na lahvi s propanem pevně uzavřen. Odsroubujte nyní tlakový regulátor (obr.10) od lahev s propanem (obr.11). Všechny ostatní díly mohou zůstat sešroubované. Při každém novém připojení propanové lahev (obr.11) se ujistěte, aby žádnými spoji neunikal plyn. Před každým uvedením do chodu překontroluje funkce bezpečnosti přístroje, respektive hadič, kudy proudí plyn. Pokud je zpořehřel, natržen nebo vykazuje-li jakékoli poškození, okamžitě ji vyměňte. Nejdelší povolená délka hadice je 3m.

Technické údaje:

Teplota plamene: přibližně 1.800 °C
Druh plynu: propan
Tlak plynu: při použití tlakového regulátoru CFH, vřr.č. 52114 = 2,5 bar
Spotřeba: ca. 2,8 kg/h

Podmínky při skladování a přepravě zahřívacího a opalovací-ho přístroje PZ 6000

Po ukončení práce, před skládáním či přípravou zahřívacího a opalovacího přístroje PZ 6000 vždy odsroubujte tlakový regulátor od lahev s propanem. Dbejte na to, aby byl zahřívací a opa-lovací přístroj PZ 6000 ve vychlazeném stavu a aby byl uzavřen regulační ventil na prvodu plynu (obr.6), než bude bezprostředně předvedeno k dalšímu použití. Při přepravě přístroje, zvláště je nutno zabezpečí, aby zahřívací a opalovací přístroj stál pevně a neprevrhl se nebo nespadl.

Čistění přístroje

Přístroj je možné čistit suchým hadříkem, jen když je hořák ve vychlazeném stavu. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, jelikož by se mohl upchat otvor v hořáku a plynové trysky.

Ošetřování přístroje

Používejte jen předepsané náhradní díly. Nikdy nepoužívejte přístroj, jehož jakýkolí díl vyka-že nějaké poškození. Opravy, jakož i výměnu trysky, nechte provést jen autorizovanou od-bornou firmou na kapalný plyn.

Na přístroji neprovádějte žádné změny. Sestavení a seřízení, které je provedeno výrobcem, se nesmí měnit. Může být nebezpečné na přístroji svévolně provádět konstrukční změny, odstraňovat součástky, nebo používat takové součástky, které nejsou pro přístroj povoleny výrobcem.

Životní prostředí

Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, který není nebezpečný pro ozonovou vrstvu. Obsah lahev s propanem nemá omezenou dobu trvanlivosti.

Bezpečnostní předpisy a varování:

Přístroje se nesmí používat pod úrovní povrchu země.
Zahřívací a opalovací přístroj i propanovou lahev uchovávejte vždy z dosahu dětí a chrante je před nim. Přístroj nesmí používat děti.
Přístroj používte výhradně pouze venku.
Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na lahvi s propanem.
Vždy se ujistěte, aby byl po ukončení práce zcela uzavřen ventil na lahvi s propanem i regulační ventil (obr.6).
Potom odpojte zahřívací a opalovací přístroj tím, že odsroubujete regulátor tlaku (obr.10) od lahev s propanem (obr.11).
Na lahvi s propanem neprovádějte žádné manipulace.
Přístroj před zahřítím nad 50°C (např. sluneční záření).
Výměna propanové lahev se může uskotočňovat i venku, v dostatečné vzdálenosti od všech možných zápalných zdrojů jako je otevřený plamen, hořáky, elektrické variče a v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob. Při výměně nádoby je požadkou vyčistit.
Pokud by přístroje unikl plyn (byl by cítit zápach plynu), odnešte jej okamžitě na místo s dobrou cirkulací vzduchu, kde nejsou žádné zápalné zdroje, abyste mohli najít a opravit netěsné místo.
Netěsnění místa je možné hledat pouze venku a to tak, že místo potuře mydlovou vodou. Nikdy nehledajte netěsný spoj plamenem. Zkoušku, zdali jsou všechna místa řádně těsná, neprovádějte nikdy v blízkosti hořálkových látek a vždy v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.
Nádoba obsahuje propan, jenž je hořlavý. Chráňte před dětmi a nepovolnými osobami.
Výměna propanu se nesmí nikdy přepřevádět leťadlem.
S přístrojem se nesmí pracovat v blízkosti hořálkových látek (papír, dřevo nebo jiné hořlavé látky). Přístroj dosahuje při normálním provozu velmi vysokých teplot.
POZOR: Dostupné součásti na přístroji mohou být velmi horuče (nebezpečné úrazy). Přístroj musí být vždy mimo dosah malých dětí. V žádném případě se nedotýkejte hořáku, pokud je ještě horký.
Pokud přístroj nepoužíváte, skladijate jej tak, aby se na něj nepřisálo nebo aby nestál ve vlhku.
Nikdy neodkládejte zapálený hořák (nebezpečí požáru). Je-li přístroj v chodu, nikdy jej nenecháváte bez dozoru. Pozor! Ani po ukončení práce neodkládejte hořák na hořlavé látky a nebezpečí požáru.
Přístroj nikdy nepoužívejte ve stodole, pod dřevěným stropem či v blízkosti dřevěných plotů.
Nikdy nepoužívejte přístroj při silném větru, dešti nebo ve vlhku. Pokud se poryvem větru uhasí plamen, okamžitě uzavřete ventil na nádobě s propanem i ventil na regulci prvodu plynu (obr.6), aby nemohl dál uchažet plyn.
Neskladijate přístroj v blízkosti tepelných zdrojů (topení, elektrické přístroje, káma či silné sluneční záření, atd.).
Opravy lze provádět pouze v autorizovaných odborných obchodech na kapalném plynu nebo v zákázníckém servisu CFH. V případě opravy odnešte přístroj do obchodu, kde byl zakoupen nebo jej zašleste do zákázníckého servisu firmy CFH.

Doufáme, že zahřívací a opalovací přístroj PZ 6000 bude po mnoho let Vaším užitečným pomocníkem.

Technické a optické změny vyhrazeny.

Plynová hadica: 6,3 mm

Jmenovitá délka: 3 m

PLYN.Typ plynu: BUTAN – PROPAN. Klasifikácia výrobku: Trieda 2. Trieda tlaku: 10 barov. Hadica podľa normy EN 16436-2 pro bután a propan. Polomer ohybu: maximálne 24 mm (6,3 mm). Akékoľvek poškodenie alebo zmeny (celkové alebo čiastčné) vzniklé na hadicovom vedení znamenajú nutnosť jeho výmeny. Úpravy hadicového vedení je zakázaná. Hadica s vložkou nesmí byť nikdy vystave-ný kroucením alebo nadmernému ohýbaniu. Osazení musí vždy odpovídať platným predpisom a do-saďením pokroku technickým predpisom. Nie je možné vykonať opravy.
POZOR: Nepoužívajte v blízkosti horľavých látok, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesný spoj plamenom. Zkoušku, zdali sú všetky miesta ľadnôe těsná, neprovádajte nikdy v blízkosti hořálkových látek a vždy v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.

Čistenie přístroja
Přístroj je možné čistit suchým hadříčkou, iba ak je hořák vo vychludenom stavu. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky, vzhľadom na to, že by sa mohli upchať otvory v hořáku a plynové trysky.

Ošetroenie přístroja
Používať iba predpísané náhradné diely. Nikdy nepoužívaťe přístroj, ktorého akýkoľvek diel vykazuje nejaké poškodenie. Opravy, ako i výmenu trysky, nechajte vykonať len autorizova-nou odbornou firmou na kapalný plyn.

Životné prostredie
Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, ktorý nie je nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Obsah fláky s propánom nemá obmedzenú dobu trvanlivosti.

Bezpečnostní předpisy a varovania:
Přístroj sa nesmie používať pod zemou.
Zahrievací a opalovací přístroj aj propánovú fláhu uchovávaťe vždy mimo dosahu detí a chráňte ich pred nimi. Přístroj nesmú používať deti.
Přístroj používajte výhradne iba vonku.
Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na fláši s propánom.
Vždy sa uistite, aby bol po ukončení práce úplne uzavretý ventil na fláši s propánom i regulačný ventil (obr.6).
Potom odpojte zahrievací a opalovací přístroj tým, že odsrúbkujete regulátor tlaku (obr.10) od fláše s propánom (obr.11).

Nádobu obsahujúcu propán, ktorý je hořlavý, chráňte pred deťmi a nepovolnými osobami.
Fláša s propánom sa nesmie nikdy prepravovať lietadlom.
Výměna fláše s propánom sa môže uskutočňovať výhradne vonku, v dostatočnej vzdialenosti od všetkých možných zápalných zdrojov ako je otvorený plameň, horáky, elektrické variče a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb. Pri výměne nádoby je požadované vyčistiť.
Pokiaľ by s přístrojom unikol plyn (bol by cítiť zápach plynu), odneštie ho okamžite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesniaci spoj plameňom. Skúšku, či sú všetky miesta riadne utesnené, neuskutočňujte nikdy v blízkosti hořálkových látok a vždy v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb.

Nádoba obsahujúce propán, ktorý je hořlavý, chráňte pred deťmi a nepovolnými osobami.
Fláša s propánom sa nesmie nikdy prepravovať lietadlom.
Výměna fláše s propánom sa môže uskutočňovať výhradne vonku, v dostatočnej vzdialenosti od všetkých možných zápalných zdrojov ako je otvorený plameň, horáky, elektrické variče a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb. Pri výměne nádoby je požadované vyčistiť.
Pokiaľ by s přístrojom unikol plyn (bol by cítiť zápach plynu), odneštie ho okamžite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesniaci spoj plameňom. Skúšku, či sú všetky miesta riadne utesnené, neuskutočňujte nikdy v blízkosti hořálkových látok a vždy v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb.

Čistenie přístroja
Přístroj je možné čistit suchým hadříčkou, iba ak je hořák vo vychludenom stavu. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky, vzhľadom na to, že by sa mohli upchať otvory v hořáku a plynové trysky.

Ošetroenie přístroja
Používať iba predpísané náhradné diely. Nikdy nepoužívaťe přístroj, ktorého akýkoľvek diel vykazuje nejaké poškodenie. Opravy, ako i výmenu trysky, nechajte vykonať len autorizova-nou odbornou firmou na kapalný plyn.

Životné prostredie
Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, ktorý nie je nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Obsah fláky s propánom nemá obmedzenú dobu trvanlivosti.

Bezpečnostní předpisy a varovania:
Přístroj sa nesmie používať pod zemou.
Zahrievací a opalovací přístroj aj propánovú fláhu uchovávaťe vždy mimo dosahu detí a chráňte ich pred nimi. Přístroj nesmú používať deti.
Přístroj používajte výhradne iba vonku.
Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na fláši s propánom.
Vždy sa uistite, aby bol po ukončení práce úplne uzavretý ventil na fláši s propánom i regulačný ventil (obr.6).
Potom odpojte zahrievací a opalovací přístroj tým, že odsrúbkujete regulátor tlaku (obr.10) od fláše s propánom (obr.11).

Nádobu obsahujúcu propán, ktorý je hořlavý, chráňte pred deťmi a nepovolnými osobami.
Fláša s propánom sa nesmie nikdy prepravovať lietadlom.
Výměna fláše s propánom sa môže uskutočňovať výhradne vonku, v dostatočnej vzdialenosti od všetkých možných zápalných zdrojov ako je otvorený plameň, horáky, elektrické variče a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb. Pri výměne nádoby je požadované vyčistiť.
Pokiaľ by s přístrojom unikol plyn (bol by cítiť zápach plynu), odneštie ho okamžite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesniaci spoj plameňom. Skúšku, či sú všetky miesta riadne utesnené, neuskutočňujte nikdy v blízkosti hořálkových látok a vždy v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb.

Čistenie přístroja
Přístroj je možné čistit suchým hadříčkou, iba ak je hořák vo vychludenom stavu. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky, vzhľadom na to, že by sa mohli upchať otvory v hořáku a plynové trysky.

Ošetroenie přístroja
Používať iba predpísané náhradné diely. Nikdy nepoužívaťe přístroj, ktorého akýkoľvek diel vykazuje nejaké poškodenie. Opravy, ako i výmenu trysky, nechajte vykonať len autorizova-nou odbornou firmou na kapalný plyn.

Životné prostredie
Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, ktorý nie je nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Obsah fláky s propánom nemá obmedzenú dobu trvanlivosti.

Bezpečnostní předpisy a varovania:
Přístroj sa nesmie používať pod zemou.
Zahrievací a opalovací přístroj aj propánovú fláhu uchovávaťe vždy mimo dosahu detí a chráňte ich pred nimi. Přístroj nesmú používať deti.
Přístroj používajte výhradne iba vonku.
Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na fláši s propánom.
Vždy sa uistite, aby bol po ukončení práce úplne uzavretý ventil na fláši s propánom i regulačný ventil (obr.6).
Potom odpojte zahrievací a opalovací přístroj tým, že odsrúbkujete regulátor tlaku (obr.10) od fláše s propánom (obr.11).

Nádobu obsahujúcu propán, ktorý je hořlavý, chráňte pred deťmi a nepovolnými osobami.
Fláša s propánom sa nesmie nikdy prepravovať lietadlom.
Výměna fláše s propánom sa môže uskutočňovať výhradne vonku, v dostatočnej vzdialenosti od všetkých možných zápalných zdrojov ako je otvorený plameň, horáky, elektrické variče a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb. Pri výměne nádoby je požadované vyčistiť.
Pokiaľ by s přístrojom unikol plyn (bol by cítiť zápach plynu), odneštie ho okamžite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesniaci spoj plameňom. Skúšku, či sú všetky miesta riadne utesnené, neuskutočňujte nikdy v blízkosti hořálkových látok a vždy v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb.

Čistenie přístroja
Přístroj je možné čistit suchým hadříčkou, iba ak je hořák vo vychludenom stavu. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky, vzhľadom na to, že by sa mohli upchať otvory v hořáku a plynové trysky.

Ošetroenie přístroja
Používať iba predpísané náhradné diely. Nikdy nepoužívaťe přístroj, ktorého akýkoľvek diel vykazuje nejaké poškodenie. Opravy, ako i výmenu trysky, nechajte vykonať len autorizova-nou odbornou firmou na kapalný plyn.

Životné prostredie
Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, ktorý nie je nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Obsah fláky s propánom nemá obmedzenú dobu trvanlivosti.

Bezpečnostní předpisy a varovania:
Přístroj sa nesmie používať pod zemou.
Zahrievací a opalovací přístroj aj propánovú fláhu uchovávaťe vždy mimo dosahu detí a chráňte ich pred nimi. Přístroj nesmú používať deti.
Přístroj používajte výhradne iba vonku.
Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na fláši s propánom.
Vždy sa uistite, aby bol po ukončení práce úplne uzavretý ventil na fláši s propánom i regulačný ventil (obr.6).
Potom odpojte zahrievací a opalovací přístroj tým, že odsrúbkujete regulátor tlaku (obr.10) od fláše s propánom (obr.11).

Nádobu obsahujúcu propán, ktorý je hořlavý, chráňte pred deťmi a nepovolnými osobami.
Fláša s propánom sa nesmie nikdy prepravovať lietadlom.
Výměna fláše s propánom sa môže uskutočňovať výhradne vonku, v dostatočnej vzdialenosti od všetkých možných zápalných zdrojov ako je otvorený plameň, horáky, elektrické variče a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb. Pri výměne nádoby je požadované vyčistiť.
Pokiaľ by s přístrojom unikol plyn (bol by cítiť zápach plynu), odneštie ho okamžite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesniaci spoj plameňom. Skúšku, či sú všetky miesta riadne utesnené, neuskutočňujte nikdy v blízkosti hořálkových látok a vždy v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb.

Čistenie přístroja
Přístroj je možné čistit suchým hadříčkou, iba ak je hořák vo vychludenom stavu. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky, vzhľadom na to, že by sa mohli upchať otvory v hořáku a plynové trysky.

Ošetroenie přístroja
Používať iba predpísané náhradné diely. Nikdy nepoužívaťe přístroj, ktorého akýkoľvek diel vykazuje nejaké poškodenie. Opravy, ako i výmenu trysky, nechajte vykonať len autorizova-nou odbornou firmou na kapalný plyn.

Životné prostredie
Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, ktorý nie je nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Obsah fláky s propánom nemá obmedzenú dobu trvanlivosti.

Bezpečnostní předpisy a varovania:
Přístroj sa nesmie používať pod zemou.
Zahrievací a opalovací přístroj aj propánovú fláhu uchovávaťe vždy mimo dosahu detí a chráňte ich pred nimi. Přístroj nesmú používať deti.
Přístroj používajte výhradne iba vonku.
Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na fláši s propánom.
Vždy sa uistite, aby bol po ukončení práce úplne uzavretý ventil na fláši s propánom i regulačný ventil (obr.6).
Potom odpojte zahrievací a opalovací přístroj tým, že odsrúbkujete regulátor tlaku (obr.10) od fláše s propánom (obr.11).

Nádobu obsahujúcu propán, ktorý je hořlavý, chráňte pred deťmi a nepovolnými osobami.
Fláša s propánom sa nesmie nikdy prepravovať lietadlom.
Výměna fláše s propánom sa môže uskutočňovať výhradne vonku, v dostatočnej vzdialenosti od všetkých možných zápalných zdrojov ako je otvorený plameň, horáky, elektrické variče a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb. Pri výměne nádoby je požadované vyčistiť.
Pokiaľ by s přístrojom unikol plyn (bol by cítiť zápach plynu), odneštie ho okamžite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesniaci spoj plameňom. Skúšku, či sú všetky miesta riadne utesnené, neuskutočňujte nikdy v blízkosti hořálkových látok a vždy v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb.

Čistenie přístroja
Přístroj je možné čistit suchým hadříčkou, iba ak je hořák vo vychludenom stavu. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky, vzhľadom na to, že by sa mohli upchať otvory v hořáku a plynové trysky.

Ošetroenie přístroja
Používať iba predpísané náhradné diely. Nikdy nepoužívaťe přístroj, ktorého akýkoľvek diel vykazuje nejaké poškodenie. Opravy, ako i výmenu trysky, nechajte vykonať len autorizova-nou odbornou firmou na kapalný plyn.

Životné prostredie
Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, ktorý nie je nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Obsah fláky s propánom nemá obmedzenú dobu trvanlivosti.

Bezpečnostní předpisy a varovania:
Přístroj sa nesmie používať pod zemou.
Zahrievací a opalovací přístroj aj propánovú fláhu uchovávaťe vždy mimo dosahu detí a chráňte ich pred nimi. Přístroj nesmú používať deti.
Přístroj používajte výhradne iba vonku.
Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na fláši s propánom.
Vždy sa uistite, aby bol po ukončení práce úplne uzavretý ventil na fláši s propánom i regulačný ventil (obr.6).
Potom odpojte zahrievací a opalovací přístroj tým, že odsrúbkujete regulátor tlaku (obr.10) od fláše s propánom (obr.11).

Nádobu obsahujúcu propán, ktorý je hořlavý, chráňte pred deťmi a nepovolnými osobami.
Fláša s propánom sa nesmie nikdy prepravovať lietadlom.
Výměna fláše s propánom sa môže uskutočňovať výhradne vonku, v dostatočnej vzdialenosti od všetkých možných zápalných zdrojov ako je otvorený plameň, horáky, elektrické variče a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb. Pri výměne nádoby je požadované vyčistiť.
Pokiaľ by s přístrojom unikol plyn (bol by cítiť zápach plynu), odneštie ho okamžite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesniaci spoj plameňom. Skúšku, či sú všetky miesta riadne utesnené, neuskutočňujte nikdy v blízkosti hořálkových látok a vždy v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb.

Čistenie přístroja
Přístroj je možné čistit suchým hadříčkou, iba ak je hořák vo vychludenom stavu. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky, vzhľadom na to, že by sa mohli upchať otvory v hořáku a plynové trysky.

Ošetroenie přístroja
Používať iba predpísané náhradné diely. Nikdy nepoužívaťe přístroj, ktorého akýkoľvek diel vykazuje nejaké poškodenie. Opravy, ako i výmenu trysky, nechajte vykonať len autorizova-nou odbornou firmou na kapalný plyn.

Životné prostredie
Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, ktorý nie je nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Obsah fláky s propánom nemá obmedzenú dobu trvanlivosti.

Bezpečnostní předpisy a varovania:
Přístroj sa nesmie používať pod zemou.
Zahrievací a opalovací přístroj aj propánovú fláhu uchovávaťe vždy mimo dosahu detí a chráňte ich pred nimi. Přístroj nesmú používať deti.
Přístroj používajte výhradne iba vonku.
Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na fláši s propánom.
Vždy sa uistite, aby bol po ukončení práce úplne uzavretý ventil na fláši s propánom i regulačný ventil (obr.6).
Potom odpojte zahrievací a opalovací přístroj tým, že odsrúbkujete regulátor tlaku (obr.10) od fláše s propánom (obr.11).

Nádobu obsahujúcu propán, ktorý je hořlavý, chráňte pred deťmi a nepovolnými osobami.
Fláša s propánom sa nesmie nikdy prepravovať lietadlom.
Výměna fláše s propánom sa môže uskutočňovať výhradne vonku, v dostatočnej vzdialenosti od všetkých možných zápalných zdrojov ako je otvorený plameň, horáky, elektrické variče a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb. Pri výměne nádoby je požadované vyčistiť.
Pokiaľ by s přístrojom unikol plyn (bol by cítiť zápach plynu), odneštie ho okamžite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesniaci spoj plameňom. Skúšku, či sú všetky miesta riadne utesnené, neuskutočňujte nikdy v blízkosti hořálkových látok a vždy v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb.

Čistenie přístroja
Přístroj je možné čistit suchým hadříčkou, iba ak je hořák vo vychludenom stavu. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky, vzhľadom na to, že by sa mohli upchať otvory v hořáku a plynové trysky.

Ošetroenie přístroja
Používať iba predpísané náhradné diely. Nikdy nepoužívaťe přístroj, ktorého akýkoľvek diel vykazuje nejaké poškodenie. Opravy, ako i výmenu trysky, nechajte vykonať len autorizova-nou odbornou firmou na kapalný plyn.

Životné prostredie
Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, ktorý nie je nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Obsah fláky s propánom nemá obmedzenú dobu trvanlivosti.

Bezpečnostní předpisy a varovania:
Přístroj sa nesmie používať pod zemou.
Zahrievací a opalovací přístroj aj propánovú fláhu uchovávaťe vždy mimo dosahu detí a chráňte ich pred nimi. Přístroj nesmú používať deti.
Přístroj používajte výhradne iba vonku.
Dbejte na bezpečnostní pokyny uvedené na fláši s propánom.
Vždy sa uistite, aby bol po ukončení práce úplne uzavretý ventil na fláši s propánom i regulačný ventil (obr.6).
Potom odpojte zahrievací a opalovací přístroj tým, že odsrúbkujete regulátor tlaku (obr.10) od fláše s propánom (obr.11).

Nádobu obsahujúcu propán, ktorý je hořlavý, chráňte pred deťmi a nepovolnými osobami.
Fláša s propánom sa nesmie nikdy prepravovať lietadlom.
Výměna fláše s propánom sa môže uskutočňovať výhradne vonku, v dostatočnej vzdialenosti od všetkých možných zápalných zdrojov ako je otvorený plameň, horáky, elektrické variče a v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb. Pri výměne nádoby je požadované vyčistiť.
Pokiaľ by s přístrojom unikol plyn (bol by cítiť zápach plynu), odneštie ho okamžite na miesto s dobrou cirkuláciou vzduchu, kde nie sú žiadne zápalné zdroje, aby ste mohli nájsť a opraviť netesniace miesto. Netesniace miesto je možné hľadať iba vonku a to tak, že miesto potuete mydlovou vodou. Nikdy nehládajte netesniaci spoj plameňom. Skúšku, či sú všetky miesta riadne utesnené, neuskutočňujte nikdy v blízkosti hořálkových látok a vždy v bezpečnej vzdialenosti od ostatných osôb.

Čistenie přístroja
Přístroj je možné čistit suchým hadříčkou, iba ak je hořák vo vychludenom stavu. Nepoužívať žiadne čistiace prostriedky, vzhľadom na to, že by sa mohli upchať otvory v hořáku a plynové trysky.

Ošetroenie přístroja
Používať iba predpísané náhradné diely. Nikdy nepoužívaťe přístroj, ktorého akýkoľvek diel vykazuje nejaké poškodenie. Opravy, ako i výmenu trysky, nechajte vykonať len autorizova-nou odbornou firmou na kapalný plyn.

Životné prostredie
Plynová náplň obsahuje kapalný plyn, ktorý nie je nebezpečný pre ozónovú vrstvu. Obsah fláky s propánom nemá obmedzenú dobu trvanlivosti.

</