

No. 52082 - DE Abflamngerät ST 1000. Vor Verwendung Gebrauchsanweisung lesen. Nur im Freien verwenden. Gasart: Propan. Für die Inbetriebnahme des Geräts ist ein Druckregler (siehe Gebrauchsanweisung) erforderlich. Verbrauch ist abhängig vom verwendeten Druckregler. Nennwärmebelastung: ca. 3,90 kg/h, ca. 54 kW | **FR** Appareil de flambage ST 1000. Lire le mode d'emploi avant l'utilisation. A utiliser seulement en plein air. Type de gaz: Propane. Il faut un régulateur de pression (voir au mode d'emploi) pour la mise en service de l'appareil. La consommation dépend du régulateur de pression utilisé. Charge thermique nominale: ca. 3,90 kg/h, ca. 54 kW | **IT** Bruciatore ST 1000. Prima dell'utilizzo, leggere le istruzioni d'uso. L'apparecchio deve essere usato esclusivamente all'aperto. Tipo di gas: Propano. Per la messa in funzione dell'apparecchio è necessario un regolatore di pressione (vedi istruzioni d'uso). Il consumo dipende dal regolatore di pressione utilizzato. Carico termico nominale: ca. 3,90 kg/h, ca. 54 kW | **NL** Afbrandapparaat ST 1000. Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing. Alleen in de open lucht gebruiken. Soort gas: propaan. Voor het gebruik van dit apparaat is een drukregelaar (zie de gebruiksaanwijzing) nodig. Het verbruik is afhankelijk van de gebruikte drukregelaar. Nominale warmtebelasting: ca. 3,90 kg/h, ca. 54 kW | **SE** Flamningsverktyg ST 1000. Läs noga igenom bruksanvisningen innan användningen. Endast för användning utomhus. Gassort: propan. För användning av detta verktyg krävs en tryckregulator (se bruksanvisningen). Förbrukningen är avhängig av vilken tryckregulator som används. Nominell värmebelastning: ca. 3,90 kg/h, ca. 54 kW | **CZ** Opalovací přístroj ST 1000. Před použitím si přečtěte návod. Používejte pouze venku. Typ plynu: propan. Pro použití přístroje je nutný tlakový regulátor (viz návod k použití). Spotřeba je závislá na použitém tlakovém regulátoru. Jmenovité tepelné zatížení: ca. 3,90 kg/h, ca. 54 kW | **SK** Opalovací prístroj ST 1000. Pred použitím si prečítajte návod. Používajte iba vonku. Typ plynu: propán. Pro prevádzku prístroja je nutný tlakový regulátor (viď návod na použitie). Spotreba je závislá na použitém tlakovém regulátoru. Menovitá tepelná záťaž: ca. 3,90 kg/h, ca. 54 kW | **DK** **No. 52082** ukrudtsbrænder ST 1000/**No. 52081** ukrudtsbrænder ST 1100. Læs brugsvejledning inden brug. Må kun anvendes udendørs. Gastype: Propan. Der kræves en trykregulator (se brugsanvisning) for ibrugtagningen. Forbruget afhænger af den anvendte trykregulator. Nom. varmebelastning: ca. 3,90 kg/h, ca. 54 kW. | Vertretung Schweiz/ Représentation en Suisse/ Rappresentanza Svizzera: Arnold Winkler, Madetswilerstr. 18, CH-8332 Russikon, Tel. +41-44954-8383. **CFH** Löt- und Gasgeräte GmbH, Bahnhofstr. 50, D-74254 Offenau, www.cfh-gmbh.de. 07/16