



18 V ONE+ BRUSHLESS AKKU-BOHRSCHRAUBER R18DD7-0

RYOBI

Art.-Nr. 5133004532


4892210165084

x0



- Bürstenloser Kompakt-Akku-Bohrschrauber - Ideal zum Bohren in Holz oder Metall und für Schraubarbeiten
- Ryobi Brushless-Technologie nutzt patentierte Elektronik für mehr Laufzeit und Leistung
- 13-mm-Spannfutter mit eingebautem Sechskant-Schnellspannantrieb
- 2 Gänge für optimale Kontrolle
- 24 Drehmomenteinstellungen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt

BRUSHLESS
18V **ONE+**

RAK69MIX



* Für die erweiterte Herstellergarantie ist eine Registrierung notwendig.

ryobitools.eu



18 V ONE+ BRUSHLESS AKKU-BOHRSCHRAUBER R18DD7-0



Art.-Nr. 5133004532

Barcode
4892210165084

x0



18 V ONE+ Brushless Akku-Bohrschrauber R18DD7-0

Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferte Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Drehmoment-Einstellungen	24
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0-500 / 0-1.800
Max. Drehmoment (Nm)	60
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38
Schalldruckpegel dB(A)	84,0
Schallleistungspegel dB(A)	73,0
Schallleistungspegel Unsicherheit K dB	3,0
Vibrationspegel (m/s ²)	-
Vibrationspegel Unsicherheit (m/s ²)	-
Gewicht ohne Akku (kg)	1,45

- 1 x doppelseitiger Schrauberbit, 1 x Gürtelclip, geliefert im Karton

BRUSHLESS
18V ONE+

Logistische Daten

Verpackungsmaß (mm)	81 x 200 x 232
Bruttogewicht (kg)	1,40
Zolltarifnummer	84672110

* Für die erweiterte Herstellergarantie ist eine Registrierung notwendig.