



18 V ONE+ BRUSHLESS AKKU-BOHRSCHRAUBER R18DD7-220S

RYOBI

Art.-Nr. 5133004533


4892210181299

x2



- Bürstenloser Kompakt-Akku-Bohrschrauber - Ideal zum Bohren in Holz oder Metall und für Schraubarbeiten
- Ryobi Brushless-Technologie nutzt patentierte Elektronik für mehr Laufzeit und Leistung
- 13-mm-Spannfutter mit eingebautem Sechskant-Schnellspannantrieb
- 2 Gänge für optimale Kontrolle
- 24 Drehmomenteinstellungen
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches
- GripZone™ – gummierte Anti-Vibrations-Griffflächen für komfortablen Halt

BRUSHLESS

18V **ONE+**

* Für die erweiterte Herstellergarantie ist eine Registrierung notwendig.

ryobitools.eu



18 V ONE+ BRUSHLESS AKKU-BOHRSCHRAUBER R18DD7-220S

RYOBI

Art.-Nr. 5133004533


4892210181299

x2



18 V ONE+ Brushless Akku-Bohrschrauber R18DD7-220S

Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	2,0
Anzahl mitgelieferte Akkus	2
Ladegerät im Lieferumfang	Ja
Bohrfutter-Spannbereich (mm)	13
Drehmoment-Einstellungen	24
Leerlaufdrehzahl (min^{-1})	0-500 / 0-1.800
Max. Drehmoment (Nm)	60
Max. Bohr-Ø in Stahl (mm)	13
Max. Bohr-Ø in Holz (mm)	38
Schalldruckpegel dB(A)	84,0
Schallleistungspegel dB(A)	73,0
Schallleistungspegel Unsicherheit K dB	3,0
Vibrationspegel (m/s^2)	-
Vibrationspegel Unsicherheit (m/s^2)	-
Gewicht ohne Akku (kg)	3,10

- 2 x 18 V / 2,0 Ah Li-Ion Akku, Schnellladegerät RC18120, 1 x doppelseitiger Schrauberbit, 1 x Gürtelclip, geliefert im Karton

BRUSHLESS
ONE+

Logistische Daten

Verpackungsmaß (mm)	192 x 249 x 285
Bruttogewicht (kg)	3,60
Zolltarifnummer	84672110

* Für die erweiterte Herstellergarantie ist eine Registrierung notwendig.

ryobitools.eu