



# 18 V ONE+ AKKU-USB ADAPTER R18USB-0

**RYOBI**®

Art.-Nr. 5133004381



4892210154576



- Tragbarer USB-Adapter zum Aufladen Ihrer USB-Geräte an jedem Ort, ideal für unterwegs oder beim Camping
- Der Adapter erkennt die Laderate Ihrer Geräte, um die Ladezeit zu minimieren
- Zwei Ladeanschlüsse mit 1,0 A und zwei mit 2,1 A Ladestrom

**18V ONE+**

\* Für die erweiterte Herstellergarantie ist eine Registrierung notwendig.



# 18 V ONE+ AKKU-USB ADAPTER R18USB-0



Art.-Nr. 5133004381



4892210154576



## 18 V ONE+ Akku-USB Adapter R18USB-0

Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferte Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Ladestrom (A)	2,1 / 1,0
Schalldruckpegel dB(A)	-
Schalleistungspegel dB(A)	-
Schalleistungspegel Unsicherheit K dB	-
Vibrationspegel (m/s <sup>2</sup> )	-
Vibrationspegel Unsicherheit (m/s <sup>2</sup> )	-
Gewicht ohne Akku (kg)	0,13

- geliefert im Karton

## Logistische Daten

Verpackungsmaß (mm)	87 x 105 x 99
Bruttogewicht (kg)	0,25
Zolltarifnummer	85044055



\* Für die erweiterte Herstellergarantie ist eine Registrierung notwendig.