

4 V USB Akku-Reinigungsbürste- Mini, ohne Akku und Ladegerät RSCR4-0

RYOBI



- Der 4 V USB Akku-Mini- Reinigungsbürste ist leicht und liefert die für die Reinigung erforderliche Leistung
- Die Reinigungsbürste verfügt über ein kompaktes Gehäuse und einen ergonomischen Griff, der in Kombination mit einem 5 cm breiten, runden Bürstenkopf, bis zu 300 min-1 liefert
- Der Schmutz wird schnell und mit minimalem Aufwand entfernt
- Das wasserfeste Gehäuse ist für den Einsatz mit Wasser und Reinigungsflüssigkeiten ausgelegt und eignet sich daher für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben wie das Schrubben von Waschbecken, Außenmöbeln, Autoreifen, Duschkabinen und vieles mehr!



Spannung	4V
Leerlauf-Drehzahl, hoch	300
Bürstenkopfdurchmesser (cm)	5
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x Bürstenaufsat (medium)
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	0.55 (RB420)
Artikelnummer	5133006184
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Bürstenkopfdurchmesser (cm)	5.0
Geliefert in	Über 75 % recycelter Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	0.49
GTIN	4892210230225
IPX Sicherheitsklasse	IPX7
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	58
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Schallleistungspegel (Lwa)(dB(A))	66
Schallleistungspegel Unsicherheit (dB(A))	3
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x Bürstenaufsat (medium)
Vibration Unsicherheit (m/s ²)	1.5
Vibrationspegel (m/s ²)	0.5

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.