

# **FIREFIX**®

---

## **BEDIENUNGSANLEITUNG**

### **FIREFIX® - Aschesauger**



Hergestellt für:

KLEINING GmbH & CO. KG  
Röntgenstraße 5  
D-48599 Gronau (Westf.)

Kontaktdaten:

[www.firefix.de](http://www.firefix.de)  
Tel.: +49 (0) 25 62 / 93 54 0  
Fax: +49 (0) 25 62 / 93 54 23

## Inhalt

<b>1. Allgemeines</b>	<b>3</b>
<b>2. Gebrauchsanleitung</b>	<b>3</b>
<b>3. Konformitätserklärung C E</b>	<b>4</b>
<b>4. Produktbeschreibung</b>	<b>5-6</b>
4.1 Allgemeines	5
4.2 Typenschild	5
4.3 Anwendungsbereich	5
4.4 Technisches Daten	6
4.5 Untersagte Anwendungsbereiche	6
<b>5. Vorbereitung des Produkts für den Betrieb</b>	<b>7</b>
5.1 Auspacken des Produkts	7
5.2 Aufbewahren der Originalverpackungen	7
5.3 Aufstellen des Gerätes	7
<b>6. Betriebsanleitung</b>	<b>8-10</b>
6.1 Geräteteile	8
6.2 Montage	9
6.3 Inbetriebnahme und Bedienung	9
6.4 Beendung des Betriebes	9
6.5 Lagerung	10
<b>7. Reinigung und Instandhaltung</b>	<b>10-12</b>
7.1 Sicherheitsmaßnahmen	10
7.2 Reinigung	10
7.3 Störungen und Maßnahmen	11-12
<b>8. Gewährleistung</b>	<b>13</b>
8.1 Abwicklung, Störung, Reklamation	13
<b>9. Entsorgung</b>	<b>14</b>

## **1. Allgemeines**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns dass Sie sich für den FIREFIX® Aschesauger entschieden haben.  
Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die Ihnen eine optimale  
und sichere Nutzung des Aschesaugers erlauben.

## **2. Gebrauchsanleitung**

Bitte lesen Sie diese Anleitung zum FIREFIX® Aschesauger genau durch, bevor  
Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bewahren Sie die Anleitung und alle weiteren  
Dokumente für den zukünftigen Gebrauch sorgfältig auf.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an Ihren Händler oder an:

**Kleining GmbH & Co. KG**  
Röntgenstraße 5  
D-48599 Gronau  
[info@firefix.de](mailto:info@firefix.de)

### 3. Konformitätserklärung

Wir, **Kleining GmbH & Co. KG**, Röntgenstrasse 5, 48599 Gronau, erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den folgenden Harmonisierungsvorschriften übereinstimmt:

**2011/65/EU Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektrogeräten (RoHS)**

2011/65/EU Restriction of the Use of certain hazardous Substances in electrical and electronic Equipment (RoHS)

**2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)**

2014/30/EU Electromagnetic Compatibility (EMV)

EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015,

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

**2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie (LVD)**

2014/35/EU Low Voltage Directive (LVD)

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:  
2019+A2:2019+A14:2019

EN 60335-2-2:2010+A11:12+A1:13

EN 62233:2008

**Gerätebezeichnung/Product:** FIREFIX® Aschesauger

**Artikelnummer/Number:** 964

Gronau, den 14.04.2022

  
KLEINING  
RÖNTGENSTRASSE 5  
48599 Gronau/Westf.  
Germany

Kai Wolbeck - Geschäftsführer

## 4. Produktbeschreibung

Der FIREFIX® Aschesauger, leistungsstark und zudem bedienerfreundlich.

### 4.1 Allgemeines

Dieser FIREFIX® Aschesauger eignet sich ideal zum müheleosen Entfernen von kalter Asche aus Kaminöfen, Kamineinsätzen, Pelletöfen oder Grills. Der integrierte Motor ermöglicht einen Betrieb ohne Verwendung eines zusätzlichen Staubsaugers.

### 4.2 Typenschild

Das Typenschild des FIREFIX® Aschesaugers ist auf dem Behälterdeckel angebracht.

### 4.3 Anwendungsbereich

Der FIREFIX® Aschesauger ist nach anerkannten sicherheitstechnischen Anforderungen hergestellt worden. Das Gerät ist ausschließlich zum Aufsaugen von kalter Asche in Feuerstellen wie Kaminöfen, Kamineinsätzen, Pelletöfen und Grills konzipiert worden. Vergewissern Sie sich stets, dass die zu entfernende Asche ausreichend abgekühlt ist bevor Sie mit dem Aufsaugen beginnen. Es darf keine Asche entnommen werden deren Temperatur über 40°C liegt.

Kalte Asche ist ausreichend erkaltet, wenn es keine Glutnester mehr vorliegen.

Eine andere Benutzung ist nicht bestimmungsgemäß. Unsachgemäße oder nicht bestimmungsgemäße Verwendung kann zu Schäden am Gerät oder Gefahren für Gerät und Benutzer führen. Das Risiko trägt der Anwender. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung zählt auch das Beachten und Einhalten der Anleitung.

## 4.4 Technische Daten

Motorleistung:	800 W
Netzanschluss:	220-240 V 60Hz
Behälterinhalt:	20 L
Behälter:	Schwarz beschichtet
Schutzklasse:	II
Saugrohr:	20 cm lang, 35 mm ø
Saugschlauch:	120 cm lang
Produktabmessung:	ca. 33 cm ø, ca. 37 cm hoch
Produktgewicht:	ca. 3,6 kg

## 4.5 Untersagte Anwendungsbereiche

Das Gerät ist ausschließlich für den Trockeneinsatz vorgesehen.

Der Aschesauger darf nicht zum Aufsaugen von Flüssigkeiten, gefährlichen entzündlichen und explosiven Stoffen, korrosiven Materialien, heißer Asche sowie glühenden Gegenständen wie Streichhölzer oder Zigaretten verwendet werden. Saugen Sie keinen gesundheitsgefährdeten Staub auf. Saugen Sie keinen Ruß auf. Saugen Sie kein Material auf das heißer als 40°C ist. Saugen Sie nur Asche von zugelassenen Brennstoffen auf. Saugen Sie keine brennbaren Substanzen auf. Verwenden Sie das Gerät nicht für gewerblichen Nutzungszwecke.

## **5. Vorbereitung des Produkts für den Betrieb**

### **5.1 Auspacken des Produkts**

Überprüfen Sie nach Öffnen der Verpackung ob der Lieferumfang vollständig und in einem einwandfreien Zustand ist. Setzen Sie sich umgehend mit Ihrem Verkäufer in Verbindung wenn der Lieferumfang unvollständig oder mangelhaft ist. Nehmen Sie das Gerät vorher nicht in Betrieb. Bei Kontakt mit dem Händler Kaufbeleg bereithalten.

### **5.2 Aufbewahren der Originalverpackungen**


Bewahren Sie die Originalverpackung sorgfältig auf. Verwenden Sie diese zum Einlagern und Transportieren des Gerätes. Entsorgen Sie die Verpackung erst nach Ablauf des Produktlebensdauer gem. regionaler Entsorgungsbestimmung.

### **5.3 Aufstellen des Gerätes**

Stellen Sie das Gerät auf einer ebenen Fläche und achten Sie auf einen sicheren Stand.

## 6. Betriebsanleitung

### 6.1 Geräteteile



#### ACHTUNG

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.

## **6.2 Montage**

Öffnen Sie die Spannverschlussklammern am Deckel, nehmen Sie den Behälterdeckel ab und vergewissern Sie sich dass der HEPA Filter fest eingesetzt ist. Entnehmen Sie ggf. weiteren Inhalt aus dem Behälter. Setzen Sie den Behälterdeckel wieder auf den Behälter und schließen Sie die Spannverschlussklammern. Schließen Sie das Ende des Saugschlauches an die entsprechende Ansaugöffnung an. Stecken Sie das Saugrohr auf den Saugschlauch. Rollen Sie den Elektrokabel vollständig ab.

## **6.3 Inbetriebnahme und Bedienung**

1. Schließen Sie das Gerät an eine geeignete Steckdose (230V ~50 Hz) an.
2. Starten Sie das Gerät indem Sie den Ein-/Ausschalter auf Position I stellen.
3. Starten Sie mit Aufsaugen der Asche. Achten Sie darauf dass die zu entfernende Asche kalt sein muss. Verwenden Sie beim Aufsaugen der Asche stets das Saugrohr. Halten Sie das Saugrohr mit einem Mindestabstand von ca. 1 cm über die Asche. Halten Sie das Saugrohr stets schräg, nie senkrecht über die Asche. Achten Sie unbedingt darauf dass der HEPA Filter frei bleibt. Schalten Sie bei abnehmender Saugleistung oder bei Änderung des Motorgeräusches den Motor ab und reinigen Sie den Filter.

## **6.4 Beendung des Betriebes**

1. Bringen Sie den Ein-/Ausschalter auf Position o.
2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose
3. Entfernen Sie die abgesaugte Asche aus dem Behälter und reinigen Sie den HEPA Filter. Achten Sie darauf dass die Asche vollständig abgekühlt ist und kein Brandrisiko mehr darstellt.

## **6.5 Lagerung**

Schützen Sie das Gerät vor Staub und Schmutz. Decken Sie das Gerät mit einer Folie ab wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist oder packen Sie es zurück in die aufbewahrte Verkaufsverpackung. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, verschlossenen und für Kinder nicht zugänglichen Ort auf.

## **7. Reinigung und Instandhaltung**

### **7.1 Sicherheitsmaßnahmen**

Beginnen Sie mit den Reinigungsarbeiten erst wenn das Gerät vollständig abgekühlt ist. Beginnen Sie mit den Reinigungsarbeiten erst wenn der Netzstecker aus der Steckdose gezogen wurde.

### **7.2 Reinigung**

Entleeren Sie den Behälter nach Durchführung Ihrer Arbeit. Stellen Sie sicher dass die Asche vollständig abgekühlt ist.

Reinigen Sie den Behälter sowie alle Oberflächen mit einem trockenen Tuch.

Reinigen Sie den Filter indem Sie den Behälterdeckel öffnen und den Filter entnehmen.

Reinigen Sie den Filter sorgfältig durch Ausklopfen oder Ausblasen mit Druckluft.

Befestigen Sie den gereinigten Filter wieder am Behälterdeckel und schließen Sie den Behälterdeckel wieder.

Der HEPA Filter ist ein Verschleißteil. Kontrollieren Sie deshalb beim Reinigungsvorgang den Zustand des Filters und tauschen Sie diesen ggf. aus, sollte er beschädigt oder nicht mehr reinigungsfähig sein.

## 7.3 Störungen und Maßnahmen

Für den FIREFIX® Aschesauger dürfen nur Originalteile verwendet werden. Bei Fragen zu Reparaturen oder Wartungsgarbeiten wenden Sie sich ggf. an Ihren Händler oder die Firma Kleining GmbH & Co. KG.

Störung	eventuelle Ursache	Lösung
Der Aschesauger springt nicht an	Gerät ist nicht eingeschaltet.	Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter auf Position I.
	Strom ist nicht vorhanden oder die Spannung ist zu niedrig.	Stellen Sie sicher, dass der Stecker in der Steckdose steckt. Überprüfen Sie die Netzspannung.
Die Saugleistung ist gering bzw. es ist keine vorhanden	Der Saugschlauch oder das Rohr sind verstopft.	Überprüfen Sie dieses und entfernen ggf. angesammelten Schmutz.
	Der Behälter ist voll.	Überprüfen Sie diesen und entleeren den Behälter nach Bedarf.
	Der Gerätekopf wurde nicht richtig aufgesetzt.	Überprüfen Sie die korrekte Anbringung.
	Der Faltenfilter ist zugesetzt.	Schalten Sie den Motor ab und reinigen Sie den Filter (klopfen Sie diesen aus od. blasen Sie ihn mit Druckluft aus. Sollte der Filter zu stark verschmutzt sein, muss dieser getauscht werden. Ersatzfilter finden Sie bei Ihrem Händler.

<b>Störung</b>	<b>eventuelle Ursache</b>	<b>Lösung</b>
Der Aschesauger macht ungewöhnliche Geräusche	Der Behälter ist voll.	Überprüfen Sie diesen und entleeren den Behälter nach Bedarf.
	Der Saugschlauch oder das Rohr sind verstopft.	Überprüfen Sie dieses und entfernen ggf. angesammelten Schmutz.
	Der Faltenfilter ist zugesetzt.	Schalten Sie den Motor ab und reinigen Sie den Filter (klopfen Sie diesen aus od. blasen Sie ihn mit Druckluft aus. Sollte der Filter zu stark verschmutzt sein, muss dieser getauscht werden. Ersatzfilter finden Sie bei Ihrem Händler.

Maßnahmen die nicht aufgeführt wurden dürfen nur den Lieferanten durchgeführt werden. Sämtliche Gewährleistungen verfallen, sollten in den ersten 24 Monaten Wartungsmaßnahmen von nicht autorisierten Personen durchgeführt worden sein.

## **8. Gewährleistung**

Die Gewährleistungfrist beträgt 24 Monate.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind Fehler die nicht auf Material- oder Produktionsfehlern basieren, wie z.B.:

- Transportschäden
- Schäden infolge unsachgemäßer Installation, Betrieb
- Schäden infolge eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs
- Schäden infolge vorschriftswidriger Behandlung
- Schäden infolge unsachgemäß ausgeführter Instandhaltung, Reparatur
- Normaler betriebsbedingter Verschleiß
- Reinigung von Komponenten
- Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen
- Nicht vorhandene Kaufbelege

### **8.1 Abwicklung, Störung, Reklamation**

Sollten Probleme mit dem FIREFIX® Aschesauger auftreten sollten Sie

1. Die Bedienungsanleitung lesen. Die meisten Funktionsstörungen werden durch eine fehlerhafte Bedienung verursacht. Lesen Sie deshalb zuerst die Hinweise zur Beseitigung von Funktionsstörungen.
2. Ihren Händler kontaktieren. Bitte Kaufbeleg bereithalten.

## 9. Entsorgung

Sorgen Sie für eine korrekte Entsorgung des Produktes. Das Gerät ist nicht über den Hausmüll zu entsorgen. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unsachgemäße Müllbeseitigung schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme. Prinzipiell sollten alle örtlichen und regionalen Bestimmungen zur Entsorgung von Altgeräten und Materialien eingehalten werden.



### ACHTUNG

Symbol für die getrennte Erfassung von Elektro- und Elektrogeräten.  
Nicht über den Hausmüll zu entsorgen.



KLEINING GmbH & Co. KG  
Röntgenstraße 5 · D-48599 Gronau  
Tel. 00 49 (0) 25 62 / 93 54 - 0  
Fax 00 49 (0) 25 62 / 93 54 - 23  
E-Mail [info@firefix.de](mailto:info@firefix.de)  
Internet [www.firefix.de](http://www.firefix.de)