

Bedienungsanleitung für 8 seasons design Shining Tree LED

Art-Nr. 32463L, 32464L

Bitte beachten Sie, dass die Leuchte nur aufrecht stehend verwendet werden darf. Es dürfen keine zusätzlichen Löcher oder Öffnungen in die Leuchte gemacht oder Veränderungen am System vorgenommen werden.

Lieferumfang:

- Leuchtenkorpus
- LED Leuchtsystem (inkl. Kabel und Netzteil)
- Fernbedienung
- 3 x Befestigungsschrauben



1. Entnehmen Sie den LED-Stab der Verpackung. Der Leuchtstab muss senkrecht in die Öffnung des Leuchtenkorpus eingesteckt werden, sodass die drei Schraubpunkte über den entsprechenden Schraubpunkten des Leuchtenkorpus sitzen.*
2. Schrauben Sie jetzt den LED-Leuchtstab mit den mitgelieferten drei Schrauben fest. Ziehen Sie die Schrauben unbedingt nur handfest an (max. 1,2 NM). Prüfen Sie vor Wiederinbetriebnahme alle spannungsführenden Teile auf Beschädigungen. Nehmen Sie beschädigte Leuchten nicht mehr in Betrieb. Der LED-Leuchtstab ist ausschließlich für die Verwendung in der von Ihnen erworbenen 8-seasons-Außenleuchte vorgesehen.*
3. Beim Aufrichten der Leuchte achten Sie darauf, dass die Leuchte nicht auf dem Kabel steht. Das Kabel muss zwingend durch den Kabelschacht geführt werden, um Beschädigungen des Kabels zu vermeiden.* Jetzt können Sie den Netzstecker mit dem Stromnetz verbinden.*
4. Zum Entnehmen des Leuchtstabs trennen Sie den Netzstecker vom Stromnetz und schalten Sie die Netzspannung ab. Lösen Sie die drei

Befestigungsschrauben und verfahren Sie sorgsam wie in Punkt 1 bis 3 in umgekehrter Reihenfolge.*

8
seasons
design

Fernbedienung:



Bitte ziehen Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Sicherheits-Kunststoffflasche aus dem Batteriefach der Fernbedienung.*

Über den An/Aus Schalter der Fernbedienung können Sie die Leuchte ein- und ausschalten. Über die Farbfelder der

Fernbedienung lässt sich die gewünschte LED-Leuchtfarbe auswählen.*

Die fünf Felder am rechten Rand der Fernbedienung dienen der Helligkeitsregelung der gewählten Leuchtfarbe.*

Falls Sie einen automatischen Farbwechsel wünschen, betätigen Sie eins der drei Felder in der obersten Reihe der Fernbedienung. Wählen Sie die gewünschte Schnelligkeit des Farbwechsels.*

***Technische Änderungen möglich. Farben und Formen je nach Ausführung.**

Sicherheitshinweise für 8 seasons design Shining Tree LED

BEACHTEN SIE FÜR IHRE SICHERHEIT DIE NACHFOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE, DENN SO VERHINDERN SIE DAS RISIKO SCHWERER VERLETZUNGEN SOWIE VON STROMSCHLAG UND BRAND.

1. Benutzen Sie die Leuchte ausschließlich gemäß ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch Nichteinhalten der Anweisungen oder unsachgemäße Behandlung entstehen.
2. Außenleuchten dürfen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Innenleuchten sind nur für die Nutzung im Innenbereich bestimmt.
3. Der Anschluss der Leuchte soll im Außenbereich an eine ordnungsgemäß nach VDE 0100 errichtete Schutzkontaktsteckdose erfolgen. Der Steckdosenstromkreis soll durch einen Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsdifferenzstromkreis von maximal 30mA geschützt sein. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.
4. Die Leuchten sind nicht für eine Wand- oder Deckenmontage vorgesehen.
5. Die Leuchte darf nicht angeschlossen und verwendet werden, wenn sie schon einmal fallen gelassen wurde

- oder sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Eine Prüfung und ggf. Reparatur der Leuchte darf nur durch einen Fachbetrieb des Elektrohandwerks oder dem Hersteller durchgeführt werden. Erst nach fachmännischer Reparatur darf die Leuchte wieder verwendet werden.
6. **Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich von einer Fachkraft des Elektrohandwerks oder dem Hersteller ausgetauscht werden.**
 7. **Leuchten sind kein Spielzeug. Die Leuchte darf, wie alle elektrischen Geräte, nicht Kindern oder anderen unbefugten Personen zugänglich gemacht werden.**
 8. Vor der Montage, dem LED-Systemwechsel und der Reinigung muss der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden und die Netzspannung abgeschaltet sein. Sicherungsschalter auf „AUS“ oder Sicherung herausdrehen. Anschließend muss an der Netzleitung die Spannungsfreiheit festgestellt werden.
 9. Verwenden Sie nur das vom Hersteller mitgelieferte LED-System, erhältlich beim Hersteller.
 10. Bestandteile der Leuchte und vor allem das Leuchtmittel werden im Betrieb heiß. Ein ausreichender Abstand zu leicht entflammaren Gegenständen (z.B. Gardinen, Vorhänge) oder Materialien ist einzuhalten.
 11. Legen und hängen Sie keine Gegenstände über Leuchte und Leuchtmittel, es besteht Kurzschluss- und Brandgefahr.
 12. Lassen Sie Leuchte und Leuchtmittel abkühlen, bevor Sie die Leuchte reinigen.
 13. Die Pflege von Leuchten beschränkt sich auf die Oberflächen. Es darf keine Feuchtigkeit in die spannungsführenden Teile der Leuchte gelangen. Verwenden Sie zum Reinigen nur ein leicht angefeuchtetes Tuch und keine scharfen Reinigungsmittel.
 14. Zur Vermeidung von Feuer, Kurzschluss und Verletzungen dürfen keine Teile der Leuchte in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
 15. **Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel gehören nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial für Kinder unerreichbar auf. Entsorgen Sie es entsprechend aktueller örtlicher Bestimmungen.**
 16. Machen Sie ausgediente Leuchten sofort unbrauchbar. Die Leuchte ist danach unter Berücksichtigung der örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
 17. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise an einem sicheren Ort auf und machen sie auch anderen oder späteren Benutzern zugänglich.

Technische Daten:

Spannungsversorgung und Leuchtmittel:

Shining Tree 78 cm LED

Art.-Nr.: 32464L

INPUT: 220-240V~ 50Hz, OUTPUT: 12V max.
1000mA LED: 12kWh/1000h

Shining Tree 113 cm LED

Art.-Nr.: 32463L

INPUT: 220-240V~ 50Hz, OUTPUT: 12V max. 1250mA
LED: 15kWh/1000h

Umweltvorschriften:

Geräte, die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro- und Elektronik-Altgeräte separat zu entsorgen.



Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung.

Batterien und Akkus

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll



Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe*) enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

Batterien und Akkus bitte nur in entlademem Zustand abgeben!

*) gekennzeichnet mit: Cd=Cadium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei



Dieses Leuchte entspricht den gültigen europäischen Normen CE. Schutzklasse IP 44.

Diese Leuchte eignet sich nicht für die Raumbelichtung. Es ist ein Dekorationsartikel.

Die LED's können nicht ausgetauscht werden.