b1

besser sparen

Bedienungsanleitung Christbaumständer


Baumhöhe bis 1,80 m
max. 10 cm Stammdicke



Art.Nr.: 4039803 / NAN: 8443761

F-H-S International GmbH & Co. KG,
An der Eickesmühle 34, D-41238 Mönchengladbach

Bedienungsanleitung



1. Anlieferung des Christbaumständers
Erfolgt im geschlossenen Zustand mit fixiertem Fußhebel. **(Bild 1)**

2. Öffnen des Christbaumständers
Zum Öffnen des Christbaumständers schieben Sie bitte den Schieber der Hebelsicherung in die Position „Auf“ oben.

3. Lösen der Klemmvorrichtung
Drücken Sie den Fußhebel mit der Fußspitze über den Druckpunkt nach oben! **(Bild 2)**
Hände weg von der Klemmvorrichtung, da die Spannklauen federbetätigt aufspringen.

4. Einsetzen des Baumes
Stellen Sie den Baum zentrisch, gerade und gleichgewichtig in den Christbaumständer. **(Bild 3)**
Der Stamm muss fest auf dem Dorn im Christbaumständer fixiert sein.

5. Schließen des Christbaumständers
Fußhebel solange betätigen, bis die 4-fach Klemmvorrichtung den Baum fest umschließt. **(Bild 4)**
Danach durch leichtes Rütteln am Baum das sichere Schließen überprüfen und gegebenenfalls Einspannung wiederholen.

6. Sichern des Christbaumständers
Sobald der Stamm arretiert ist, den Schieber der Hebelsicherung nach unten „Zu“ schieben.

7. Befüllen des Christbaumständers
Befüllen Sie den Christbaumständer mit Wasser, bei Erreichen der roten Anzeige (Max) der Wasserstandanzeige ist der Christbaumständer komplett gefüllt, kein Wasser mehr einfüllen ansonsten läuft es aus. Den Christbaumständer erst nach Aufstellen des Baumes befüllen.

8. Entleeren des Christbaumständers
Entnehmen Sie die Wasserstandanzeige, ziehen Sie diese aus dem Gehäuse. Über diese Öffnung kann der Christbaumständer problemlos entleert werden.

9. Pflege und Wartung
Christbaumständer nach Gebrauch trocknen und Metallteile leicht einölen, trocken lagern.
Vor Wiedergebrauch Seile und bewegliche Teile auf Festigkeit, Risse usw. überprüfen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Benutzen Sie den Christbaumständer nur gemäß der Bedienungsanleitung und nur zum Spannen von Christbäumen im Innenbereich!
   (Bitte Baumstamm vor Einsetzen gerade abschneiden)
2. Bei der Aufstellung ist darauf zu achten, dass sowohl der Christbaumständer wie auch der Baum einen geraden, festen Stand haben. Bei einseitig oder übergewichtig gewachsenen Bäumen ist auf eine ausgewogene Gewichtsverteilung zu achten!
3. Lassen Sie den Christbaumständer nicht von Kindern bedienen!
4. Baum ohne Schmuck aufstellen!
5. Den Baum mit brennenden Kerzen niemals unbeaufsichtigt lassen!
6. Aufgrund der bestehenden Verletzungsgefahr ist ein Eingreifen in die Klemmvorrichtung zu vermeiden!
7. **ACHTUNG! Beschädigte Ständer dürfen nicht weiter verwendet werden.**
8. Bei lösen des Baumes ist darauf zu achten, dass dieser nicht kippen kann.

ACHTUNG!
Wasser erst nach dem Einsetzen des Baumes bis zur Maximalmarkierung einfüllen.
Bei Überfüllung läuft Wasser aus und kann ggf. Schäden verursachen.

- Artikel Nr. R180
- Baumhöhe max. 1,80 m – Stammdurchmesser bis 10 cm
- F-H-S International GmbH & Co. KG – An der Eickesmühle 34
  D-41238 Mönchengladbach – mail: info@fhs-international.de
  www.fhs-international.de

EU – Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, dass dieses Produkt den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht.
Eine Kopie dieser Erklärung erhalten auf unserer Internetseite www.fhs-international.de/downloads.html

CE