



Einhell

EXPERT

POWER X-CHANGE

Akku-Astschere

GE-LS 18 Li-Solo

Art.-Nr.: 3408300

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825652727

Die Einhell Akku-Astschere GE-LS 18 Li-Solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der flexiblen Power X-Change-Familie. Die Astschere eignet sich zum Schneiden von Ästen bis zu einer Dicke von 28 mm. Die hochwertigen Bypass-Klingen sind auf effiziente Schnitтарbeiten ausgerichtet. Ein Gürtelclip sorgt für optimalen Tragekomfort gerade in höheren Baumlagen. Für die sichere Aufbewahrung mit geschlossener Klinge ist die Akku-Schere mit einem On-/Off-Schiebeschalter ausgestattet zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Schere sowie mit einer stabilen Plastikabdeckung für die Klinge. Die Lieferung erfolgt ohne Power X-Change-Akku und ohne Ladegerät. Diese sind separat erhältlich, zum Beispiel als praktisches Starter-Set.

Ausstattung

- Mitglied der Power X-Change Familie
- Kraftvolles Schneiden von Ästen bis zu einer Dicke von 28 mm
- Hochwertige Bypass-Klingen für effiziente Schnitтарbeiten
- Förderung des Wachstums durch sauberen und scharfen Schnitt
- Gürtelclip für optimalen Tragekomfort auch in höheren Baumlagen
- Sicherheitsschalter zur gefahrlosen Anwendung der Schere
- On-/Off-Schiebeschalter zum Aktivieren/Deaktivieren der Astschere
- Stabile Plastikabdeckung der Klinge zur sicheren Aufbewahrung
- Müheloses und einfaches Austauschen der Klinge möglich
- Angenehmes Arbeiten dank ergonomischen Handgriff mit Softgrip
- Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)



Technische Daten

- Schnittkapazität 28 mm

Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 0.86
- Bruttogewicht (kg) 1.08
- Maße Einzelverpackung 380 x 70 x 115 mm
- Stück pro Exportkarton 8 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 9.2 kg
- Maße Exportkarton 395 x 300 x 250 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 6976 | 14144 | 15912



Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & 30min PXC Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512098
EAN-Code: 4006825646986
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory

Akku-Laufzeiten



Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden ¹ (Stück)
1.5 Ah	1070
2.0 Ah	1426
2.5 Ah	1783
3.0 Ah	2139
4.0 Ah	2852
5.2 Ah	3708
6.0 Ah	4278

Testaufbau:

1) rundes, trockenes Buchenholz Ø 15 mm