



18 V ONE+ HP BRUSHLESS AKKU-GARTENSCHERE RY18SCXA-0

RYOBI®

Art.-Nr. 5133005025



- Akkubetriebe Gartenschere mit bürstenlosem Motor für müheloses Schneiden mit einer Hand
- Japanische SK5-Stahlklingen
- Bis zu 28 mm Schnittstärke
- Werkzeugloser Klingenaustausch
- LED-Beleuchtung für Arbeiten im dichten Gehölz
- Kontrollleuchte für Klingenwechsel
- Gummierte Griffflächen sorgen für sicheren Halt
- Schnittvorgang dauert weniger als eine Sekunde

RAC319



RAC316



RAC317



BRUSHLESS

18V ONE+ HP

* Für die erweiterte Herstellergarantie ist eine Registrierung notwendig.



18 V ONE+ HP BRUSHLESS AKKU-GARTENSCHERE RY18SCXA-0

RYOBI®

Art.-Nr. 5133005025



18 V ONE+ HP Brushless Akku-Gartenschere RY18SCXA-0

Spannung (V)	18
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferte Akkus	0
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Klinge	Bypass
Schnittstärke (mm)	28
Schalldruckpegel dB(A)	-
Schallleistungspegel dB(A)	-
Schallleistungspegel Unsicherheit K dB	-
Vibrationspegel (m/s²)	-
Vibrationspegel Unsicherheit (m/s²)	-
Gewicht (kg)	0,98

- geliefert im Karton

BRUSHLESS

18V ONE+ HP

Logistische Daten

Verpackungsmaß (mm)	120 x 100 x 280
Bruttogewicht (kg)	1,50
Zolltarifnummer	84672920

* Für die erweiterte Herstellergarantie ist eine Registrierung notwendig.