

**18 V ONE+ Akku-Bodenhacke,
Arbeitstiefe 10 cm, ohne Akku und
Ladegerät
RY18CVA-0**

RYOBI



ONE+

3
JAHRE
GARANTIE

- Die Bodenhacke lockert den Boden auf, wodurch Nährstoffe, Luft und Wasser besser zu den Pflanzen gelangen können
- 3 Geschwindigkeitseinstellungen, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen
- Werkzeuglose Umstellung von 4 auf 2 Hackmesser um enge Bereiche zu bearbeiten
- Verstellbarer Handgriff
- Einfach abnehmbare Schutzabdeckung zum schnellen Reinigen der Hackmesser



Spannung	18V
Arbeitsbreite [cm]	20
Cultivating depth [cm]	10
Anzahl Messer	4
Tine speed [rpm]	300, 250, 200
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	5.2
Artikelnummer	5133005047
Akkukapazität (Ah)	-
Anzahl mitgelieferter Akkus	0
Delivered in	Über 75 % recycelter Karton
Gewicht [ohne Akku] [Kg]	4.8
GTIN	4892210189400
Ladegerät im Lieferumfang	Nein
Schalldruckpegel (Lpa)(dB(A))	75.8
Schalldruckpegel Unsicherheit (dB(A))	3
Vibration Unsicherheit (m/s²)	1.5
Vibrationspegel (m/s²)	1.35

*Für die erweiterte Garantie ist eine Produktregistrierung notwendig. Bitte besuchen Sie unsere Webseite für die AGB's.