

# Funk-Thermo- Hygrometer „BEL-AIR“

30.3045.IT



- **Gleichzeitige Überprüfung von Raumklima und Außenklima**
- **Lüftungsempfehlung**
- **Kabellose Übertragung der Außentemperatur und Luftfeuchtigkeit über Sender (max. 100 m)**
- **Anzeige der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit mit farbigen Komfortzonen für ein gesundes Raumklima**
- **Maxima Minima Funktion**
- **Modernes Design**
- **Umschaltbar °C/°F**
- **Zum Hängen oder Stellen**

## Technische Angaben

Messbereich Temperatur Innen	-10...+60°C
Messbereich Temperatur Außen	-40°C...+60°C
Messbereich Luftfeuchte Innen	20%...95%
Messbereich Luftfeuchte Außen	1...99%
Genauigkeit	+/- 1°C (Temperatur) +/- 5% (Luftfeuchte)
Batterie	4 x 1,5 V AAA (nicht inkl.)
Abmessungen	95 x 20 x 158 mm
Gewicht	250 g
Zubehör	Außensender 30.3187.IT Bedienungsanleitung