

Gebrauchsanweisung für die Feuerschale

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Feuerschale entschieden haben. Wir möchten, dass Sie lange und viel Freude mit der Feuerschale haben und diese sicher betreiben. Bitte beachten Sie vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt die Hinweise dieser Gebrauchsanweisung!

- Die Feuerschale muss auf einer ebenen, rutschfesten und sicheren Standfläche stehen
- Nicht in geschlossenen oder überdachten Räumen benutzen
- Nicht unter Sonnen- /Regenschirmen, in Pavillons/Zelten oder in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen betreiben (Brandgefahr)
- Beim Benutzen der Feuerschale auf dem Rasen kann dieser in unmittelbarer Nähe durch die Wärmestrahlung „verbrennen“
- Achten Sie auf Funkenflug
- Die Feuerschale wird während des Betrieb sehr heiß und darf während des Betreibens und im heißen Zustand nicht bewegt werden
- Für den Betrieb der Feuerschale ist ausschließlich Holz oder Kohle zu werden
- Vorsicht. Zum Anzünden oder Wiederanzünden keine leicht und hoch entzündlichen Flüssigkeiten wie Spiritus, Benzin oder dergleichen verwenden! Verpuffungs- und Explosionsgefahr !!!
- Zum Anzünden nur zugelassene feste oder flüssige Anzündhilfen mit entsprechendem Prüfzeichen verwenden
- Anzündhilfen dürfen nicht in die Reichweite von Kindern gelangen
- Achtung! Kinder und Haustiere fernhalten
- Die Feuerschale nur im kalten Zustand reinigen

Entsorgung. Die Feuerschale kann dem Metallschrott bzw. Sperrmüll zugeführt werden. Bitte beachten Sie vor der Entsorgung die örtlichen Vorschriften. Bitte beachten Sie vor dem Gebrauch die örtlichen Vorschriften.

