



**Artikel Nr. 46232 – Gartensessel mit Pumpe und Kissen – maximale Belastbarkeit
120 kg**

1. Dieser Artikel ist für den Hausgebrauch geeignet.
2. Reinigen Sie den Artikel mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlauge. Mit einem weichen, sauberen Tuch trocken nachwischen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bürsten mit Metallborsten oder scharfe Reinigungsgegenstände, wie Messer und Spachtel, welche die Oberfläche beschädigen könnten. Für extrem starke Verschmutzungen, die sich auf diese Weise nicht entfernen lassen, gibt es auch spezielle Polyrattan Pflegemittel, die die Kunststofffaser schonend reinigen.
3. Bewahren Sie den Artikel im Winter und bei längerer Nichtbenutzung drinnen an einem trockenen, kühlen Ort auf.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Artikels vollkommen trocken sind, bevor Sie den Artikel einlagern.
4. Bitte beachten Sie die Hinweise zur maximalen Belastbarkeit. Überprüfen Sie regelmäßig alle tragenden Teile des Artikels auf Beschädigungen und ziehen Sie lose Schrauben gegebenenfalls fest.
5. Achtung. Kleinteile und Plastiktüten sind kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten, da Erstickungsgefahr besteht.

Hiermit sollten Sie Ihre Polyrattanmöbel **niemals** reinigen

1. **Hochdruckreiniger**
2. **scharfe Reinigungsmittel**
3. **zu harte Bürsten, wie Drahtbürsten o.ä.**

Die Oberfläche der Kunststofffaser wird hiermit beschädigt und es besteht die Gefahr, dass einzelne Polyrattanstränge nach einer gewissen Zeit brechen!

Neben der materialgerechten Reinigung, ist auch im Frühjahr und Sommer die Verwendung einer Schutzhülle und das schattige Lagern bei Nicht-Benutzung zu empfehlen. Die Schutzhülle schützt nicht nur vor Dreck, sie schützt auch vor zu großer Hitzeeinwirkung und vor allem vor zu starker UV-Einstrahlung auf die Geflecht-Möbel. Zu starke UV-Strahlung schädigt im Laufe der Zeit praktisch alle Materialien - auch Kunststoffe wie Polyrattan - und führt letztlich dazu, dass das Geflecht mit der Zeit verblasst und spröde wird, selbst wenn die Polyrattanstränge mit UV-Stabilisatoren veredelt sind.

Um Verblasen zu vermeiden bewahren Sie die Kissen bei Nichtbenutzung aus der Sonne. Wo das Kissen aus dem Bezug genommen werden kann, kann der Bezug laut Waschanleitung gewaschen werden.

Bei Nichtgebrauch empfehlen wir, das Produkt vor Sonne, Regen und Wind zu schützen, um Verblasen und Rost zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern.