



Artikel Nr. 49148 – Tisch 160 x 100 cm – maximale Belastbarkeit 75 kg

1. Dieser Artikel ist für den Hausgebrauch geeignet.
2. Reinigen Sie die Polywood Tischplatte mit einem feuchten Tuch und einer milden Seifenlauge. Mit einem weichen, sauberen Tuch trocken nachwischen. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bürsten mit Metallborsten oder scharfe Reinigungsgegenstände, wie Messer und Spachtel, welche die Oberfläche beschädigen könnten. Zur Reinigung können Sie auch einen Polywood Cleaner Spraydose benutzen, diese sollte auch im Fachhandel zu kaufen sein.
3. Für die Reinigung des Polyrattans gibt es auch spezielle Polyrattan Pflegemittel, die die Kunststofffaser schonend reinigen.


Hiermit sollten Sie Ihre Polywoodmöbel **niemals** reinigen:

1. **Hochdruckreiniger**
2. **scharfe Reinigungsmittel**
3. **zu harte Bürsten, wie Drahtbürsten o.ä.**
4. Bewahren Sie den Artikel im Winter und bei längerer Nichtbenutzung drinnen an einem trockenen, kühlen Ort auf.
Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Artikels vollkommen trocken sind, bevor Sie den Artikel einlagern.
5. Bitte beachten Sie die Hinweise zur maximalen Belastbarkeit. Überprüfen Sie regelmäßig alle tragenden Teile des Artikels auf Beschädigungen und ziehen Sie lose Schrauben gegebenenfalls fest.
6. Achtung. Kleinteile und Plastiktüten sind kein Spielzeug. Bitte von Kindern fernhalten, da Erstickungsgefahr besteht.

Der Tisch sollte geschützt werden gegen einziehen von Flecken. Dazu möchten wir Ihnen empfehlen die Tischplatte mit einem Polywood Protector zu behandeln. Die Behandlung sollte jedes Jahr wiederholt werden. Die Produkte zum Schutz Ihres Tisches sind bei dem besseren Fachhandel und Baumarkt zu kaufen. Zur Reinigung können Sie auch einen Polywood Cleaner Spraydose benutzen, diese sollte auch im Fachhandel zu kaufen sein.

Polywood ist hitzeempfindlich. Treffen Sie deswegen folgende Vorsichtsmaßnahmen:

1. Gläser können wie eine Konvexe Linse funktionieren und können deswegen stellenweise extreme Hitze verursachen. Insbesondere Weingläser können hierdurch die Oberfläche der Tischplatte schaden. Benutzen Sie darum für (Wein)Gläser immer feuerfeste Untersetzer.
2. Vermeiden Sie heiße Pfannen, Grillzangen usw. auf dem Tisch.
3. Seien Sie vorsichtig mit der Verwendung eines Tischgrills. Dieser kann Holzkohlestückchen ausstoßen, die zu bleibenden Schäden an Ihrem Tisch führen können.



Bei Nichtgebrauch empfehlen wir, das Produkt vor Sonne, Regen und Wind zu schützen, um Verblässen und Rost zu vermeiden und seine Lebensdauer zu verlängern.