

## Air bed 40051

1. Öffnen Sie den Plastikbeutel und nehmen Sie das Netzkabel heraus und stecken es in die Schnittstelle der Pumpe.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine 220 -240 Volt Steckdose.

Aufblasen des Luftbettes:

Drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift „**PUSH DOWN INFLATE**“ und die Pumpe startet.

Blasen Sie das Luftbett auf die gewünschte Festigkeit auf und drücken Sie die gleiche Taste, um die Pumpe wieder auszuschalten.

Entleeren des Luftbettes:

Drücken Sie den Knopf mit der Aufschrift „**PUSH DOWN DEFLATE**“ und die Pumpe startet.

Lassen Sie überschüssige Luft heraus, bis das Luftbett die gewünschte Festigkeit hat, oder Sie das Luftbett komplett entleert haben. Drücken Sie die gleiche Taste, um die Pumpe zu stoppen.