


32 559 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15** **S-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- **mit Temperaturbegrenzer**
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE StarLight Oberfläche
- **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur**
- **Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- flexible Anschlussschläuche
- **GROHE QuickFix** rapid installation system



32 559 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15** **S-SIZE**



ERSATZTEILE

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46897000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46457000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 9: Kugelstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör