



toom 

Bedienungsanleitung Duschsäule Samoa

verchromt/grau

trendiges Design

REWE-Zentral AG, D-50603 Köln

Art.Nr.: 5450606
NAN: 7181008



Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte befolgen Sie diese Befestigungs- und Pflegehinweise, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher angebracht ist und seine hochwertige Oberfläche behält. Bitte bewahren Sie die Packungsbeilage für die zukünftige Nutzung auf.

Informationen und Sicherheitshinweise

Diese Duschsäule ist nur zur Installation in Duschen vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren oder Gefahren von Sachbeschädigung. Die Duschsäule ist für die Benutzung mit Heißwasserspeichern und Durchlauferhitzern mit mechanisch einstellbaren Mischern geeignet. Nicht geeignet ist die Duschsäule in Kombination mit Niederdruck- und Elektrokleinspeichern. Weiters ist das Produkt ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungsgefahr vermeiden

- Lassen Sie die Installation nur durch eine fachkundige Person durchführen.
- Verpackungsmaterialien für Babys und Kleinkinder unerreichbar aufbewahren Erstickungsgefahr bzw. Gefahr durch Verschlucken!
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Teile unbeschädigt und fachgerecht montiert sind.
- Die Duschstange und der Thermostattmischer sind nicht zum Festhalten oder Abstützen geeignet. Die Materialien sind für die dabei auftretenden Lasten nicht ausgelegt.

Verbrüngungsgefahr

- Achten Sie darauf, dass die Vorlauftemperatur des Wassers nicht zu heiß eingestellt ist.
- Überprüfen Sie im Gebrauch die Temperatureinstellung von Kopf- bzw. Handbrause bevor Sie sich unter den Wasserstrahl stellen!
- Die integrierte Verbrüngschutztaste verhindert ein unbeabsichtigtes Überschreiten der Wassertemperatur bei 38 Grad.

Montagesicherheit

- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Dichtungen und Verbindungen korrekt sitzen.
- Zum Schutz vor Fremdkörpern wird der Einbau eines Filters am Armatureneingang empfohlen.

- Informieren Sie sich vor der Wandmontage über geeignetes Montagematerial für Ihre Wand, das beigelegte Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk geeignet. Die Duschsäule ist ausschließlich für die Montage im Innenraum geeignet! ($>0^{\circ}\text{C}$)
- Dichtungen und Verschleißteile müssen von Zeit zu Zeit überprüft und ggf. ausgetauscht werden.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeuge immer mit Vorsicht, besonders im Badezimmer.
- Prüfen Sie vor dem Bohren immer, ob versteckte Kabel oder Rohrleitungen vorhanden sind und seien Sie extrem vorsichtig, falls Wasser im Arbeitsbereich liegt. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlagens oder der Beschädigung von Versorgungsleitungen, wie Wasser-, Heizungs- oder Gasleitungen.
- Bei allen Arbeiten ist es ratsam, einen Fehlerstromschutzschalter zu verwenden.
- Tragen Sie beim Bohren immer eine geeignete Schutzbrille.
- Wenn Sie das Produkt auf einer keramischen Fliesenwand montieren, benutzen Sie bitte einen Fliesenbohrer.
- Das Bohrloch sollte im zentralen Fliesenbereich und nicht in den Fugenbereichen liegen. Um Schäden an den Fliesen zu verhindern, kleben Sie bitte einen breiten Streifen Klebeband (Panzerband/Packband) über das Bohrloch.
- Schlagen Sie nicht mit harten oder spitzen Gegenständen gegen das Produkt.



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Montage. Gefahr durch Herunterfallen oder Umkippen. Der Artikel muss wie beschrieben montiert werden.



ACHTUNG!

Die Montage muss von einem Fachmann durchgeführt werden!



ACHTUNG!

Achten Sie darauf dass die Wandlöcher für die erneute Nutzung geeignet sind. Möglicherweise ist es besser oder notwendig neue Löcher zu bohren.

Reinigung und Wartung

- Für die Reinigung Ihrer Duschsäule verwenden Sie bitte nur klares Wasser, milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch bzw. Leder. Scheuer- oder Lösungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet.
- Trocknen Sie Ihre Duschsäule nach jedem Gebrauch mit einem geeigneten Tuch ab um evtl. Kalkablagerungen zu vermeiden.

**ACHTUNG!**

Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und benutzen Sie zum Schutz Ihres Produktes niemals die grobe Seite des Schwamms.

Wichtige Hinweise

- Vor der Installation bitte die Montage- / Bedienungsanleitung genauestens durchlesen und das Produkt auf evtl. Transportschäden überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Für durch unsachgemäßen Transport und unsachgemäße Lagerung entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Auf Verschleißteile besteht kein Gewährleistungs-/Garantieanspruch.
- Die Duschsäule darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, andernfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch.
- Alle unsere Produkte werden vor Verlassen unseres Werkes einer vollständigen Funktionsprüfung unterzogen. Aus diesem Grund kann noch Restwasser im System enthalten sein. Eventuelle sichtbare Rückstände sind auf diese zurückzuführen.
- Änderungen der Konstruktion vorbehalten.
- Die mitgelieferten Dübel sind ausschließlich für solide Wände geeignet. Für Hohlwände oder Gipskartonplatten benutzen Sie bitte spezielle Dübel, die Sie z.B. in Ihrem toom Baumarkt erhalten.

Garantie / Gewährleistung

Die Garantie beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum.

Bitte bewahren Sie für den Kaufnachweis Ihren Kassenbon auf.




Von der Garantie / Gewährleistung ausgenommen:
















- Unsachgemäße Benutzung der Duschsäule
- Unsachgemäßer Anschluss
- Schäden durch zu aggressive Reinigung
- Schäden durch Kalk im Wasser
- Schäden durch nicht originale Ersatzteile
- Schäden durch Verletzung der Sorgfaltspflicht




- Verschleißteile
- nicht vorgesehene Verwendung

Lieferumfang


Beschreibung / Lieferumfang		
1. Kopfbrause 1x	8. Feststellschrauben 2x	15. Verschraubung 1x
2. Adapter Kopfbrause 1x	9. Abdeckrosette Wandadapter 1x	16. Thermostatarmatur 1x
3. Dichtung 1x	10. Schrauben für Wandhalterung 2x	17. Abdeckrosetter 2x
4. Verschraubung Kopfbrause 1x	11. Adapter Wandhalter 1x	18. Einsatz S-Anschluss Wasserreduzierer 2x
5. Dichtung 4x Davon 1x mit Schmutzfangsieb für die Kopfbrause	12. Dübel 2x	19. S-Anschluss 2x
6. Duschstange 1x	13. Handbrausenhalter 1x	20. Brauseschlauch, 150 cm 1x
7. Wandhalterung Duschstange 1x	14. Anschlussmutter Armatur 1x	21. Handbrause 1x










Montage





Hinweis: Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch. Fehlerhafte Montage oder dadurch entstandene Folgeschäden sind von der Garantie ausgeschlossen.
Wichtig! Um Sachbeschädigungen zu vermeiden, unterbrechen Sie zu Beginn der Montage die Wasserzufuhr und überprüfen Sie das Vorhandensein verdeckter Leitungen.

(Abb. B) Das $\frac{1}{2}$ " Gewinde des S-Anschlusses 19 mit einem alten Sägeblatt leicht anrauen und mit Hanf oder Dichtband abdichten (nicht im Lieferumfang enthalten). Schrauben Sie die S-Anschlüsse 19 rechtwinkelig zur Wand an, damit zur Überwurfmutter keine Undichtheit entsteht und richten Sie den S-Anschluss 19 waagrecht zum Abstand des Armaturenanschlusses aus. Montieren Sie die Abdeckrosette 17 auf die S-Anschlüsse 19.

(Abb. C) Legen Sie den Einsatz S-Anschluss Wasserreduzierer 18 ein und schrauben die Thermostatarmatur 16 mit einer Armaturenzange fest.
Bitte vergewissern Sie sich, dass die Wandhalterung 7 und der Handbrausenhalter 13 sowie die Anschlussmutter Armatur 14 und die Verschraubung 15 auf der Duschstange 6 montiert sind. Legen Sie die Dichtung 5 in die Anschlussmutter 14 ein und schrauben Sie diesen auf die Thermostatarmatur 16. Übertragen Sie die Bohrlöcher des Adapters der Wandhalterung 11 an die Wand, bohren Sie entsprechende Löcher und setzen Sie die Dübel 12 ein. Montieren Sie den Adapter der Wandhalter 11 mit den dafür vorgesehenen Schrauben 10 und setzen Sie die Abdeckrosette 9 auf. Danach befestigen Sie die Wandhalterung 7 der Duschstange an die Wandadapter.

(Abb. D) Legen Sie die Dichtung 5 in den Brauseschlauch 20 ein und montieren Sie diesen an die Thermostatarmatur.

(Abb. E) Verbinden Sie die Kopfbrause 1 mit dem Adapter Kopfbrause 2, der Dichtung mit Schmutzfangsieb 3 und der Verschraubung Kopfbrause 4. Legen Sie die Dichtung 5 ein und schrauben Sie die Kopfbrause an die Duschstange 6.

(Abb. F) Setzen Sie die Dichtung 5 in den Konus des Brauseschlauchs 20 ein und montieren Sie die Handbrause 21.

Bedienung

Empfehlung: Bitte spülen Sie bei längerer Nichtbenutzung der Armatur die Leitung gründlich aus.

Das Umstellen von Kopf- und Handbrause regeln Sie über die Thermostatarmatur. Die gewünschte Wassertemperatur wird über den Temperaturhandgriff reguliert.

Zum Einstellen von Temperaturen über ca. 38 °C betätigen Sie bitte die Entriegelungstaste am Temperaturhandgriff.

Die gewünschte Wassermenge kann mittels Umsteller/Durchflussregler eingestellt werden.