



toom

Bedienungsanleitung Duschsäule Jamaica

verchromt/grau

zeitloses Design

REWE-Zentral AG, D-50603 Köln

Art.Nr.: 5450613
NAN: 7191506



Liebe Kundin, lieber Kunde,

bitte befolgen Sie diese Befestigungs- und Pflegehinweise, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt sicher angebracht ist und seine hochwertige Oberfläche behält. Bitte bewahren Sie die Packungsbeilage für die zukünftige Nutzung auf.

Informationen und Sicherheitshinweise

Diese Duschsäule ist nur zur Installation in Duschen vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren oder Gefahren von Sachbeschädigung. Die Duschsäule ist für die Benutzung mit Heißwasserspeichern und Durchlauferhitzern mit mechanisch einstellbaren Mischern geeignet. Nicht geeignet ist die Duschsäule in Kombination mit Niederdruck- und Elektrokleinspeichern. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungsgefahr vermeiden

- Lassen Sie die Installation nur durch eine fachkundige Person durchführen.
- Verpackungsmaterialien für Babys und Kleinkinder unerreichbar aufbewahren. Erstickungsgefahr bzw. Gefahr durch Verschlucken!
- Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Teile unbeschädigt und fachgerecht montiert sind.
- Die Duschstange und der Thermostatmischer sind nicht zum Festhalten oder Abstützen geeignet. Die Materialien sind für die dabei auftretenden Lasten nicht ausgelegt.

Verbrühungsgefahr

- Achten Sie darauf, dass die Vorlauftemperatur des Wassers nicht zu heiß eingestellt ist.
- Überprüfen Sie im Gebrauch die Temperatureinstellung von Kopf- bzw. Handbrause bevor Sie sich unter den Wasserstrahl stellen!

Montagesicherheit

- Achten Sie bei der Montage darauf, dass alle Dichtungen und Verbindungen korrekt sitzen.
- Zum Schutz vor Fremdkörpern wird der Einbau eines Filters am Armatureneingang empfohlen.
- Informieren Sie sich vor der Montage über das Vorhandensein verdeckter Versorgungsleitungen um diese bei der Montage der Duschstange nicht zu beschädigen!
- Informieren Sie sich vor der Wandmontage über geeignetes Montagematerial für Ihre Wand, das beigelegte Montagematerial ist für übliches, festes Mauerwerk

geeignet. Die Duschsäule ist ausschließlich für die Montage im Innenraum geeignet! (>0 °C)

- Dichtungen und Verschleißteile müssen von Zeit zu Zeit überprüft und ggf. ausgetauscht werden. Diese können in einem toom Baumarkt nachgekauft oder bestellt werden.
- Benutzen Sie Elektrowerkzeug immer mit Vorsicht, besonders im Badezimmer.
- Prüfen Sie vor dem Bohren immer, ob versteckte Kabel oder Rohrleitungen vorhanden sind und seien Sie extrem vorsichtig, falls Wasser im Arbeitsbereich liegt. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder der Beschädigung von Versorgungsleitungen, wie Wasser-, Heizungs- oder Gasleitungen.
- Bei allen Arbeiten ist es ratsam, einen Fehlerstromschutzschalter zu verwenden.
- Tragen Sie beim Bohren immer eine geeignete Schutzbrille.
- Wenn Sie das Produkt auf einer keramischen Fliesenwand montieren, benutzen Sie bitte einen Fliesenbohrer.
- Das Bohrloch sollte im zentralen Fliesenbereich und nicht in den Fugenbereichen liegen. Um Schäden an den Fliesen zu verhindern, kleben Sie bitte einen breiten Streifen Klebeband (Panzerband/Packband) über das Bohrloch.
- Schlagen Sie nicht mit harten oder spitzen Gegenständen gegen das Produkt.



ACHTUNG!

Verletzungsgefahr bei unsachgemäßer Montage. Gefahr durch Herunterfallen oder Umkippen. Der Artikel muss wie beschrieben montiert werden.



ACHTUNG!

Die Montage muss von einem Fachmann durchgeführt werden!



ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass die Wandlöcher für die erneute Nutzung geeignet sind. Möglicherweise ist es besser oder notwendig, neue Löcher zu bohren.

Reinigung und Wartung

- Für die Reinigung Ihrer Duschsäule verwenden Sie bitte nur klares Wasser, milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch bzw. Leder. Scheuer- oder Lösungsmittel sind für die Reinigung ungeeignet.
- Trocknen Sie Ihre Duschsäule nach jedem Gebrauch mit einem geeigneten Tuch ab um evtl. Kalkablagerungen zu vermeiden.



ACHTUNG!

Bitte verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel und benutzen Sie zum Schutz Ihres Produktes niemals die grobe Seite des Schwamms.

Wichtige Hinweise

- Vor der Installation bitte die Montage- / Bedienungsanleitung genauestens durchlesen und das Produkt auf evtl. Transportschäden überprüfen, da für Schäden an bereits montierten Produkten keine Haftung übernommen werden kann.
- Für durch unsachgemäßen Transport und unsachgemäße Lagerung entstandene Schäden wird keine Haftung übernommen.
- Prüfen Sie vor dem Einbau, ob Typ, Maß und Farbe übereinstimmen.
- Auf Verschleißteile besteht kein Gewährleistungs-/Garantieanspruch.
- Die Duschsäule darf nur für den vorgeschriebenen Zweck verwendet werden, andernfalls erlischt der Produkthaftungsanspruch.
- Alle unsere Produkte werden vor Verlassen unseres Werkes einer vollständigen Funktionsprüfung unterzogen. Aus diesem Grund kann noch Restwasser im System enthalten sein. Eventuelle sichtbare Rückstände sind auf diese zurückzuführen.
- Änderungen der Konstruktion vorbehalten.
- Die mitgelieferten Dübel sind ausschließlich für solide Wände geeignet. Für Hohlwände oder Gipskartonplatten benutzen Sie bitte spezielle Dübel, die Sie z.B. in Ihrem toom Baumarkt erhalten.

Garantie / Gewährleistung

Die Garantie beträgt 5 Jahre ab Kaufdatum.
Bitte bewahren Sie für den Kaufnachweis Ihren Kassenbon auf.




Von der Garantie / Gewährleistung ausgenommen:















- Unsachgemäße Benutzung der Duschsäule
- Unsachgemäßer Anschluss
- Schäden durch zu aggressive Reinigung
- Schäden durch Kalk im Wasser
- Schäden durch nicht originale Ersatzteile
- Schäden durch Verletzung der Sorgfaltspflicht





- Verschleißteile
- nicht vorgesehene Verwendung

Lieferumfang


Beschreibung / Lieferumfang		
1. Abdeckung Duschstange 1x	9. Schrauben für Wandhalterung 4x	17. Drehknopf für Handbrausengleiter 1x
2. Duschstange 1x	10. Wandhalterung Duschstange 2x	18. Befestigung Ablagekorb 1x
3. Verschraubung Kopfbrause 1x	11. Mutter 4x	19. Ablagekorb 1x
4. Mutter für Verschraubung Kopfbrause 1x	12. Eckmontagewinkel 2x	20. Brauseschlauch, 150 cm 1x
5. Dichtung 4x Davon 1x mit Schmutzfangsieb für die Kopfbrause	13. Schrauben 4x	21. Handbrause 1x
6. Kopfbrause 1x	14. Dübel 4x	22. Brauseschlauch zum Anschluss an Armatur 1x
7. Abdeckkappe Wandhalterung 2x	15. Handbrausengleiter 1x	
8. Feststellschrauben 8x	16. Verbindung Handbrausengleiter 1x	












Montage








Maß vom Abstand der Wandhalter nehmen, 2 x 2 Bohrlöcher der Wandhalterung an die Wand übertragen, entsprechend Löcher bohren und Dübel einsetzen. Optional haben Sie die Möglichkeit der Eckmontage. Dazu nehmen Sie das Maß von den Eckmontagewinkeln.





Wandhalterung und Duschstange an die vorgesehene Position montieren und mittels Feststellschrauben fixieren. Danach werden die übrigen Teile lt. Anleitung montiert.

HINWEIS

Lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch. Fehlerhafte Montage oder dadurch entstandene Folgeschäden sind von der Garantie ausgeschlossen.

Wichtig! Um Sachbeschädigungen zu vermeiden, unterbrechen Sie zu Beginn der Montage die Wasserzufuhr und überprüfen Sie das Vorhandensein verdeckter Leitungen.

Bedienung

Empfehlung: Bitte spülen Sie bei längerer Nichtbenutzung der Armatur die Leitung gründlich aus.

Das Umstellen von Kopf- und Handbrause regeln Sie über den Umsteller.