



besser sparen


Bedienungsanleitung

Stilgarnitur Spitze

Metall/Kunststoff, silber
ausziehbar

Art.Nr.: 6380239 / NAN: 2823068

Montage



Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist nur für den privaten Einsatz bestimmt. Dieses Produkt ist zum Aufhängen von Gardinen bestimmt. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und kann zu Verletzungen und / oder Beschädigungen des Produkts führen. Für aus bestimmungswidriger Verwendung entstandene Schäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Sicherheitshinweise

- Unterschiedliche Decken- und Wandmaterialien erfordern darauf abgestimmte Installationsmaterialien. Bitte nur Installationsmaterial verwenden, welches für Ihr Zuhause geeignet ist.
- Bitte nur Installationsmaterial verwenden, dass eine ausreichende Tragkraft gewährleistet.
- Wenn Ihre Wand/Decke aus massivem Holz besteht, reicht es oft bereits aus, die Schrauben direkt ins Holz einzudrehen. Es ist keine Verwendung von Dübeln notwendig, auch das Anbohren entfällt.

Montage

- Für einen korrekten Zusammenbau folgen Sie der Montageanleitung auf der Vorderseite.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie die Gardinenstange mit einem leicht angefeuchteten, weichen Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder harte Bürsten, um die Gardinenstange zu reinigen.

Warnhinweis zur möglichen Falschanwendung

- Verwenden Sie die Gardinenstange nur dazu, Gardinen daran aufzuhängen und nicht für andere Zwecke.

Technische Daten

- Gewicht: ca. 660g
- Abmessungen: ca. 120-240 cm (L) x 13/16 mm (Ø)

Service

Im Servicefall, wenden Sie sich bitte an die jeweilige Verkaufsstelle oder kontaktieren Sie uns unter untenstehender Adresse:

REWE-Zentral AG
50603 Köln