


stiltalent[®]
by toom



DESIGN

WHITE CROSSED

METALL UND HOLZ

Tischleuchte

WEISSES METALL MIT HOLZSOCKEL

CE

REWE-Zentral AG, 50603 Köln

Art.Nr.: 9180601
NAN: 7181603

— DESIGN *Leuchten* —

ACHTUNG! Unbedingt lesen!

Bevor Sie die Leuchte montieren und in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte erst diese Montage- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Einführung

Sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf dieses Qualitätsproduktes. Mit diesem Produkt haben Sie ein Gerät erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik entwickelt und gebaut wurde.

Der Aufbau entspricht den europäischen und nationalen Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender die Hinweise dieser Bedienungsanleitung unbedingt beachten! Sie enthält wichtige Angaben zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf auch, wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben. Heben Sie daher die Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

Inhaltsverzeichnis

Bestimmungsgemäße Verwendung	3
Wichtige Sicherheitshinweise	3 - 4
Montage	4
Pflege und Wartung	4
Leuchtmittel ersetzen	5
Entsorgung	5
Technische Daten	6
Verpackungsinhalt	6

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Dieses Produkt ist nur für den Anschluss an 220-240 V~ 50/60 Hz Wechselspannung zugelassen.
- Eine Verwendung ist nur in geschlossenen, trockenen Räumen, also nicht im Freien, erlaubt!
- Die Leuchte darf nur auf ebenem Untergrund aufgestellt und betrieben werden.
- Die Montage und die Benutzung muss so erfolgen, dass Feuchtigkeit, starke Verschmutzung und zu starke Erwärmung vermieden werden.
- Das gesamte Produkt darf nicht geändert bzw. umgebaut werden.
- Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben führt zur Beschädigung dieses Produktes. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden.



Wichtige Sicherheitshinweise

- Die Leuchte entspricht der Schutzklasse II und darf somit nicht an den Schutzleiter angeschlossen werden.
 - Stellen Sie vor Anschluss an das Stromnetz sicher, dass Nennspannung und Stromangabe mit den Angaben auf dem Typschild übereinstimmen.
 - Vergewissern Sie sich stets, dass die Stromzufuhr vor der Montage, dem Leuchtmittelwechsel oder anderen Tätigkeiten an der Leuchte unterbrochen ist.
 - Die maximale Leistung je Brennstelle darf nie überschritten werden.
 - Um Augenschäden zu vermeiden, sollten Sie nie in eine Lichtquelle schauen und den Lichtstrahl nie direkt auf Personen oder Tiere richten!
 - Dieses Gerät darf nicht auf Baustellen, Betriebswerkstätten oder ähnlichen Orten verwendet werden.
 - Berühren Sie nicht das Leuchtmittel während des Betriebs.
- Verbrennungsgefahr!**



- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern bzw. unbeabsichtigt daran ziehen kann.
- Bei Beschädigungen aller Art, insbesondere Kontakt mit Nässe, die einen gefahrlosen Betrieb nicht mehr zulassen, ist die gesamte Leuchte spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die flexible Zuleitung oder das Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; falls die Zuleitung beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Die äußere Oberflächen der Tischleuchte können während des Betriebs heiß werden.
- Nicht zum Dimmern geeignet.

Montage

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.

Überprüfen Sie vor der Montage die Leuchte auf Beschädigungen.

Die Stromzufuhr darf erst nach kompletter Montage wieder hergestellt werden.

- Die Sicherheitshinweise und die technischen Daten hierzu sind unbedingt zu beachten!
1. Schrauben Sie ein Leuchtmittel gemäß den Angaben im Abschnitt „Technische Daten“ im Uhrzeigersinn in die Lampenfassung ein.
 2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Die Leuchte ist nun betriebsbereit. Mit dem Schalter schalten Sie die Leuchte EIN / AUS.

Pflege und Wartung

Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise, auch die in der Montageanleitung.

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Zur Reinigung der kompletten Leuchte verwenden Sie lediglich ein weiches, fusselfreies Reinigungstuch. Verwenden Sie auf keinen Fall Scheuer- oder Lösungsmittel, dieses gilt für die komplette Leuchte!

Leuchtmittel ersetzen

Beachten Sie hierzu die Sicherheitshinweise, auch die in der Montageanleitung.



ACHTUNG! Eingeschaltete Leuchtmittel sind sehr heiß. Verbrennungsgefahr! Schalten Sie die Leuchte aus und lassen Sie die Leuchtmittel mindestens 10 Minuten abkühlen, bevor Sie diese auswechseln!

Berühren Sie neue Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen. Verunreinigungen durch die natürliche Fettschicht der Haut reduzieren die Lebensdauer des Leuchtmittels. Verwenden Sie ein sauberes Tuch oder Handschuhe.

1. Schalten Sie die Stromzuführung für die Leuchte spannungsfrei, indem Sie den Stecker ziehen.
2. Entfernen Sie das defekte Leuchtmittel, indem Sie es entgegen dem Uhrzeigersinn herausschrauben.
3. Setzen Sie das neue Leuchtmittel ein, indem Sie es in die Fassung setzen und im Uhrzeigersinn festschrauben.
4. Schalten Sie die Stromzuführung wieder frei.

Entsorgung

Entsorgen Sie unbrauchbare Leuchte / Leuchtmittel gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.



Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Technische Daten

Art. Nr. / NAN:	9180601 / 7181603
Anschlussspannung:	220-240 V~ 50/60 Hz
Max. Leistung der Leuchte:	max. 42 W
Leuchtmittel:	E27 max. 42 W (nicht enthalten)
IP-Schutzklasse:	IP20
Schutzklasse:	II

Verpackungsinhalt

- 1 x Bedienungsanleitung
- 1 x Leuchte

