home sweet home® collection

F100144-XX

Hook	Instruction Manual
Teileliste	Gebrauchsanweisung
Crochet	Mode d'emploi
Haak	Handleiding

Besselink licht import B.V.
Nieuwgraaf 10 ■ 6921 RJ Duiven ■ Nederland
E info@besselinklicht.nl ■ I www.besselinklicht.nl

EN Read all instructions before use. Failure to follow warnings and mounting instructions may result in electric shock fire and/or serious injury.
Caution! Before drilling into a wall or ceiling, make sure that there are no hidden live wires. Assembly must be carried out by an adult. Besselink licht import b. v. shall not in any event be liable for economic, health loss in any form.

DE Lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen.
Bei Nichtbeachtung der Warnhinweise und Montageanweisungen besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages, eines Brandes und/oder schwerer Verletzungen.
Vorsicht! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren in eine Wand oder Decke, dass keine versteckten stromführenden Drähte vorhanden sind.
Die Montage muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
Besselink licht import b. v. haftet in keinem Fall in irgendeiner Form für wirtschaftliche oder gesundheitliche Verluste.

FR Lisez toutes les instructions avant utilisation. Le non-respect des avertissements et des instructions de montage peut entraîner un incendie de choc électrique et/ou des blessures graves. **Avertissement!** Avant de percer un mur ou un plafond, assurez-vous qu'il n'y a pas de fils électriques cachés. L'assemblage doit être réalisé par un adulte. Besselink Licht Import bv ne sera en aucun cas tenue responsable de la perte économique et sanitaire sous quelque forme que ce soit.

NL Lees alle instructies voor gebruik. Het niet opvolgen van waarschuwingen en montage-instructies kan leiden tot brand door elektrische schokken en/of ernstige verwonding.
Attentie! Controleer vóór het boren in een wand of plafond of er geen leidingen geraakt kunnen worden. Montage uitsluitend toegestaan door volwassenen. Besselink licht import b.v. is niet aansprakelijk voor economische schade en gezondheidsschade, in welke vorm dan ook.



EN

A. Turn the dot open.
B. Fit the dot on the ceiling/ wall.
C. Place the cable inside the dot.
D. Twist the dot shut.

DE

A. Öffnen den Dot.
B. Befestigen Sie den Dot an der Decke oder Wand.
C. Legen Sie das Kabel in den Dot.
D. Drehen Sie den Dot zu.

FR

A. Ouvrez le crochet mural.
B. Montez le crochet mural au plafond/sur la mur.
C. Placez le câble dans le crochet mural.
D. Fermez le crochet mural.

NL

A. Draai de dot open.
B. Monteer de dot op het plafond/ aan de wand.
C. Plaats de kabel in de dot.
D. Draai de dot dicht.