

Bedienungsanleitung für Gartensteckdose mit Erdspieß


Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch. Bei Weitergabe des Produkts an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

1. Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nicht für die Benutzung durch Personen (inklusive Kinder) vorgesehen, deren physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten begrenzt sind, oder denen Erfahrung und Wissen fehlt. Benutzung des Produkts durch diese Personen nur, sofern sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person überwacht werden oder in die Benutzung des Produkts eingeführt wurden.
- Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit diesen spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Halten Sie das Produkt von Haustieren fern und stellen Sie sicher, dass sie nicht gefährdet werden.
- Reparieren Sie das Produkt nicht selbst! Lassen Sie Reparaturen nur von einer Elektrofachkraft durchführen.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser. Das Produkt ist lediglich gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser geschützt. Nur zur Verwendung in trockenen und feuchten Umgebungen.
- Verwenden Sie ausschließlich anzuschließende Elektrogeräte mit einem spritzwassergeschützten Stecker (nur IPX4). Ansonsten ist keine Schutzwirkung vorhanden.
- Positionieren Sie das Produkt senkrecht in gut befestigtem Erdreich. Verwenden Sie das Produkt nur in Bereichen, in denen es zu keinen Wasseransammlungen kommt. Stellen Sie das Produkt nur mit einem Mindestabstand von 0,5 m zu Teichen, Bächen etc. auf. Es dürfen keine stromführenden Teile in das Wasser fallen können.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jeder erneuten Inbetriebnahme, nachdem es umgefallen ist. Es darf kein Wasser in das Produkt eindringen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in explosionsgefährdeter (nicht Ex-geschützter) Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Dieses Produkt ist für diese Umgebung nicht zugelassen.
- Ziehen Sie niemals den Stecker am Netzkabel aus der Steckdose. Schützen Sie das Netzkabel vor Öl, scharfen Kanten und hohen Temperaturen. Bei Nichtbeachtung besteht Stromschlaggefahr.
- Bitte beachten Sie beim Anschließen von Elektrogeräten, dass der Nennstrom der Steckdosen des Produkts nicht überschritten wird. Bei Nichtbeachtung besteht Brandgefahr durch Überhitzung.
- Verwenden Sie bei Bedarf ein für den Außenbereich zugelassenes Verlängerungskabel. Dieses verringert das Risiko des elektrischen Schlages.
- Das Produkt darf nur an eine Steckdose mit einer Erdungsverbindung angeschlossen werden.
- Das Produkt muss im Betrieb zugänglich sein. Das Produkt muss in der Nähe des anzuschließenden Elektrogerätes und leicht zugänglich angeschlossen werden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- Das Produkt muss aus Sicherheitsgründen senkrecht installiert werden. Nicht in Schnee oder in weichen Untergrund wie Sand oder Kies stecken, um einen stabilen Stand zu gewährleisten.
- Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose.
- Stecken Sie den Stecker des anzuschließenden Elektrogerätes (nur IPX4) immer vollständig in die jeweilige Schutzkontaktsteckdose.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Das Produkt darf nicht überlastet werden. Bitte technische Daten beachten.
- Das Produkt darf nicht in Wasser eingetaucht werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden.
- Nicht hintereinanderstecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- IP44 (spritzwassergeschützt).
- Geeignet für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen.



2. Teilebeschreibung

1. Steckdose mit Verschlusskappe
2. Netzkabel mit Netzstecker
3. Erdspieß

3. Inbetriebnahme und Bedienung

Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Funktionen der Gartensteckdose. Lesen Sie das Kapitel sorgfältig durch, um die Anwendungsmöglichkeiten und Funktionen zu verstehen und umsetzen zu können.

- Schrauben Sie den Erdspieß in das Gehäuse.
- Drücken Sie den Erdspieß mit der Spitze senkrecht in festes Erdreich.
- Verbinden Sie den Stecker mit einer geeigneten Steckdose. Die Steckdosen des Produktes sind nun betriebsbereit.

4. Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Produkt mit einem trockenen, staubfreien Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel zur Reinigung.

5. Technische Daten

Leistung:	16 A, 250 V~ (max. 3680 W)
Kabel:	H07RN-F 3G1, 5mm ² , ca. 2 m
Schutzart:	IP44

toom



Geprüfte Sicherheit



CE-Kennzeichnung

Korrekte Entsorgung dieses Produkts



Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.