



besser sparen

**Bedienungsanleitung
Turmventilator
Höhe ca. 76 cm**

3 Geschwindigkeitsstufen
mit Timer-Funktion
inkl. 1,8 m Kabel
weiß



V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Wechselstrom
	Symbol für ein Gerät der Schutzklasse II		Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden
	Geprüfte Sicherheit		CE-Kennzeichnung
 Umweltfreundliche Entsorgung Symbol „Mülltonne“ Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können und entsorgen Sie diese fachgerecht getrennt zum Produkt. Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.			

Bedienungsanleitung für Turmventilator

VERTRAUT WERDEN MIT DEM TURMVENTILATOR

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Turmventilators.

Vor Inbetriebnahme dieses neuen Turmventilators ist es äußerst wichtig, die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise durchzulesen und einzuhalten.

Wir machen Sie vor allem auf denjenigen Teil aufmerksam, der sich mit den WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISEN befasst.

Heben Sie diese Bedienungsanleitung für späteres Nachschlagen gut auf.

Händigen Sie diese Bedienungsanleitung bei Weitergabe des Gerätes an dritte Personen mit aus.

Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es von einer standardgemäßen Steckdose des elektrischen Versorgungsnetzes versorgt werden kann. Es ist nicht zur industriellen oder geschäftlichen Verwendung bestimmt.

Die Anwendung des Turmventilators ist leicht und sicher. Er ist so konstruiert, dass er unter normalen Umständen leise und sicher läuft. Der Turmventilator ist für einen Dauerbetrieb ausgelegt, um den Bedingungen eines langen heißen Sommers gerecht zu werden.

Inhaltsverzeichnis

1.Sicherheitshinweise.....	3
2.Verwendungszweck.....	4
3.Teilebeschreibung.....	5
4.Montage.....	6
5.Betrieb.....	7
6.Reinigung und Pflege.....	8
7.Technische Daten.....	8

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Machen Sie sich mit der Nutzung, den Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Schalter vertraut. Verinnerlichen Sie Sicherheitshinweise und Anweisungen und befolgen Sie diese, um mögliche Risiken und Gefahren zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie dieses verschlucken oder daran ersticken!
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie dieses vor Reinigungsarbeiten und bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung.
- **STROMSCHLAGEGEFAHR!** Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen für Reinigung und Pflege.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen. Warten Sie, bis alle Teile stillstehen, bevor Sie diese berühren.

Sicherheitsanweisungen für Ventilatoren

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
- Entfernen Sie während des Gebrauchs oder der Reinigung nicht die montierte Schutzvorrichtung.
- Verwenden Sie das Gerät nie ohne Schutzvorrichtung.
- Das Gerät muss vor Gebrauch vollständig zusammengebaut werden! Benutzen Sie kein unvollständig zusammengebautes Gerät bzw. eines mit beschädigten Teilen!
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidung und Gegenstände von der Schutzvorrichtung fern, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden. Decken Sie das Gerät niemals ab.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehöerteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Führen Sie keine Finger oder Gegenstände in das innere des Gerätes ein und blockieren Sie nie die Lüftungsöffnungen.


Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen wie z.B. Herden oder Heizgeräten auf.

2. Verwendungszweck

Dieses Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und ist als Ventilator zum Zirkulieren von Raumluft zu verwenden. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke. Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen.

3. Teilebeschreibung



1. Bedienfeld
2. Ventilatorgehäuse
3. Lüftung
4. Netzkabel mit Netzstecker
5. Standfuß (rechts)
6. Standfuß (links)

7. Schrauben (x3)
8. Kabelführung
9. Timer-Drehschalter **EIN/AUS**
10. Gebläsestufen-Tasten **0 1 2 3**
11. Oszillationschalter ↺↻





4. Montage

Bevor Sie den Ventilator in Betrieb nehmen, setzen Sie diesen zusammen. Gehen Sie die folgende Montageanleitung Schritt für Schritt durch.

1. Legen Sie das Netzkabel durch die große Aussparung im Standfuß und setzen Sie die beiden Hälften des Standfußes richtig herum auf das untere Ende des Ventilators (Abb. 1).
2. Schrauben Sie die beiden Hälften des Standfußes mit den 3 Schrauben am Ventilator fest (Abb. 2).
3. Verlegen Sie das Netzkabel in der Kabelführung im Standfuß (Abb. 3).
4. Stellen Sie den Ventilator auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf (Abb. 4).

Achtung!

- Das Gerät darf erst nach abgeschlossener Montage an das Netz angeschlossen werden.
- Das Gerät darf während des Betriebes, der allgemeinen Wartung, Reinigung und Benutzerwartung nicht demontiert werden.
- Das Gerät darf auf keinen Fall ohne Standfuß oder in horizontaler Lage verwendet werden.



5. Betrieb

Ein-/Ausschalten

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Wählen Sie eine gewünschte Gebläsestufe durch Drücken der entsprechenden Gebläsestufen-Taste (Abb. 5). Durch Drücken der Gebläsestufen-Taste **0** schalten Sie den Ventilator aus.

0	Das Gerät ist ausgeschaltet
1	Niedrige Gebläsestufe
2	Mittlere Gebläsestufe
3	Hohe Gebläsestufe




Stellen Sie sicher, dass der Timer-Drehschalter auf der Position **EIN** steht, um den Ventilator im Dauerbetrieb zu nutzen.

Schwenkfunktion

1. Drücken Sie den Oszillationsschalter, um die Schwenkfunktion einzuschalten (Abb. 6). Das Gerät schwenkt selbstständig im Bereich von ca. 75°.
2. Drücken Sie den Schalter erneut, um die Schwenkfunktion auszuschalten. Das Gerät verbleibt in der Position, in der es sich beim Ausschalten befand.

Timer-Funktion (Abb. 7)

Das Gerät verfügt über eine Zeitschaltuhr. Stellen Sie mit dem Timer-Drehschalter die gewünschte Zeit bis max. 120 Minuten ein, nach welcher der Ventilator selbstständig abschalten soll (**AUS**). Drehen Sie den Timer-Drehschalter auf die Position **EIN**, um die Timer-Funktion zu beenden. Wenn der Timer-Drehschalter auf der Position **EIN** steht, läuft der Ventilator kontinuierlich, sobald eine der Gebläsestufen-Tasten gedrückt wird.



6. Reinigung und Pflege

- Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Lappen. Trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch.
- Spritzen Sie niemals Flüssigkeiten auf das Gerät. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

7. Technische Daten

Art.Nr.: 9350414
NAN: 8115194
Netzspannung: 220-240 V~, 50 Hz
Schutzklasse: II
Nennleistung: 50 W

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	27,43	m ³ /min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	47,40	W
Serviceverhältnis	S _V	0,58	(m ³ /min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _{SB}	---	W
Leistungsaufnahme, ausgeschaltet	P _{OFF}	0	W
Ventilator-Schallleistungspegel	L _{WA}	61,72	dB(A)
Maximale Luftgeschwindigkeit	c	3,19	m/s
Jahresenergieverbrauch	Q	15,17	kWh/a
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	EN IEC 60879:2019		
Kontaktadresse für weitere Informationen	REWE-Zentral AG D-50603 Köln		

Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.toom.de

