

## Gebrauchsanweisung und Sicherheitshinweise für Steckdosenverteiler 3-fach in Steinoptik


### 1. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Produkt ist für die Verwendung im Freien z.B. im Garten geeignet. Es ist nicht zur industriellen Verwendung bestimmt.

Dieses Produkt ist nicht für den dauerhaften Gebrauch im Freien geeignet.

### 2. Sicherheitshinweise

- Das Produkt darf nur an eine Steckdose mit einer Erdungsverbindung angeschlossen werden.
- Montieren Sie das Produkt auf eine geeignete vertikale Montageoberfläche und befestigen Sie es mit den beiliegenden Dübeln und Schrauben (x 4).



**Stromschlaggefahr!** Der Artikel ist spritzwassergeschützt (IP44), benutzen Sie dennoch den Artikel nicht in der Nähe von Wasser und anderen Flüssigkeiten, oder an Standorten, an denen sich Wasser und andere Flüssigkeiten ansammeln könnten. Den Artikel nicht unter Wasser tauchen. Schützen Sie die elektrischen Teile vor Feuchtigkeit.

- Wenn Sie dieses Produkt bewegen und an anderen Ort installieren möchten, stellen Sie vor der Bewegung sicher, dass das Produkt ausgeschaltet ist.
- Dieses Produkt kann nur in vertikaler Position verwendet werden.
- Bevor Sie es erneut verwenden, überprüfen Sie bitte das Produkt, ob Wasser in das Produkt gegossen wird. Stellen Sie nur sicher, dass der Produktkörper vollständig ist und kein Wasser im Inneren, das Produkt kann verwendet werden.
- Sollten am Produkt Beschädigungen feststellbar sein, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.

## Technische Daten

-	Nennspannung	230 V~, 50 Hz
-	Nennstrom	16 A
-	Max. Leistung	max. 3680 W
-	Schutzgrad	IP44 (spritzwassergeschützt)
-	Schutzklasse	I
-	Zuleitung	ca.1,5 m H07RN-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>

## Entsorgung

Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Elektrogeräten, Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.



Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts (Kantenlänge bis zu 25 cm) bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

REWE-Zentral AG  
D-50603 Köln

